Opis programu PLCcommunicator dla sterownika microPLC

PLCcomunicator KOMUNY PARYSKIE: Transmisia Odczyt danych Nazwa instalacji: ID 13:35:54 116 C Nastawy Wyjście 🏢 KOMUNY PARYSKIEJ \mathbf{J} Porac: Pomiary Auto/Man 168 163 V1.07-19.05.2010 Nazwa podsystemu Połaczony Modbus -X Rozłącz Stop KOMUNY NOWY Inteligent -Zapis do sterownika Info WX WY XY, R TD WR Wykresy Wykresy historyczne Druk Konfiguracja E-mail Obiekt Program Zmienne KOTŁOWNIA KOTŁOWNIA OSIEDL E POD DEBEM 70 70 70 NR.KRZY.GRZEWCZEJ 70 70 37,4 . #T.WYLICZONA OBIEGU 37,4 37,4 37.4 37,4 10,0 . TEMP.MINIMALNA OBIEGU 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 . 70.0 TEMP.MAKSYMALNA OBIEGU 70.0 70.0 CYKL DZIENNY OBIEGOW SOWANE ALABALL **CO**2 CO1 **CO**3 CO4 CO5 TEMP.DZIENNA C.W.U. 52,0 31 TEMP NOCNAIC WILL 44.0 #T.ZAL.POMPY CWU 51,0 19 19 #T.WYL.POMPY CWU 53.0 38.4 40 6 40.7 10 2 29.16 KOLEJN. POMP CWU #T.WYLACZ.KASKADY POMPA 1 CWU -6 -6 69,0 #T.ZALACZ.KASKADY -19 -19 M 65,0 63.0 52.3 -31 -3 Q PRIORYTET CWU WYŁ ZESTAWIENIE ALARMÓW **K**2 AWARIA POMPA C.O. AWARIA POMPA C.W.U. 1 AWARIA POMPA C.W.U. 2 AWARIA POMPA CYRKUL AWARIA POMPA SCIEK. AWARIA KOTLA 1 BRAK WODY WMS 1 AWARIA POMPA KOTLA 1 AWARIA KOTLA 2 BRAK WODY WMS 2 AWARIA POMPA KOTLA 2 t WYCIEK GAZU Zapisz Polaczenie TCP/IP zainiciowane

12.07.2010r

1. Przeznaczenie programu	<u>5</u>
2. Licencja programu "PLCcommunicator"	5
3. Instalacja i uruchomienie programu	6
4. Konfiguracja portu wymiany danych ze sterownikiem	8
Wybór metody transmisji danych Wybór metody transmisji danych Wybór metody transmisji danych Zakładanie nowego katalogu instalacji Zakładanie nowego katalogu instalacji. Zakładanie nowego katalogu instalacji.	10 10 10 13 13 13
5. Odczyt / zapis wejść analogowych "WX"	<u>15</u>
6. Odczyt / zapis wyjść analogowych "WY"	17
7. Odczyt / zapis wejść, wyjść i rejestrów impulsowych "X R, TD"	<u>(, Y,</u> <u>18</u>
Odczyt / zapis wartości zadanych "WR" Odczyt / zapis wartości zadanych "WR" Odczyt / zapis wartości zadanych "WR"	20 20 20
8. Wykresy wartości bieżących "Wykresy"	<u>23</u>
9. Wykresy historyczne "Wykresy historyczne"	24
Źródło danych dla skalowania wykresów historycznych Źródło danych dla skalowania wykresów historycznych Źródło danych dla skalowania wykresów historycznych	27 27 27
10. Drukowanie wykresów "Druk"	<u>29</u>
11. Ustawienie parametrów "Konfiguracja"	<u>31</u>
Wybór i zmiana nazwy instalacji Wybór i zmiana nazwy instalacji Wybór i zmiana nazwy instalacji Obsługa alarmów	31 31 31 34
Obsługa alarmów Obsługa alarmów	34
Zmiana kolorów edytora programu drabinkowego	
Zmiana kolorów edytora programu drabinkowego	
Konfiguracja opóźnień czasowych wymiany danych ze sterownikiem	40
Konfiguracja opoznien czasowych wymiany danych ze sterownikiem Konfiguracja opóźnień czasowych wymiany danych ze sterownikiem	40 40
12. Wysyłanie komunikatów na pocztę "E-mail"	40
13. Okienko wizualizacji "Obiekt"	42
Dołączanie schematu instalacji do wizualizacji	43

Dołączanie schematu instalacji do wizualizacji	43
Dołączanie schematu instalacji do wizualizacji	43
Dodawanie komponentów wizualizacji	44
Dodawanie komponentów wizualizacji	44
Dodawanie komponentów wizualizacji	44
Zmiana przyporządkowania komponentów do numerów sterowników	47
Zmiana przyporządkowania komponentów do numerów sterowników	47
Zmiana przyporządkowania komponentów do numerów sterowników	47
Rodzaje dostępnych komponentów wizualizacji	47
Rodzaje dostępnych komponentów wizualizacji	47
Rodzaje dostępnych komponentów wizualizacji	47
ValueIndicator – wskaźnik wartości analogowej	47
Thermometer – termometr	50
Tank — zbiornik	53
VBar – pionowy wskaźnik słupkowy	56
HBar – poziomy wskaźnik słupkowy	57
120Meter – wskaźnik ze skalą 1200	58
270Meter – wskaźnik ze skalą 2700	59
VMeter – wskaźnik z pionową skalą	60
HMeter – wskaźnik z poziomą skalą	61
LED – wskaźnik typu LED	62
DbBitButton – Przycisk z bitmapą	64
Label – etykieta	68
Image – obraz	70
DynamicLabel – etykieta dynamiczna	71
Definiowanie formatu wyświetlanych danych	72
Definiowanie formatu wyświetlanych danych	72
Definiowanie formatu wyświetlanych danych	72
Ramka edycji jednego komponentu	73
Ramka edycji jednego komponentu	73
Ramka edycji jednego komponentu	73
Grupowanie komponentów	74
Grupowanie komponentów	
Grupowanie komponentów	74
Dodawanie etykiet do grupy komponentów	75
Dodawanie etykiet do grupy komponentów	75
Dodawanie etykiet do grupy komponentów	75
Edycja grupy komponentów	75
Edycja grupy komponentow	75
Edycja grupy komponentow	75
Kopiowanie grup komponentow	77
Kopiowanie grup komponentow	77
Kopiowanie grup komponentow	//
Usuwanie grup komponentow	/ð
Usuwanie grup komponentów.	/ ð
Description and a station of the sta	/ 8
Rozmieszczenie / wyrównanie położenia komponentów	/9
Rozmieszczenie / wyrównanie położenia komponentów	/9
Kolejność komponentów – przysłanienie jednych komponentów przez inne	۲۷
Kolejność komponentów – przystanianie jednych komponentów przez inne	۰۰۰۰۵ ۸ Q
Kolejność komponentów – przystanianie jednych komponentów przez inne	04 Q1
Zestawienie wszystkich elementów wizualizacji – Lista komponentów	۰۰۰۰۹ ۶۶
Zestawienie wszystkich elementów wizualizacji – Lista komponentów	00 88
Zesumiente wszystkien elemente w wizdunzacji – Lista komponentow	

Zestawienie wszystkich elementów wizualizacji – Lista komponentów	86
Określenie maksymalnej wielkości okna wizualizacji	87
Określenie maksymalnej wielkości okna wizualizacji	87
Określenie maksymalnej wielkości okna wizualizacji	87
Łączenie wizualizacji	87
Łączenie wizualizacji	87
Łączenie wizualizacji	87
Otwieranie wizualizacji	90
Otwieranie wizualizacji	90
Otwieranie wizualizacji	90
Przygotowanie wizualizacji dla użytkownika	91
Przygotowanie wizualizacji dla użytkownika	91
Przygotowanie wizualizacji dla użytkownika	91
Zmiana parametrów instalacji z poziomu wizualizacji	92
Zmiana parametrów instalacji z poziomu wizualizacji	92
Zmiana parametrów instalacji z poziomu wizualizacji	92

14. Edycja programu technologicznego "Progr."

04
U2

Edycja programu	95
Edycja programu	95
Edycja programu	
Dodawanie komentarzy do programu	
Dodawanie komentarzy do programu	
Dodawanie komentarzy do programu	
Kopiowanie wybranych fragmentów programu	
Kopiowanie wybranych fragmentów programu	
Kopiowanie wybranych fragmentów programu	
Kopiowanie fragmentu programu na dysk	
Kopiowanie fragmentu programu na dysk	
Kopiowanie fragmentu programu na dysk	
Zapis i odczyt programu ze sterownika	101
Zapis i odczyt programu ze sterownika	101
Zapis i odczyt programu ze sterownika	101
15 Tabela zmiennych Zmienne"	103
	105
16. Całkowite programowanie sterownika	105

1.Przeznaczenie programu

Program PLCcommunicator jest bezpłatnym narzędziem służącym do programowania i ustawiania parametrów sterownika microPLC. Przy pomocy programu można stworzyć również wizualizację pracy dowolnej technologii. Pozwala on, za pośrednictwem magistrali szeregowej komputera wymieniać dane z urządzeniem. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem portu RS232 komputera. Sterownik do komputera można połączyć bezpośrednio przy pomocy kabla RS232 9PIN lub za pomocą interfejsu RS232/RS485, którego koniec przyłączony jest do łączówki zaciskowej magistrali RS485 sterownika. W przypadku gdy komputer posiada jedynie porty USB wraz ze sterownikiem dostarczany jest specjalny kabel USB/RS232 z dołączonym oprogramowaniem pozwalającym skonfigurować port USB jako port RS232. Program PLCcommunicator pozwala w bardzo prosty sposób napisać program technologiczny w języku programowania drabinkowego. Opis programowania znajduje się w części "Opis funkcji microPLC". Pozwala również zdefiniować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu alfanumerycznym sterownika. Pozostałe opcje programu są przeznaczone do uruchamianie programu drabinkowego oraz podglądania i zmiany bieżących parametrów sterownika. Przy pomocy programu można:

odczytywać wartości wejść analogowych zmieniać wartości wejść analogowych (tylko jeśli urządzenie pracuje w trybie symulacji wejść) odczytywać stany wejść impulsowych zmieniać stany wejść impulsowych (tylko jeśli urządzenie pracuje w trybie symulacji wejść) odczytywać / zapisywać wartości wyjść analogowych odczytywać / zapisywać stany wyjść impulsowych odczytywać / zapisywać stany rejestrów Auto / Manual odczytywać / zapisywać rejestry wartości zadanych tworzyć wykresy wszystkich zmiennych występujących w systemie i zapisywać je na dysku odczytywać wykresy historyczne oraz je drukować

Program pozwala odczytać bufor sterownika i zapisać dane z niego do wykresu. Dodatkowo istnieje możliwość takiej konfiguracji programu która po zamontowaniu go na pracującym obiekcie może w sytuacjach awaryjnych wysyłać E-maile.

2. Licencja programu "PLCcommunicator"

• Zgodnie z postanowieniami umowy, dostawca programu niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej nieodpłatnej licencji na własny, nie komercyjny użytek, bez prawa wyłączności, przeniesienia lub udzielenia licencji innym osobom na pobieranie, instalację i użytkowanie programu "PLCcomunicator" na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, wyłącznie w celu osobistego korzystania z aplikacji.

• Programu można używać wyłącznie do celów edukacyjnych.

• Autorzy programu nie udzielają żadnych gwarancji na poprawne działanie programów w każdej sytuacji.

• Program może zawierać błędy, więc użytkownik instaluje go jedynie na własną odpowiedzialność.

• Autorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem oprogramowania.

• Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z użytkowaniem oprogramowania.

• Użytkownik, nie może umieścić jakiegokolwiek elementu programu na stronach internetowch. Dozwolone jest tylko zamieszczenie scanów ekranów programu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od dostawcy oprogramowania.

• Użytkownik nie może na własną rękę rozpowszechniać programu. Rozpowszechnianie kopii programu musi odbywać pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od dostawcy oprogramowania.

• Użytkownikowi zabrania się jakichkolwiek ingerencji w kod źródłowy programów. Jakakolwiek ingerencja jest naruszeniem praw autorskich. Zabroniona jest dekompilacja / deasembleracja oprogramowania.

3.Instalacja i uruchomienie programu

Program PLCcommunicator pracuje w środowisku Windows XP lub wyższym. <u>Nie wymaga żadnej</u> <u>instalacji w systemie</u> wystarczy jedynie skopiować cały katalog PLCcom programu do żądanego katalogu na swoim komputerze i uruchomić program **PLCcom.exe** znajdujący się w tym katalogu. Zaleca się utworzenie katalogu programu w głównym katalogu dysku. Wtedy program pracuje najszybciej. Dla ułatwienia uruchamiania aplikacji można utworzyć skrót do startu na pulpicie. Utworzenie skrótu można wykonać klikając prawym klawiszem myszki na nazwę programu i wybranie opcji z menu rozwijalnego "Utwórz skrót".



Utworzony skrót zostanie zapisany w katalogu głównym programu.



Teraz wystarczy przeciągnąć utworzony skrót lewym przyciskiem myszki na pożądane miejsce pulpitu.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY



Na pulpicie został utworzony skrót do uruchamiania programu. Dwukrotne kliknięcie lwym przyciskiem myszki uruchomi program. Po uruchomieniu programu na ekranie pokaże się następujące okno.



Polaczenie TCP/IP zainicjowane

Program po uruchomieniu program automatycznie wczytuje wszystkie dane dotyczące wybranej instalacji. W lewym górnym rogu okna znajduje się nazwa instalacji. Tutaj instalacja nazywa się "KOMUNY PARYSKIEJ". Pod nazwą instalacji znajduje się nazwa podsystemu, tutaj nazwana "KOMUNY NOWY". Program po uruchomieniu wczyta wszystkie pliki które mają nazwy "KOMUNY NOWY.img, oraz KOMUNY NOWY.txt. Pierwszy plik jest programem technologicznym sterującym kotłownią a drugi jest listą parametrów

wykorzystywaną w programie. Pliki te opisane zostaną w dalszej części instrukcji. Jeśli program odpowiednio skonfigurowano ładowane też jest okienko wizualizacji. Tutaj jest to schemat kotłowni kondensacyjnej z pięcioma obiegami grzewczymi oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

4.Konfiguracja portu wymiany danych ze sterownikiem

Aby program mógł wymieniać dane ze sterownikiem należy właściwie ustawić port komunikacyjny, za pośrednictwem którego komputer będzie mógł się z nim komunikować. Ustawienia te można zrealizować po otwarciu zakładki "Konfiguracja". Poniżej pokazano wygląd strony.

NPLCcomunicator KOMUNY PARYSKI	E)		
Nazwa instalacji: KOMUNY PARYSKIEJ Nazwa podsystemu: KOMUNY NOWY	Button21	Połącz ID Cłaczy Rozłącz Zapis do sterownika Otracki inter- ID Characteria Zapis do sterownika	t danych stawy miary to/Man op eligent
Info WX, WY X, Y, R, TD) WR Wykresy Wykres	y historyczne Druk. Konfiguracja E	E-mail Obiekt Program Zmienne
NAZWA INSTALACJI C: VBCB65/Projects/PLCcom/KOMUN C:) C:) C:) C:) C:) C:) C:) C:) Projects PLCcom PLCcom KOMUNY PARYSKIEJ Nowy projekt 	NAZWA PODSYSTEMU Image: Komuny Paryskiej Image: Komuny Paryskiej	WIZUALIZACJA Lączenie wizualizacji Pokaz tylko wizualizacje ✓ Automatyczne otwarcie wizualizacji Skalowanie standardowe Skalowanie z programu Rozmiar okna wizualizacji (szer x wys) [961x553]	Konfiguracja kolorow Kolor tla Kolor drabinki Kolor drabinki Kolor rastiki CMaroon Kolor zazanacz Kolor zmiene Kolor reset

Program może wymieniać dane ze sterownikiem na trzy sposoby. Za pośrednictwem modemu telefonicznego lub GSM, bezpośredniego połączenia kablem magistralą RS232 oraz za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej lub internetu. Jeżeli chcemy skonfigurować parametry potrzebne do wymiany danych za pośrednictwem modemu lub łącza RS232, musimy ustawić port komputera za pomocą którego następuje wymiana danych. Odbywa się to za pośrednictwem rozwijanego pola z numerami portów znajdujących się w systemie komputera.



W naszym systemie wybrano port COM1. Następną czynnością którą musimy wykonać jest ustawienie parametrów portu. Podstawowe ustawienia portu to 19200/ 8N1. Oznacza to że komputer będzie wymieniał ze

sterownikiem dane z prędkością 19200 bodów a format przesyłania danych to 8 bitów bez bitu parzystości oraz jeden bit stopu (8N1). Tak ustawione są parametry transmisji dla fabrycznie dostarczanego sterownika. W naszym programie można ustawić te parametry naciskając przycisk "Konfig"

		Pokaz tulko wizualiz
	Właściwości: COM1	? 🗙 yar
Ш	Ustawienia portu	a
		1 🗄
Γ		12
	Liczba bitów na	19200 V
	sekundę:	
L	Bity danuch:	8
Г	5.0 55.0	
	Parzustość:	Brak
	i ditjototo.	
	Bitu stopur	
	Dity otopa.	······································
	Sterowanie	Prok
-	przepływem:	
		Przywróć domyślne
z		
Г		W Andri Zastavi
Г		
	Ezutkownik zalonowanu	

W okienku pokazano właściwe ustawienia portu przy których fabrycznie nowy sterownik będzie komunikował się z komputerem.

Jeżeli komputer nie posada wbudowanego portu szeregowego a jedynie USB należy dokupić konwerter USB – RS232. Konwerter wykonany jest w postaci kabelka który z jednej strony posiada wtyk USB do komputera z drugiej dziewięcio-pinowe złącze RS 232. Do konwertera zazwyczaj dołączony jest dysk instalacyjny. Z dysku tego dokonujemy instalacji konwertera zgodnie z zaleceniami producenta. Po zainstalowaniu w okienku z zestawieniem magistral szeregowych pokaże się nowy port COM.

Poniżej konfiguracji magistrali szeregowej znajdują się trzy pola w których wyświetlane są kolejno "Adres sterownika", "Liczba sterowników 1...n", oraz pole zakreślone czarnym prostokątem.



Pierwsze pole pozwala ustawić numer sterownika z którym następuje wymiana danych. Jeżeli dane wymieniane są z jednym sterownikiem wartość w następnym polu również powinna być ustawiona na 1. Jeżeli do magistrali danych przyłączone jest więcej niż jeden sterownik powinniśmy ustawić wartość określającą ile urządzeń jest przyłączone. Jeżeli w polu tym ustawimy wartość większą niż 1 a do komputera przyłączony jest tylko jeden sterownik to po odebraniu danych od pierwszego urządzenia wysłane zostanie wywołanie do drugiego sterownika. Po upływie zadanego czasu w ciągu którego drugi sterownik powinien odpowiedzieć, ponownie zostaje wywołany sterownik pierwszy.

Wybór metody transmisji danych

Jak już wspomniano program może wymieniać dane na trzy sposoby. Wybór w jaki sposób następuje wymiana danych ze sterownikiem odbywa się w polu "Transmisja:" umieszczonego na zakładce konfiguracja. Wybór medium za pośrednictwem którego następuje wymiana danych odbywa się za pomocą trzech opcji.



Zaznaczenie opcji RS232 pozwoli wymienić dane za pośrednictwem kabla szeregowego. Takie połączenia pozwala wymieniać dane z maksymalną prędkością. Obok znajduje się pole w którym wpisujemy numer portu COM. Jeśli znajdują się w nim pytajniki "???" to zostanie aktywowany numer portu który ustawiliśmy w poprzedni rozdziale w ramce "Magistrala RS232". Wpisanie konkretnego numeru portu pozwala zdefiniować "na sztywno" port który jest związany z projektowaną instalacją. Jeżeli połączenie będzie zainicjowane załączony zostanie wskaźnik informujący o pracy z portem RS232.

Po wybraniu następnej opcji system automatycznie przełączy się na pracę z modemem telefonicznym. Sterownik pozwala na bezpośrednie podłączenie zewnętrznego modemu telefonicznego do jego portu RS232. W tym wypadku modem należy wcześniej skonfigurować. Należy w nim ustawić prędkość z jaką będą wymieniane dane ze sterownikiem oraz inne dodatkowe parametry jak np. ilość dzwonków po których modem "podniesie słuchawkę". Z modemem GSM sprawa jest bardziej skomplikowana. Przy inicjacji modemy najpierw powinno się zainicjować kartę GSM. Najlepiej ściągnąć z kary kod PIN. Do łączności należy używać kart wykorzystywanych do pakietowych transmisji danych oferowanych przez wszystkich operatorów sieci komórkowych.

Od strony komputera należy również wybrać numer COM do którego przyłączony jest modem. Przecinki w numerze telefonu powodują wstawienie dwu-sekundowej przerwy w wybieraniu numeru telefonu. Oczywiście znak opóźnienia należy wcześniej zdefiniować w konfiguracji modemu. Przy pracy modemowej istotny jest jeszcze stan pola opisanego jako "Zm.predk.". Jeżeli jest ono zaznaczone modem naszego komputera przełączy się na prędkość modemu zdalnego. Oczywiście opcja auto-negocjacji w modemach powinna być uaktywniona. Jeżeli nie zaznaczymy tego pola modem będzie działał ze stałą prędkością z jaką go skonfigurowaliśmy.



Jeśli wybrano modem telefoniczny to po naciśnięciu przycisku połącz nastąpi wysłanie numeru telefonu. Następnie program będzie czekał na potwierdzenie zestawienia połączenia ze sterownikiem przyłączonym do drugiego modemu. Po zakończeniu negocjacji parametrów transmisji pomiędzy modemami nastąpi potwierdzenie zestawienia połączenia. Teraz program jest gotowy do transmisja danych.

Ostatnim sposobem wymiany danych jest wykorzystanie sieci internetowej. Połączenie odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego modułu TCP/RS232. Moduły takie są powszechnie dostępne w specjalistycznych sklepach. Do takiego modułu zwykle dostarczone jest oprogramowanie konfiguracyjne za pośrednictwem którego można go skonfigurować. Moduł od strony sterownika powinno się skonfigurować tak aby jego parametry były zgodne parametrami magistrali RS232 sterownika. Od strony sieci komputerowej moduł powinien być ustawiony pod nadzorem administratora sieci do której go podłączmy. Administrator sieci powinien nam udostępnić wszystkie parametry potrzebne do prawidłowego połączenia, oraz wykonać niezbędne przekierowania. Do zestawienia połączenia potrzebny będzie adres IP oraz port pod którym zainstalowano sterownik. W tym trybie pracy program będzie wysyłał dane za pośrednictwem złącza RJ45 sieci komputerowej. Dla tej opcji numer portu szeregowego i dodatkowe jego ustawienia nie będą brane pod uwagą. Aby można było zestawić połączenie, oprócz adresu pod którym znajduje się sterownik należy wpisać dwukropek a następnie podać numer portu komunikacyjnego.



Na powyższym przykładzie w polu oznaczonym TCP/IP pokazane są gwiazdki. W ten sposób następuje ochrona adresu pod którym zainstalowano sterownik. Uzyskanie tego adresu przez osoby niepowołane (hakerów) może spowodować zagrożenie dla łączności. Adres pokazuje się dopiero w chwili kiedy wybieramy myszką pole w którym zapisujemy adres IP. W poniższym przykładzie wybrano adres 177.250.163.34, oraz po dwukropku port 1000.

- Transmisja -		
O RS232	???	
O MODEM	???	Adres IP pojawi się dopiero po wybraniu myszką pola
TCP/IP	177.250.163.34:1000	zaznaczonego gwiazdkami

Aby komunikacja ze sterownikiem przez sieć komputerową była możliwa musimy, się z nim najpierw połączyć. Połączenie odbywa się za pośrednictwem przycisku "Połącz". W tym momencie program zestaiw połaczeni i wysyła zapytanie do sterownika o jego numer identyfikacyjny. Jeżeli sterownik nie odpowiada należy sprawdzić ustawienia parametrów magistrali szeregowe sterownika lub poprawność adresu IP. Poniżej pokazano jak wygląda połączenie za pośrednictwem kabla RS232 które zakończyło się powodzeniem. Potwierdza to wskaźnik opatrzony nazwą "Połączony". Równocześnie z nim zostanie zaznaczony odpowiedni ze wskaźników umieszczonych w ramce "Transmisja". Dzięki niemu dostaniemy potwierdzenie przez jakie

medium nastąpiło połączenie.

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje nawiązanie połączenia ze sterownikiem



Wskaźnik przełączający sterownik w tryb MODBUS

Sterownik odesłał swój numer identyfikacyjny "117" a następnie po kolei przesyła wszystkie wartości rejestrów. Jeśli wartości rejestrów są już kompletne uaktywnia się klawisz "Zapis do sterownika". Do czasu kiedy dane przesłane do komputera nie są kompletne zapis do sterownika jest zablokowany. Próba wcześniejszego zapisu do sterownika wywoła komunikat ostrzegawczy.

Po połączeniu zablokowana jest możliwość zmiany nazwy podsystemu. Aby wyłączyć działanie magistrali komunikacyjnej należy przycisnąć przycisk "Rozłącz". Teraz ponownie możliwa jest zmiana obsługiwanego podsystemu.

Jeśli zaznaczymy wskaźnik "Modbus" możemy wymieniać dane w popularnym dla sterowników PLC protokole MODBUS. Przełączenie tego wskaźnika w czasie połączenia ze sterownikiem przełącza go w tryb zgodny ze standardem MODBUS RTU.

Zakładanie nowego katalogu instalacji

Jedna instalacja może składać się z kilku podsystemów. Na przykład w ramach jednej instalacji możemy ze sobą połączyć technologię kotłowni, wentylacji i wytwarzanie wody lodowej. Poszczególne technologie reprezentują tak zwane podsystemy. Prześledźmy teraz w jaki sposób tworzymy listę podsystemów. Aby dodać podsystem najpierw prawym przyciskiem myszki, należy kliknąć na okno listy podsystemów.



Po wybraniu opcji "Wstaw podsystem" na ekranie pojawi się okienko za pośrednictwem którego możemy podać nazwę nowego podsystemu.

	11201021000
🕞 🕒 KOMUNY PARYSKIEJ	
└──⊑> KOMUNY PARYSKIEJ	
Podsystem	×
Wprowadz nazwe podystemu:	inies
test	p wizu
	zne o
	anie
Transmisja	Skalowanie
🖲 R\$232 ???	

Będziemy tworzyć podsystem o nazwie "test". Po naciśnięciu klawisza OK. podsystem zostaje utworzony.



Usuwanie nazw z listy podsystemów odbywa się analogicznie za pośrednictwem opcji z menu rozwijalnego "Usuń podsystem".

Teraz aby nastąpiła wymiana danych pomiędzy sterownikiem a komputerem musimy ją zainicjować, przez wybór danych jakie chcemy odczytywać z urządzenia. Mamy do wyboru pięć opcji znajdujących się ramce "Odczyt danych".

Naciśnięcie tego przycisku pozwala odczytać numer seryjny sterownika



Ta opcja pozwala na samoczynny odczyt wszystkich rejestrów sterownika

Preferuje się wybranie opcji "Inteligent" w której następuje odczyt kolejno wszystkich rejestrów sterownika. Ustawienie opcji "Nastawy" spowoduje tylko odczyt wartości zadanych i to tylko do czasu kiedy nie zmienimy oglądanej zakładki na inną. Wybranie opcji "Inteligent" spowoduje że zawsze bedą przesyłane wszystkie dane do sterownika. Jeżeli chcemy przesyłać dane szybciej wtedy wybieramy przesyłanie jednego typu danych ("Nastawy", "Pomiary"). Można również zatrzymać wymiane danych wybierajac opcje "Stop". W tym trybie możemy dokonać zapisu rejestrów lub wysłać pojedyncze żadania o dane. Odczyt pojedynczych bloków danych odbywa się za pośrednictwem przycisków umieszczonych obok poszczególnych opcji. Dwa przyciski umieszczone obok opcji "Nastawy" pozwalają odczytać ze sterownika wartości zadane. Naciśniecie pierwszego z nich odczytuje rejestry o adresach od WR0 do WR127. Naciśniecie drugiego odczytuje rejestry WR128 do WR255. Przycisk umieszczony obok opcji "Pomiary" przesyła do komputera wartości wszystkich wejść i wyjść analogowych oraz wejść i wyjść impulsowych. Przycisk umieszczony obok "Auto/Man" powoduje odczyt rejestrów MY0 do MY127. Dodatkowo można również odczytać fabryczny numer seryjny sterownika za pośrednictwem przycisku "ID". Numer ten wyświetlany jest obok przycisku. Po prawej stronie wyświetlona zostaje ilość otrzymanych bajtów ze sterownika. Nad tą wartością wyświetlane są strzałki które informują kiedy następuje wywołanie do przesyłania danych; strzałka żółta i kiedy nadchodzą dane ze sterownika; strzałka czerwona. Po za opisanymi elementami na ekranie może pojawić się symbol telefonu który oznacza że nastąpiło połaczenie modemowe ze sterownikiem. Symbol ten może również sie pojawić przy łaczności za pośrednictwem kabla który obsługuje sygnały potwierdzeń występujacych na magistrali RS232.

5.Odczyt / zapis wejść analogowych "WX"

Aby odczytać wartości wejść analogowych musimy otworzyć zakładkę "WX, WY". Na tej zakładce znajdują się elementy które przedstawiają wartości wejść analogowych w sposób graficzny i liczbowy.



Na zakładce po lewej stronie znajdują się 64 komponenty przedstawiające wielkość sygnału przyłączonego do wejść analogowych. Każdy z komponentów przedstawia mierzoną wartość za pośrednictwem słupka który zmienia się w zależności od poziomu sygnału. Jego wartość liczbowa wyświetlana jest nad słupkiem. Pokazywana wartość odwzorowuje rejestry wejść analogowych WX0 – WX63. Dla sterownika microPLC istotne sa tylko odczyty pierwszych ośmiu kanałów. Pokazywane wartości liczbowe mają zakres od 0 – 1024 i mogą być odpowiednio przeliczane. Jeżeli w programie technologicznym użyliśmy przeliczenia wartości wejściowej np. 0 – 1000 co odpowiada temperaturze 0 – 100.0 °C to po zaznaczeniu opcji "Skalowanie z programu" na ekranie pokażą się rzeczywiste odczyty temperatur dokładnie takie jak na wyświetlaczu sterownika. Z zakładki tej można również dokonać zapisu rejestru wejścia analogowego. Zapis taki może nastąpić tylko wtedy gdy sterownik jest przełączony w tryb symulacji wejść (Patrz "Instrukcja obsługi microPLC"). Tryb ten pozwala z komputera zmieniać poziomy na wejściach analogowych tak jak by na wejściach następowała zmiana sygnału. Tryb ten jest bardzo przydatny przy testowaniu programu technologicznego. Dzięki niemu nie musimy podłączać symulatorów zewnętrznych do wejść analogowych sterownika. Zmiana poziomu wejścia analogowego odbywa się przez wybranie lewym klawiszem myszki komponentu za pośrednictwem którego chcemy dokonać zmiany. Wybrany element zaznaczony zostanie ramką. Na przykładzie wybrano wejście analogowe o adresie WX7.



Po wybraniu żądanego komponentu przesuwamy przy pomocy lewego przycisku myszki suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu. W efekcie następuje zmiana wartości. Wartość zostaje zapisana w chwili gdy po przesunięciu suwaka zwolnimy przycisk myszki. W pokazywanym przykładzie do sterownika zostanie zapisana wartość 467. Jak widać wartość ta pokazuje się w okienku nad przyciskiem "Zapis do sterownika". W okienku tym podana jest również nazwa rejestru do którego następuje zapis tutaj WX6. Tak naprawdę to zapis odbywa się tylko za pośrednictwem tego okienka. Jeżeli wpisalibyśmy tam inną wartość bezpośrednio klawiatury i nacisnęli klawisz Enter zapis również został by dokonany. Po dokonaniu zapisu wartość zostaje zaznaczona i ponowne naciśnięcie klawisza numerycznego wymazuje całą wartość i wpisuje nową.

6.Odczyt / zapis wyjść analogowych "WY"

Aby odczytać wartości wyjść analogowych musimy ponownie otworzyć zakładkę "WY, WX". Na tej zakładce po prawej stronie znajdują się elementy które przedstawiają wartości wyjść analogowych w sposób graficzny i liczbowy.

Na zakładce znajdują się 32 komponenty przedstawiające poziom panujący na wyjściach analogowych. Każdy z komponentów przedstawia wartość panującą na wyjściu analogowym za pośrednictwem słupka który zmienia się w zależności od poziomu sygnału oraz wartości liczbowej. Pokazywana wartość odwzorowuje rejestry wejść analogowych WY0 – WY31. Dla sterownika microPLC istotne są tylko pierwsze dwa odczyty ponieważ tyle wyjść posiada sterownik. Pokazywane wartości liczbowe mają zakres od 0 – 255. Zmiana wartości od 0 do 200 powoduje pojawienie się na wyjściu analogowym sterownika sygnału od 0 – 10V. Zapis do rejestru wartości większej niż 200 powoduje utrzymanie napięcia 10 V na wyjściu sterownika. Zmiana poziomu wyjścia analogowego odbywa się analogicznie jak na wejściach analogowych, z tą różnicą że sterownik nie musi być w trybie symulacji wejść analogowych. Stan na wyjściach analogowych jest uzależniony tylko od programu technologicznego. Jeżeli program ten nie oddziałuje na wyjścia analogowe i ich poziom można dowolnie zmieniać.

7.Odczyt / zapis wejść, wyjść i rejestrów impulsowych "X, Y, R, TD"

Aby odczytać wartości wszystkich stanów impulsowych musimy otworzyć zakładkę "X, Y, R, TD". Na tej zakładce znajdują się elementy które przedstawiają stany wejść, wyjść impulsowych , przekaźników wewnętrznych oraz rejestrów czasowych. Poniżej pokazano zakładkę z tymi elementami

Tutaj pokazane są stany wszystkich wejść impulsowych

					Tutaj pokazane są stany wszystkich wyjść impulsowych																			
																	١							
N PLO	Comun	icator	KOMUN	Y PARY	SKIEJ												- 1							_ _ ×
Naz	wa insta	alacji: -			1			ansmis	ija —			a r	in L	117			zyt dany	∲	ī		16:02	2.20		m , 1
KON	IUNY F	PARYS	KIEJ					-√-	-	ŧ4	Połącz			11/	_		lastawy Pomiary		1		10.02	20	Wyjści	e 📑
Naz	wa pod	lsvsten	nu:				72	69								O A	uto/Ma	n \-	1				V1.07-0	7.05.2010
KON	IUNYN	10WY		Ð	But	ton21	2	Połaczow Modbus	ιų ·	🗶 Ro	złącz	II r	Zapis do	sterowr	nika	⊖ s ⊙ l	itop nteligen	- 1	1					
Info		MX W	r IES	XYB	TD	WR	l w	/kresv	1 w	kresv h	iistorvo	zne	Druk.	Kor	 nfiaurac	ia I	E-ma	i	_ biekt	Pro	aram	Zm	ienne	
~								$\overline{}$	 							· · ·			\vdash					
	16	— 32 — 33	48		0 80	96	112							1		10	16	1 1 32		3 64 9 65	80 5 81	1 1 96	112	
2	() 18	34	1 1 50	66	1 1 82	() 98	1 1 114								(2	0 18	1 1 34	1 1 50) () 66	5 () 82	1 1 98	1 1 114	
3	🝎 19	= 35	51	1 67	() 83	🔴 99	= 115								(3	() 19	1 1 35	5 51	67	() 83	1 99) 115	
4	() 20	e 36	1 52	1 1 68	84	100	0 🍎 118									4	() 20	1 1 36	6 () 52	2 () 68	3 84	0 10	0 🔘 116	
1 5	() 21	9 37	5 3	() 70	20	1 101 (A) 102	1 117 07 \ 119									15	() 21	- (1.37		5 65 1 170	3 () 85 1 I 06	10	1 117 2 119	
07	() 23	() 39	() 55	() 71	() 87	() 103	C) 119	X							Y	7	() 23	() 39) () 55	5 () 71	() 87	0 10	3 () 119	
8 📃	24	40	56	— 72	88	= 104	120								· 1	8	1 24	1 40	1 56	5 I I 72	2 88	10	4 🔲 120	
9	(*) 25	() 41	1 57	73	89	() 105	il 121								- I	9	() 25	41	() 57	7 73	3 89	10	5 🔘 121	
() 10	26	42	58	74	() 90	1 1 106	61 122 77 \ 122								(() 26	1 42	2 () 58	3 74 3 <i> </i> 1 76) () 90 ; 01	() 10	6 122 7 122	
12	28	43	60	() 76	1 1 92	1 1 108	() 123 (🍎 124									12	1 1 28	1 44));; () 6() () 76] () 76	5 191 5 192	1 1 10	8 123	
13	29	1 45	1 61	1 1 77	1 1 93	() 109	125								i i	13	1 1 29	1 1 45	5 () 61	0.77	7 93	10	9 125	
) 14	30	🝎 46	1 1 62	= 78	🝎 94	= 110	128							l		14	30	() 46	5 1 1 62	2 78	3 94	11	0 🔲 126)
15	() 31	(*) 47	() 63	() 79	() 95	(*) 111	() 127								\geq	• 15	(*) 31	(*) 47	' (*) 63	3 () 79	9 (~) 95	 11 	1 (1) 127	
							I	٦								\backslash				TD, S	S			
	□16	□32	48	64		96	□112	128		160	176	1 92	208	224	240		1	1	1	1	1	1	1	1.
□1 □2	L17 L18	□ 33 □ 34	L 49		081	L197	□113 □114	129	145	□161 □162	□177 □178	193	209	225	241		U	1	2	3	4	5	6	/
3	19	□35	□51		□83	□99	□115	131	147	□163	179	195	211	227	243	T	8	9	10	11	12	13	14	15
<mark>_</mark> 4	□20	□36	□52	□68	□84	□100	□116	□132	<mark>_</mark> 148	<mark>_</mark> 164	<mark>_</mark> 180	<mark>_</mark> 196	□212	□228	244		1	1	1	1	1	1	1	1.
□5	21	□37	□53	69	□85	□101	□117	1 33	1 49	1 65	1 81	1 97	213	229	245		16	17	18	19	20	21	22	23
	22	□ 38 □ 39	54	□70 □71	86	□102 □103	□118 □110	□134	□150 □151	□166	□182 □183	198 □100	214	230	246		1	1	1	27	1	- 1	1	1.
	223	40	56		88	103	120	136	152	168	184	200	215	232	248		24	25	20	27	20	23	30 .	1
□9	25	□ 41	57	□73	□89	□105	□121	□137	<mark>153</mark>	1 69	185	201	217	233	249	T	32	33	34	35	36	37	38 :	39
□10	26	□42	□58	□74	□90	□106	□122	□138	□154	□170	□186	202	□218	234	□250		1	1	1	1	1	1	1	1
011	27	43	59	□75 □75	□91 □02	□107 □102	123	139	155	171		203	219	235	251		40	41	42	43	44	45	46 -	47
	28	44	61	070	□92 □93	108	124	140	150	172	100	204	220	235	252		48	49	50	51	52	53	54	55
14	□30	46	62	□78	94	□110	126	142	158	□174	190	206	222	238	254		1	1	1	1	1	1	1	1
15	□31	□47	□63	□79	□95	□111	□127	□143	□159	□175	□191	207	223	239	255		56	57	58	59	60	61	62	63
	-		_					_	_	_			_			1	\sim	_						
Pola	czenie	СОМ	3 zaini	icjowa	ine		1												/					
							/												1					
																			/					

Tutaj pokazane są stany przekaźników wewnętrznych

Tutaj pokazane są stany w rejestrach odliczających rejestrów czasowych

Z zakładki tej możemy zmienić w sterowniku wszystkie stany impulsowe. Nie ma możliwości zmiany rejestrów timerów ponieważ one mogą być modyfikowane tylko przez funkcje wykorzystujące te rejestry do swojej pracy (patrz. "Opis funkcji microPLC"). W polu przedstawiającym wejścia i wyjścia impulsowe mamy pokazywane dwa rodzaje kontrolek. Pierwsza jest okrągłą inna kwadratowa. Wygląd kontrolki świadczy o tym w jakim stanie są rejestry wejść impulsowych X, MX oraz wyjść impulsowych Y, MY. Kolor wyświetlanej kontrolki decyduje o stanie rejestru X lub Y. Jeżeli wyświetlana kontrolka ma kolor zielony to znaczy że na wejście impulsowe sterownika podano napięcie. To samo dotyczy wyjść impulsowych z tym że kontrolki wyjść impulsowych mają kolor czerwony. Kształt odpowiada za stan rejestru MX i MY. Jeżeli kontrolka ma kształt okrągły to znaczy ze w tych rejestrach jest wartość 0. Jeżeli kształt jest kwadratowy rejestr posiada wartość 1. Zmiany w rejestrach impulsowych przeprowadzamy wtedy gdy wybierzemy myszką kontrolkę odpowiadającą konkretnemu rejestrowi sterownika.

microPLC

V PLCcomunicator KOMUNY PARYSKIEJ	
Nazwa instalacji: Transmisja	117 Odczyt danych 117 O Nastawy J. J. 16:04:25
	O Pomiary
Nazwa podsystemu: 72 72	C Auto/Man V1.07-07.05.2010
KOMUNY NOWY Button21 Modbus - Zapis of	do sterownika
Info WX, WY X, Y, R, TD WR Wykresy Wykresy historyczne Druk.	Konfiguracja E-mail Obiekt Program Zmienne
■ 16 ■ 32 ■ 48 ■ 64 ■ 80 ■ 96 ■ 112	0 16 32 48 64 80 96 112
🔲 5 () 21 👄 37 🔳 53 69 📕 85 101 117	
🔲 6 22 38 🌰 54 () 70 🌰 86 🌰 102() 118	6 22 () 38 54 70 86 () 102 118
() 7 () 23 () 39 () 55 () 71 () 87 () 103 () 119 X	Y ↔ 7 ↔ 23 ↔ 39 ↔ 55 ↔ 71 ↔ 87 ↔ 103 ↔ 119
8 24 40 56 72 88 104 120 Auto Maual	
💷 12 🔳 28 📕 44 📕 60 () 76 92 108 🍎 124	■ 12 28 44 () 60 () 76 92 108 124
□ 13	
К	ID, SS
4 20 36 52 68 84 100 116 132 148 164 180 196 212	
52137536985101117133149165181197213	3 □ 229 □ 245 16 17 18 19 20 21 22 23
	G □231 □247 24 25 26 27 28 29 30 31
	□ 235 □ 251 40 41 42 43 44 45 46 47
132945617793109125141157173189205221	237 253 48 49 50 51 52 53 54 55
	3 2 39 2 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Y0 POMPA KOTLA NR.1 POMPA KOTŁA NR. 1	llis

W chwili wybrania żądanej kontrolki na około niej pojawia się ramka. Równocześnie w centralnej części ekranu pokazują się klawisze umożliwiające zmianę jej stanu. W tym momencie wybrano wyjście impulsowe Y0. To wyjście jest w trybie pracy manualnej ponieważ kontrolka ma prostokątny kształt a wartość w rejestrze MY0 jest równa 1. Jeżeli naciśniemy przycisk "Auto" zmienimy stan w rejestrze MY0 z jeden na zero i kontrolka stanie się okrągła.

	· ·					
Wykresy historyczne	Druk. Ko	onfiguracja	E-mail	Obiekt	Program	Zmienne
		0 1 0 P 0 P	0 17 1 0 10 1 0 20 1	32 48 33 () 49 A NR.1 50 A NR.1 51 36 () 52	64 80 65 81 () 66 () 82 67 () 83 () 68 84	96 112 97 113 98 114 99 () 115 () 100 () 116
Auto	Maual	Y 47 8 9 4 10	() 21 22 (() 23 (24 () 25 () 25] () 26	37 () 53 38 54 39 () 55 40 56 41 () 57 42 () 58	1 1 1 1 1 86 1 1 70 1 1 86 71 7 87 1 1 72 1 1 88 1 1 73 1 1 89 1 1 74 >90	() 101 117 () 102 118 () 103 () 119 104 120 105 () 121 () 106 122
OFF	ON	11 12 13 14 () 15	() 27 (2 28 3 29 4 30 (5 () 31 () 43 59 44 () 60 45 () 61) 46 62) 47 () 63	<pre>(`) 75 91 (`) 76 92 (`) 77 93 78 94 (`) 79 (`) 95</pre>	107 123 108 124 109 125 110 126 111 126

Oczywiście aby zmienić stan rejestru Auto/Manual wyjście nie musi być załączone. W takim stanie jest na przykład kontrolka z numerem 13.

Wyżej opisana sytuacja nie dotyczy rejestrów przekaźników wewnętrznych R0 – R255. Tutaj możemy dokonać tylko zmiany stany rejestry a kontrolka ma tylko kształt kwadratu. Zmiany dokonujemy tymi samymi klawiszami którymi zmieniano stany wejść/wyjść impulsowych. Po wybraniu kontrolki symbolizującej stan przekaźnika wewnętrznego klawisze Auto/Manual znikają.

								8 9 () 10 (
		0.55			~			12
		UFF			ON			114
				<u> </u>			() 15 (
	<mark>_</mark> 144	<mark>_</mark> 160	<mark>_</mark> 176	<mark>_</mark> 192	208	224	240	
	□145	□161	177	<mark>_</mark> 193	209	225	241	
	<u> </u>	<mark>_</mark> 162	□178	<mark>_</mark> 194	210	Prz	ek.wewn i	224 💼
	<u> </u>	□163	<mark>_</mark> 179	<mark>_</mark> 195	211			
l	148	164	180	1 96	212	228	244	

Na przykładzie wybrano rejestr przekaźników wewnętrznych R224.

Odczyt / zapis wartości zadanych "WR"

Aby odczytać wartości zadane musimy otworzyć zakładkę "WR". Na tej zakładce znajdują się komponenty które przedstawiają stany rejestrów WR0 – WR255. Wartości w rejestrach mogą zmieniać się od 0 – 4096. Poniżej pokazano przykładowy wygląd ekranu z zakładką przedstawiającą wartości rejestrów odczytanych ze sterownika. Jak widać wybrano właśnie wartość zadaną WR55 której wartość zmieniono na 03,55. Wybrana wartość zaznaczona jest ramką a jej pole zmieniło kolor z czarnego na granatowy. Jeżeli dłużej przytrzymamy znacznik kursora na tym polu pokaże się nazwa tego rejestru która odczytana jest z tabeli zmiennych

Number of the second se	nunicator	KOMUNY	Y PARYSKIE	EJ													
Nazwa i KOMUN Nazwa j KOMUN	instalacji: IY PARYS podsyster IY NOWY	SKIEJ nu:		Button21	Tra 168 ▼ Po ► Mo	nsmisja — 168 Maczony odbus -	P/B X Re	Połącz ozłącz	ID WR55 Zapis	117 5= do sterown		dczyt danyu Nastawy Pomiary Auto/Ma Stop Inteligent			16:07:2	20 v v1	/yjście 🌗
Info	WX W	Y X	LY, R. TD	WR	Wył	(resy	Wykresy I	historyczn	e Druk	. Kon	figuracja	E-mai	l Obiel	kt Pr	ogram	Zmienr	ne
24,00 . 0 24,00 . 16 05,00 . 32 03,42 . 48 00 . 64 00 . 96 00 . 128 00 .	24.00 . 1 24.00 . 17 05.50 . 33 00.00 . 49 0 . 81 97 113 129 129 129 129 145 129	24,00 2 24,00 34 00,00 50 710 66 0 82 0 98 0 98 0 98 0 114 130 0,00 130 0,000 114 146 0,130 0,000 114 146 162 178 0,194	. 24.00 3 24.00 19 . 00.00 35 . 00.00 . 10 67 . 1.0 67 . 1.0 67 . 1.0 83 . 0.0 99 . 0.0 115 . 0.0 131 . 0.00 131 . 0.00 . 131 . 0.00 . 163 . 163 . 19 . 0.00 . 19 . 0.00 . 10 . 10	24.00 4 24.00 505 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	24.00 . 5 24.00 . 21 00.00 . 37 53 53 69 69 101 101 103 107 103 107 103 107 109	24.00 6 24.00 22 00.05 38 00.00 54 0 70 0 0 86 0 102 0 102 0 102 0 118 0 134 0.0 134 0.0 134 0.0 134 0.0 138 0 0 0 198	24.00 7 24.00 23 00.05 39 03.50 55 NIE.WYN NIEDZIE 000 103 000 103 000 135 000 135 000 135 167 151 167 151 167 199 00 199	24.00 8 24.00 40 40 55 2 FAZY C.V. LA - WYLACC 88 0.00 104 0.00 136 0.00 136 0.00 136 0.00 136 120 136 0.00 136 120 136 0.00 136 120 120 136 120 0.00 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1	24.00 9 24.00 25 02.50 41 	24.00 10 24.00 42 26 00.00 42 58 27 C.W.U, 90 106 0.00 106 0.00 122 0.00 138 0.00 138 0.00 138 0.00 138 0.00 138 0.00 138 0.00 122 0.00 138 0.00 122 0.00 138 0.00 122 0.00 138 0.00 122 0.00 138 0.00 122 0.00 138 0.00 122 0.00 124 120 0.00 122 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 120 0.00 120 120 120 120 120 120 120 1	24.00 11 24.00 27 07.50 43 59 13 75 00 107 107 107 107 107 123 000 139 139 139 139 139 139 139 139	24.00 12 0.30 28 00.10 44 25.0 60 0.1 76 0.0 92 0.0 108 0.0 124 0.0 124 0.0 92 0.0 128 0.0 124 0.0 92 0.0 128 0.0 92 0.0 108 0.0 92 0.0 128 0.0 92 0.0 108 0.0 92 0.0 108 0.0 92 0.0 108 0.0 92 0.0 128 0.0 92 0.0 108 0.0 92 0.0 124 0.0 92 0.0 124 0.0 92 0.0 124 0.0 92 0.0 124 0.0 125 0.0 124 0.0 125 0.0 124 0.0 125 0.0 0.0 124 0.0 125 0.0 0.0 128 0.0 0.0 128 0.0 0.0 128 0.0 0.0 124 0.0 0.0 125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	24.00 13 29 20.00 45 3 100 77 00.00 45 100 77 100 93 100 109 109 109 100 125 125 125 125 125 125 125 125	24.00 . 14 00.30 . 30 00.00 . 46 78.0 62 0.00 78 0.00 94 0.00 110 0.00 126 0.00 142 0.00 142 0.00 142 0.00 142 0.00 142 0.00 126 0.00 12	24.00 15 0000 . 31 0022 . 47 100,22 . 47 00,22 . 00,22 . 00,22 . 00,22 . 00,0 . 100,0 .	40	42 . - 40 - - 32 - - 32 - - - - - - - - - - - - -
224	225	226	227 . 3 .	228 . 244	229	230	231 . 247 .	232	233	234 	235	236	237 	238 41 . 254 /min	239 21 . 255 / ook	Dysk	odczyt
Zapis V	VR 0127	Zar	ois WR 12	8256	240 21ELA - 1	VYŁĄCZ		FAZY C.	₩.U.	230/0.99	2317 (1.11).		Skalc	wanie z p	programu	Dys	< zapis

wysyłanych do wyświetlacza sterownika. Nazwa ta odczytywana jest z tabeli tylko wtedy gdy jest aktywna opcja "Skalowanie z programu". Równocześnie jeżeli w programie występują funkcje przeliczające wyświetlaną wartość, przeliczeniu ulegną odpowiadające im rejestry i nowa wartość zostanie wyświetlona. Wartości zmienia się identycznie jak na zakładce wejść i wyjść analogowych. Odbywa się to za pośrednictwem suwaka znajdującego się po prawej stronie ekranu lub klawiatury numerycznej.

Oprócz wyświetlania rejestrów na zakładce znajdują się dodatkowe klawisze "Zapis WR0..127" i "Zapis WR128..255". Pozwalają one zapisać wartości odczytane z dysku. Bardzo często przy prowadzeniu serwisu pracujących instalacji zachodzi konieczność zachowania ustawionych wartości zadanych procesu technologicznego. Program pozwala zachować wartości zadane odczytane ze sterownika na dysku komputera. Odbywa się to za pomocą dwóch klawiszy znajdujących się w prawym dolnym rogu ekranu. Zapisu dokonujemy poprzez naciśnięcie klawisza "Dysk zapis". Po jego naciśnięciu pojawia się następujące okienko.

Í . [300 . 573 .	1.	3	. 0	. 100	. 573	. 0	. 🗖 🚺 . 🛽	300		-
	Zapisywanie jak	D						? ×	47	-	-
	Zapisz w:	APL001			•	(= E) (* 💷 -		0		-
í. I									4	3270 -	- 3270
		🔤 APL1.nst							79	-	-
									4		-
1.	dokumenty								95	2457 -	- 2457
									111		-
1.									0		-
	Pulpit								127		
									0	1638 —	- 1638
í I	- 1 💋 1								143	-	-
	Moje								159	. –	-
	dokumenty								0		-
1.	-								175	819 —	- 819
	Mój komputer								191		-
1.									8		-
1.1									207		<u>-</u> Lo
ŀ	Moie mieisoa	Nazwa pliku:					- [Zanisz	5 223		rtość
1.	sieciowe						-		16	za.	dana
		∠apisz jako typ:	*.nst				<u> </u>	Anuluj	239		
		247	0 240	-	254	-	- 4	- 40 - 1	29	Dysk	odczyt
	245 246	247 24	o 249	250	251	252	253	254	255		
							Skalowa	anie z progra	imu	Dys	< zapis

Za jego pośrednictwem możemy dokonać zapisu wartości zadanych na dysk. Nie zapomnijmy do zapisywanego pliku dodać rozszerzenia ".nst" co oznacza że są właśnie zapisywane nastawy. Aby odczytać z dysku wcześniej zapisane nastawy musimy nacisnąć przycisk "Dysk odczyt". Na ekranie pokaże

Aby odczytać z dysku wcześniej zapisane nastawy musimy nacisnąć przycisk "Dysk odczyt". Na ekranie pokaże się okienko.

30	U . 573 .		- 3			100	. 5/3			300	· –	-
0	Itwieranie								?	× 47	-	-
							. ~			0	. –	-
_	Szukaj w:	APL001				-	(† 🔁	~ 🖽		63	3276 —	- 3276
		DI ARI 1 oct								- 4	. –	-
- 1		MPC1.030								79	-	-
- 1	Moje bieżace									4		-
- 1	dokumenty									95	2457 -	- 2457
- 1												
- 1											-	-
	Pulpit									127	· –	-
										127	-	-
										143	1638 —	- 1638
	1										-	-
	Moje									159		-
	dokumenty									0	. –	-
										175	819 —	- 819
	- 									0	. –	-
	Mój komputer									191	-	-
										8	. –	-
_										207	-	- Lo
		N 1							0	7 6		
- 1	Moje miejsca	Nazwa pliku:		APL1				_	Utworz	223	War	tosc
- 1	SIECIOWE	Pliki typu:		Wartosc na:	staw [*.nst]			-	Anuluj		. zad	ana
4				1					· · · · ·	239		
24	5 246	247	248	240	250	251	252	253	254	255	Dysk -	odczyt
							V	Z Skalow	/anie z progi	ramu	Dysk	zapis

Wybierając interesującą nas nazwę pliku z danymi możemy dokonać ich odczytu. Bezpośrednio po odczycie z dysku zostaje zatrzymana transmisja ze sterownikiem i program czeka aż nowe dane zostaną zapisane. Teraz za pośrednictwem klawiszy "Zapis WR0..127" i "Zapis WR128..255" możemy dokonać zapisu. Pierwszy z nich wysyła pierwszą połowę danych a następny drugą połowę. Po zapisie do sterownika program nadal nie nawiązuje łączności ze sterownikiem. Aby powtórnie uruchomić wymianę danych należy wybrać opcję np. "Inteligent" (patrz rozdział "Konfiguracja portu szeregowego komputera").

Jak zapewne zauważyliście wartości rejestrów WR wyświetlane są w różnych kolorach. Pozwalają one zorientować się jakie przeznaczenie ma wartość zadana. Poniżej pokazano przykłady trzech nastaw. Rejestr WR144 wyświetlany jest na szaro, oznacza to że wartość ta nie jest wykorzystywana w programie oraz nie jest wyświetlana na wyświetlaczu sterownika. Taki sposób wyświetlania można osiągnąć przez wpisanie @ na początku nazwy zmiennej.

Wartość WR145 wyświetlana jest na biało co oznacza ze wartość jest wyliczana przez program i wartości tej nie powinno się zmieniać z zewnątrz. Taki sposób wyświetlania uzyskujemy przez wpisanie na początku nazwy zmiennej znaku #.

Wartość WR146 wyświetlana jest normalnie, a nazwa zmiennej nie zaczyna się od @, #, !.

Poniżej pokazano w którym miejscu na liście zmiennych dokonano odpowiedniego wpisu, który zmodyfikował sposób wyświetlania odpowiednich rejestrów WR.

02.0		0,0		
0241	@	0	WR144	
0242	#WYLICZ.T.SPRZE-CWU	0,0	WR145	>>>
0243	GODZ.ZAL.LEGIONELLA	00,00	WR146	GO
0244	GODZ.WYL.LEGIONELLA	00,00	WR147	GO

8. Wykresy wartości bieżących "Wykresy"

Wybranie tej zakładki pozwala zaprezentować odczytywane dane ze sterownika w formie wykresów. Okienko wykresów można tak skonfigurować aby na jednym wykresie były zestawione wszystkie interesujące nas sygnały. Wyboru sygnałów dokonuje się w opcji : "Wybór zapisywanych sygnałów". Można tutaj wybrać rodzaj zapisywanego rejestru oraz jego numer. Obok na ekranie numeru zmiennej umieszczone są wartości które wskazuje kursor umieszczony na wykresie. Kursor jest przesuwany przy pomocy myszki ale dopiero wtedy gdy jej wskaźnik znajdzie się w ramce wykresu. Dalej na prawo umieszczono przyciski służące do ukrywania poszczególnych przebiegów. W lewym dolnym rogu umieszczone są nazwy wybranych rejestrów. Po prawej stronie znajdują się opcje wyboru wyświetlanego wykresu oraz uruchomienie jego zapisu na dysk. W przypadku gdy zapis na dysk będzie wyłączony po wyjściu z programu dane zostaną zgubione. Załączenie programu spowoduje zapis danych od początku. Zapisywane dane umieszczane są w plikach które posiadają w swojej nazwie datę i czas ich zapisu oraz numery wykresów. Jeżeli program będzie działał kilka dni bez przerwy każdego dnia bedą zakładane nowe pliki z aktualna data. Dla aktualnej instalacji zostanie założony następujący plik: test 2008-03-09 095558a01.hst . Nazwa zawiera nazwe instalacji "test" dalej zwiera date "2008-03-09" i godzinę utworzenia go na dysku "095558". Nazwa "a01" oznacza że zapisane zostało osiem przebiegów z pierwszego wykresu kanały 1-8.

Pod wykresem znajdują się dwa przyciski którymi możemy przesunąć oglądane wykresy w lewo bądź w prawo. Przy korzystaniu z wykresu należy zwrócić uwagę aby "Odczyt danych" był ustawiony w tryb "Inteligent". Ustawienie takie gwarantuje przesłanie wszystkich danych do komputera i w efekcie właściwy zapis danych do wykresów. Jeżeli dane nie są przesyłane zapis do wykresów nie jest wstrzymywany.

9.Wykresy historyczne "Wykresy historyczne"

Wybranie tej zakładki pozwala odczytać wykresy które zapisane są na dysku komputera lub w zgromadzone w pamięci sterownika. Oto widok zakładki z wykresami historycznymi.

Aby otworzyć wykres znajdujący się na dysku komputera należy nacisnąć klawisz z napisem "Dysk odczyt" znajdujący się pod wykresem. Po naciśnięciu tego klawisza pokaże się okienko w którym możemy wybrać żądany wykres. Pokazane zostaną tylko wykresy które w nazwie mają podane "Nazwę instalacji". Inne pliki zostaną ukryte.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

Pliki z wykresami	i - odczyt					? ×
Szukaj w:	C APLO01		•	0 🗊	• 🏽 🧐	
Moje bieżące dokumenty Pulpit						
Moje dokumenty Mój komputer						
Moje miejsca	Nazwa pliku:				. [Otwórz
sieciowe	Pliki typu:	test (*.hst)			•	Anuluj

Można też załadować wykresy o innych nazwach ale trzeba otworzyć listwę "Pliki typu:" Tam znajdują się filtry które zezwalają na dostęp do innych plików. Filtr zezwalający na dostęp do wszystkich plików historycznych wygląda następująco :

Nazwa pliku:			 	•	Otwórz	
Pliki typu:	test (*.hst)			-	Anuluj	
	test (*.hst)					·//
	Pliki historyczne	e [*.hst]				
	Wszystkie pliki	[*.*]				

Po wybraniu odpowiedniego pliku następuje jego odczyt.

Po wykresie można przesuwać kursor który pozwala odczytać wartości wskazywane przez niego. Wartości te można odczytać na dolnej krawędzi okienka.

20011111	v v	7		Udcz	yt bufora ste	erownika		
Zoom Out			test_2008-	03-10_08-42	2-32_01.hst			
2008-03-03 17:04:00	1_646,00	2_0,00	3_0,00	4_0,00	5_0,00	6_0,00	7_0,00	8_0,00

Pierwsza pozycja to data kiedy dana została zapisana na dysk, następnie pokazana jest godzina i kolejno numery kanałów i odpowiadające im wartości.

Oprócz odczytu wykresów z dysku komputera można również wykresy odczytać z pamięci sterownika. Odbywa się to za pomocą przycisku "Odczyt bufora sterownika". Oczywiście wcześniej należy ustawić parametry magistrali szeregowej w taki sposób aby następowała wymiana danych pomiędzy sterownikiem a komputerem. Po zainicjowaniu odczytu danych ze sterownika pojawi się następujący komunikat:

Teraz sterownik przesyła dane do komputera i należy poczekać aż transfer zostanie zakończony. Po otrzymaniu wszystkich danych na ekranie komputera pojawi się wykres. Jeśli okienko nie zniknie oznacza to że przy przesyłaniu wykresów wystąpił błąd. Transmisję należy powtórzyć. Wykres można zapisać na dysku za pomocą klawisza z napisem "Dysk zapis". Po jego naciśnięciu pokaże się okienko i sugerowana nazwa zawierająca rodzaj instalacji, datę oraz numer pierwszego wyświetlanego przebiegu.

🧐 Moje miejsca	Nazwa pliku:	test_2008-03-10_09-17-29_01		Zapisz
sieciowe	Zapisz jako typ:	test (*.hst)	•	Anuluj

Naciśnięcie przycisku "Zapisz" spowoduje zapisanie go ze wskazaną nazwą.

Program pozwala na utworzenie wykresu ciągłego. Wykres taki powstaje ze złożenia kilku wykresów. Warunkiem utworzenia takiego wykresu jest odczyt bufora sterownika w takich odstępach czasu aby dane z niego zazębiały się. Aby utworzyć wykres ciągły należy nacisnąć klawisz "Wykr. ciągły". Na ekranie pojawi się okienko które pozwoli nam załadować pierwszy wykres. Ponowne naciśnięcie klawisza "Wykr. ciągły" dołącza do niego następny wykres. W czasie ładowania wykresu program sprawdza datę i godzinę wykresu już załadowanego i tak go obcina żeby kolejne dane do siebie pasowały. Jeżeli odczytywane dane nie będą do siebie pasowały na wykresie pojawi się znacznik pokazujący miejsce gdzie wykresy nie zostały połączone:

Klawiszem "Odśwież/Kas." można odświeżyć lub wykasować wykresy znajdujące się na wykresie.

Źródło danych dla skalowania wykresów historycznych

W programie istnieją dwa źródła skalowania dla wykresu historycznego. Pierwsze to drabinkowy program technologiczny, drugie komponenty umieszczone na wizualizacji.

Skalowanie wykresów z programu odbywa się samoczynnie na wskutek użycia funkcji które uaktywniają banki pamięci do zapisu danych w sterowniku. Jeżeli zdefiniowano choć jeden bank danych to wykresy wynajdą tą definicje i wpiszą ją do swojej konfiguracji. Poniżej pokazano przykładową konfiguracje.

W programie technologicznym użyto funkcji zapisu do 1 banku pamięci w którym zapisywane będą wartości wejść analogowych od WX0 do WX8. Drugi bank będzie zapamiętywał stany wyjść impulsowych od Y0 do Y8. W sumie zdefiniowano osiem banków. Pozostałe nie są wykorzystane. Taki zapis konfiguracji banków dotyczy instalacji z jednym sterownikiem. Numer sterownika jest numerem domyślnym ustawianym w konfiguracji portów komputera.

Inaczej wygląda sytuacja jeśli nie jest stworzony program technologiczny a system posiada tylko wizualizacje. W tym wypadku dane do kalibracji wykresów pobierane są z właściwości komponentów wyświetlanych na wizualizacji. Przykładowa konfiguracja stworzona na podstawie wizualizacji wygląda następująco,

Jak widać konfiguracja ta jest bardzo podobna do konfiguracji poprzedniej. Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest uzupełnienie spisu banków o numer sterownika z którego będą pobierane dane do utworzenia wykresów. W

naszej konfiguracji będzie to sterownik 2. Ten szczegół odróżnia obydwie konfiguracje wykresów. Konfiguracja pobrana z wizualizacji może nieść pewne ograniczenia, ponieważ może okazać się że niektóre zapamiętywane dane nie mają swojego odpowiednika na ekranie. W tym przypadku wykres nie będzie mógł pobrać nazwy dlatego nie będzie ona mogła być wyświetlona na legendzie wykresu. Taka sytuacja pokazana jest poniżej.

% 100-e				<u>Wykre</u>	<u>sy historyczne</u>
	ER.ZAW.PRŻELACZAM) .0 II 0	(K.ZAW.PRZELAC , O	??? 0,0	;;; ▼ 0,0	??? ☑ 0,0
80.					
70.					
60.					
50.					
40.			1 Bank 2:(WX 0-8) 2 Bank 2:(Y 0-8) 3 Bank 2:(Y 8-16) 4 Bank 2:(WB 200-2	^	
30			5 Bank 2:(WR 248-2 6 Bank danych 7 Bank danych		
20			8 Bank danych 9 Bank danych 10 Bank danych		
10-			11 Bank danyon 12 Bank danyoh 13 Bank danyoh 14 Bank danyoh		
0.			15 Bank danych Bank danych Bank danych		
Zoom In			Bank danych Bank danych Bank danych	▼ Odczvt bufora	sterownika
Zoom Out	Nie odcztano zadne	go wykresu z dyski	u u	<u> </u>	

W banku drugim w sterowniku o adresie 2 zdefiniowano zapis do pamięci wyjść impulsowych od Y8 do Y16. Na wizualizacji umieszczono tylko komponenty pokazujące stan wyjść Y8 i Y9. Reszty komponentów nie umieszczono na wizualizacji i dlatego nazwy pozostałych sygnałów są nieznane i oznaczone jako "???". Nazwa wykresu pobierana jest z właściwości komponentu o nazwie "Podpowiedz". Patrz rozdział "Rodzaje dostępnych komponentów wizualizacji".

10.Drukowanie wykresów "Druk"

Wybranie tej zakładki pozwala wydrukować wykresy umieszczone na wykresach historycznych.

Wykres przedstawia wszystkie dane które zawarte są na wykresie historycznym. Aby wydrukować fragment wykresu należy odpowiednio ustawić znaczniki czasu. Po prawej stronie wykresu umieszczono dwa elementy które odpowiadają za wyświetlanie wykresu przeznaczonego do drukowania. Znacznik "Pierwszy wyświetlany zapis:" odpowiada za obcięcie wykresu z lewej strony. Drugi "Ostatni wyświetlany zapis:" odpowiada za obcięcie wykresu z lewej strony. Drugi "Ostatni wyświetlany zapis:" odpowiada za obcięcie wykresu z lewej strony. Drugi "Ostatni wyświetlany zapis:" odpowiada za obcięcie wykresu z prawej strony. Znaczniki te wyświetlane są na dwa sposoby. Jako pierwsza podawana jest data kiedy nastąpił zapis do wykresu a poniżej numer kolejny zapisanej próbki. Dla dokładniejszego sprawdzenia tego co jest zapisane na wykresie można go przybliżyć lub oddalić. Zmianę wielkości wykresu można przeprowadzić za pomocą opcji "Skala". Wykres można wydrukować w kolorze lub przetworzyć go czarno-biały. Naciśnięcie klawisza "Drukuj" wyświetli okienko z konfiguracją drukarki.

Po wybraniu drukarki i ustawieniu parametrów wydruku można rozpocząć drukowanie.

11.Ustawienie parametrów "Konfiguracja"

Na zakładce tej znajdują się wszystkie opcje które decydują o pracy programu. Wybranie tej zakładki pozwala zmienić nazwę instalacji, ustawić kolory pola edycji programu technologicznego, numer portu transmisji dancyh itp.

PLCcomunicator KOMUNY PARYSKII	EJ					
Nazwa instalacji: KOMUNY PARYSKIEJ Nazwa podsystemu: KOMUNY NOWY	Under Die State S	zony s - Kozłącz	ID WR55= Zapis do sterown	Odczyt dany C Nastawy C Pomiary C Auto/Ma C Stop ika	y an it	16:14:16 Wyjście 🕞 V1.07-07.05.2010
Info WX, WY X, Y, R, TD	WR Wykres	sy Wykresy historyczn	e Druk. Kon	nfiguracja E-ma	il Obiekt	Program Zmienne
NAZWA INSTALACJI C: UBCB6: Projects \PLCcom\K0MUN C: D BCB6 Projects PLCcom KOMUNY PARYSKIEJ Nowy projekt USAN Otworz projekt	NAZWA PODSYST KOMUNY P/ KOMUNY P/ KOMUNY K	EMU ARYSKIEJ 'NOWY 'PARYSKIEJ 'PARYSKIEJ R Konfig. Da sterownikow 1n 1 1 misji 27.9.5.29.3.5.29.5	ZUALIZACJA Łączenie wizual Pokaz tylko wizualizacj Automatyczne otwarcie Skałowanie z pro Skałowanie z pro projektowanie z pro pro pro pro pro pro pro pro	Iizacji je s wizualizacji lardowe ji (szer x wys) BL Cz V Po Na	onfiguracja kol olor tla olor drabinki olor jatki olor zazanacz olor zazanacz olor zmiene olor komentarz sior komentarz zajis kogna dysl Zapis log na dysl Szybki zapis do s oczekiwan wtorne wywolanie azwa bazowa p	Orow clBlack clMenuHighlight clDive <licldiv< td=""></licldiv<>

Wybór i zmiana nazwy instalacji

Po lewej stronie okienka znajduje się ramka z katalogami dysku w których może znajdować się projekt instalacji technologicznej. Po uruchomieniu programu automatycznie zostaje wybrany katalog z ostatnio otwartym projektem. Jeśli wcześniej otwarty projekt np."TEST3" usunięto z dysku program zgłosi to w następujący sposób.

PLCcom	×
Otwierany projekt instalacji nie zawiera pliku TEST3.ini wybirz nową instala	cję.
<u></u>	

Po potwierdzeniu nastąpi uruchomienie programu a nazwa nieistniejącej instalacji zostanie usunięta z pola "Nazwa instalacji". Teraz należy wybrać nową instalację. Odbywa się to za pośrednictwem wybrania nazwy katalogu w którym znajduje się projekt instalacji. Jeżeli projekt jest zgodny z formatem programu PLCcomunicator spowoduje to uaktywnienie klawisza "Otwórz projekt". Jeżeli wybrany katalog nie będzie zawierał specjalnego pliku konfiguracyjnego to klawisz ten nie będzie aktywny, tak jak pokazano poniżej.

Na powyższym obrazku wybrano katalog w którym nie ma projektu w formacie misroPLC. Klawisz "Otwórz projekt" jest nie aktywny. Klawisz ten pozostanie również zablokowany jeśli wybierzemy katalog z aktualnie otwartym projektem którego nazwa znajduje się w polu "Nazwa instalacji".

Wybranie nazwy "AUGUSTIANSKA" spowoduje wyszukanie w tym katalogu pliku inicjującego AUGUSTIANSKA.ini. W wybranym katalogu odnaleziono plik inicjujący co uaktywnia klawisz "Otwórz projekt". Naciśnięcie klawisza otworzy pliki projektu oraz ustawi ścieżki dostępu wszystkich opcji programu na ten właśnie katalog.

Jeśli chcemy utworzyć nowy projekt musimy nacisnąć klawisz "Nowy projekt". W tym momencie otworzy się okienko w którym możemy wprowadzić nową nazwę instalacji.

Projects PLCcom AG01			
Instalacja		×	
Wprowadz nazwe instalacji: INSTALACJA1			
ОК	Cancel		???
BONÉR BRZESKO		 MUDEM TCP/IP 	×××

Teraz utworzony zostaje katalog o którego nazwa jest taka sama jak nazwa instalacji. Wewnątrz katalogu automatycznie zostaje utworzony podsystem o takiej samej nazwie jak katalog instalacji. Naciśnięcie klawisza "Nowy projekt" spowoduje utworzenie nowego katalogu oraz zapisanie w nim pliku INSTALCJA1.ini w którym zdefiniowane są wstępne ustawienia programu. Katalog zostanie automatycznie otwarty.

Nazwa instalacji: INSTALACJA1 Nazwa podsystemu: INSTALACJA1	Transmisja - Transmisja Połąc Połąc Połąc Modbus - X Rozłącz
Info WX, WY X, Y, R, TD	WR Wykresy Wykresy histor
NAZWA INSTALACJI C:\\PLCcom\INSTALACJA1 C:\ C:\ C:\ BCB6 Projects PLCcom NSTALACJA1	NAZWA PODSYSTEMU
	Transmisja RS232 MoDEM *** TCP/IP *** Magistrala RS232 COM3 Konfig. Adr.sterownika / Llczba sterownikow 1n 1
	Zmiana predk. transmisii
Nowy projekt	Dbsluga alarmow

W związku z tym że nazwa instalacji została zdefiniowana klawisz "Otwórz projekt" stanie się teraz nie aktywny. Nowy katalog tworzony tylko w katalogu, w którym znajduje się plik z wykonywanym programem PLCcom.exe. Jak widać nazwa instalacji jest nazwą katalogu tworzonego na dysku i należy zwrócić uwagę aby w nazwie nie występowały znaki których nie wolno używać w nazwie katalogu dyskowego.

W programie nie umieszczono żadnych narzędzi usuwających projekty z dysku. Usunięcie projektu powinno być poprzedzone dokładnym sprawdzeniem zawartości katalogu z projektem. Najlepiej wykonać to za pośrednictwem "Explorator Windows" znajdującego się w folderze Programy/Akcesoria systemu Windows.

Obsługa alarmów

Program pozwala również generować alarmy spowodowane przekroczeniem zadanej wartości analogowej lub zmiana stanu dowolnego rejestru impulsowego. Obsługa alarmów uaktywniana jest opcją znajdującą się poniżej okienka w którym zdefiniowana jest nazwa podsystemu. Rozpoczęcie generowania alarmów odbywa się z chwilą zaznaczenia opcji "Obsługa alarmów.

Adr. sterownika / Llozba sterownikow 1n					
☑ Obsluga alarmow					
Zalogowany uzytkownik:					

Zaznaczenie tej opcji spowoduje rozpoczęcie obsługi alarmów.

W tym momencie na ekranie pojawia się symbol dzwonka. Dzwonek może posiadać dwa kolory. Szary oznacza że obsługiwane są alarmy ale nie przyszedł żaden nowy alarm. Kolor czerwony oznacza że przyszedł nowy alarm.

PLCcommunicator C:\\Projects\PLCcom\KOSSAK						
Nazwa i	instalacji: ——		(·····		— Transmisja -	
KOSSA	К					
Nazwa	podsystemu:		Al	army	168 0	
KOSSA	К	-			Modbus -	
Info	WX WY	XYRT	D	WR	Wykresy V	

Obsługa alarmów sygnalizowana jest pojawieniem się ikonki dzwonka.

Kliknięcie myszką na symbol dzwonka potwierdza przyjęcie alarmu oraz otwiera nowe okienko.

📏 Zestawienie alarmow posystemu KOSSAK						
ALARMY BIEŻĄCE ALARMY HISTORYCZNE - - -						
Godzina	Tress historens komunikatu	Zmienna	Warunek			
2010-05-24 04:33:53	Bozpoczecje pracy programu	STABT	THEIGHOR			
9 2010-05-24 04:44:19	7:1	WX0	>400			
9 2010-05-24 04:44:19	PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE	WX1	>100			
9 2010-05-24 04:44:19	TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0	WX5	>300			
9 2010-05-24 04:44:19	SEKUNDY > 30	WR255	>30			
● 2010-05-24_04:44:19	Y0-ZALACZONE	YO	=1			
0 2010-05-24_04:44:19	POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA	Y6	=1			
02010-05-24_04:44:19	POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA	Y7	=1			
9 2010-05-24_04:44:34	SEKUNDY <30	WR255	>30			
010-05-24_04:44:34	MINUTY ZALACZONE	R251	=1			
010-05-24_04:45:06	SEKUNDY > 30	WR255	>30			
010-05-24_04:45:33	SEKUNDY <30	WR255	>30			
010-05-24_04:45:33	MINUTY WYLACZONE	R251	=1			
010-05-24_04:46:05	SEKUNDY > 30	WR255	>30			
010-05-24_04:46:33	SEKUNDY <30	WR255	>30			
010-05-24_04:46:33	MINUTY ZALACZONE	R251	=1			
L						
1						

Okno składa się z dwóch podstawowych części, ALARMY BIEŻĄCE i ALARMY HISTORYCZNE. Do listy alarmów bieżących są wpisywane przekroczenie które wystąpiły podczas wymiany danych ze sterownikiem. Alarmy zapisywane są na dysku komputera w plikach które obejmują jedną dobę od godziny 00.00 do 23.59. Plik z alarmem bieżącym z poprzedniego dnia jest już traktowany jako historyczny który można odczytać tylko na stronie z alarmem historycznym. Takie alarmy odczytywane są do górnego okienka,

📏 Zestawienie alarmow posystemu KOSSAK								
ALARMY BIEŻĄCE ALARMY HISTORYCZNE								
Dtwo	Otworz z dysku Zapisz na dysk							
Godzina		Tresc komunikatu		Zmienna				
010-05-24_0	04:44:19	7:1		WX0				
010-05-24_0	04:44:19	PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE		WX1				
010-05-24_0	04:44:19	TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0		WX5			- 11	
010-05-24_0	04:44:19	SEKUNDY > 30		WR255			- 11	
2010-05-24_0	04:44:19	Y0-ZALACZONE		YO			- 11	
2010-05-24_0	04:44:19	POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA		Y6			_ 11	
2010-05-24_0	04:44:19	POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA		Y7			_ 11	
2010-05-24_0)4:44:34	SEKUNDY <30		WR255				
2010-05-24_0	04:44:34	MINUTY ZALACZONE		R251			_	
2010-05-24_0	04:45:06	SEKUNDY > 30		WR255			_	
2010-05-24_0	04:45:33	SEKUNDY < 30		WR255			_	
2010-05-24_0	04:45:33	MINUTY WYLACZONE		R251			_	
2010-05-24_0	04:46:05	SEKUNDY > 30		WR255				
Zaznacz	Zaznacz wszystko							
Zmienna	War1	Komunikat jesli warunek 1 jest spelniony	Komunikat jesli warunek 1 nie je	st spelniony	War2	Komunikat jesli warunek 2 jest spelniony	_ _	
🛛 🔍 🔶 WX0	>400	7:1	8:1				_ 11	
🛛 🔍 🔍 WX1	>100	PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE	PRZEKR 2 NIEAKTYWNE				_ 11	
🛛 🔍 🔍 WX2	2 =200 ALARM = 200 KONIEC ALARMU != 200						_ 11	
🛛 🔍 🔍 WX5	● WX5 >300 TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0 TEMP.POWROTU NAGRZE			:0.0C			_ 11	
🛛 🗹 🤍 WR255	>30	SEKUNDY > 30	SEKUNDY <30				_ 11	
V0 🔍 🔍 🗸	=1	Y0-ZALACZONE	Y1-WYLACZONE				_ 11	
₩ • Y6	=1	POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA	POMPA LADUJACA - 1 - WYLACZONA					
₩ • Y7	=1	POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA	ACA - 2 - ZALACZONA POMPA LADUJACA - 2 - WYLACZONA					
₩ • R251	2 © R251 =1 MINUTY ZALACZONE MINUTY WYLACZONE							
🗹 💛 START		Rozpoczecie pracy programu						

Dolne okienko pokazuje wszystkie warunki wywołujące alarm. Dla każdego rejestru można zdefiniować dwa różne warunki. Z warunkami definiujemy również komunikaty jakie będą wyświetlane po przekroczeniu i powrocie do wartości bezpiecznej. W ten sposób można na przykład kontrolować wartość temperatury. Jeżeli temperatura spadnie poniżej wartości dolnego alarmu oraz powyżej wartości górnego alarmu zostanie wyświetlony wcześniej przygotowany komunikat. Progi alarmowe definiowane są na liście zmiennych. Znajdują się na niej kolumny oznaczone nazwami "Warunek 1" i "Warunek 2". Obok każdej z nich umieszczono kolumny z tekstem jaki ma być wyświetlany przy wywołaniu i zaniku alarmu.

Dodanie zmiennej do listy alarmów następuje samoczynnie z chwilą wpisania pierwszego warunku alarmu. Do określenia przy jakiej wartości powstaje alarm wykorzystujemy zwykłe relacje matematyczne. Oto możliwe zapisy: >, <, =, !=. Oto przykład zdefiniowanych progów.

Info	WX.Y	WY XY, R. TD WR WH	kresy Wykresy historyczne Druk. Ko
Nr.	Warunek w	vTekst wyswietlany podczas alarmu	po alarmie
0001	>400	7:1	8:1
0002	>100	PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE	PRZEKR 2 NIEAKTYWNE
0003	=200	ALARM = 200	KONIEC ALARMU != 200
0004			
0005			
0006	>300	TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0	TEMP.POWROTU NAGRZE <30.0C
0007			

Progi alarmowe definiowane są w jednostkach rejestrów wewnętrznych sterownika. Nie są one przeliczane na wartości rzeczywiste. Dla łatwiejszej kontroli wszystkich alarmów występujących w instalacji zdefiniowano dodatkowe okno kontrolne w którym zestawione są wszystkie zdefiniowane alarmy. Jest to dolne okno na stronie z alarmami historycznymi.
Zaznacz	wszystk	o Odznacz wszystko				
Zmienna	War1	Komunikat jesli warunek 1 jest spelniony	Komunikat jesli warunek 1 nie jest spelniony	War2	Komunikat jesli warunek 2 jest spelniony	Komunikat je: 🔺
🗹 单 WX0	>400	7:1	8:1			
🗹 单 WX1	>100	PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE	PRZEKR 2 NIEAKTYWNE			
🗹 单 WX2	=200	ALARM = 200	KONIEC ALARMU != 200			
🗹 单 WX5	>300	TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0	TEMP.POWROTU NAGRZE < 30.0C			
🗹 单 WR255	>30	SEKUNDY > 30	SEKUNDY < 30			
🗹 🗢 Y0	=1	Y0-ZALACZONE	Y1-WYLACZONE			
🗹 🗢 Y6	=1	POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA	POMPA LADUJACA - 1 - WYLACZONA			
🗹 🔍 Y7	=1	POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA	POMPA LADUJACA - 2 - WYLACZONA			
🗹 🔍 R251	=1	MINUTY ZALACZONE	MINUTY WYLACZONE			
🗹 😑 START		Rozpoczecie pracy programu				-
•		·				▶

microPLC

W oknie tym można zaznaczyć kryteria wyszukiwania na liście alarmów historycznych. Dzięki temu łatwo możemy wyszukać interesujące nas przekroczenia. Wyboru wyświetlanych alarmów dokonujemy zaznaczając konkretny warunek w kolumnie zmiennych. Mamy również do dyspozycji dwa klawisze którymi możemy zaznaczyć wszystkie warunki oraz zlikwidować zaznaczenie wszystkich warunków.

Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Zmienna War1 Komunikat jesti warunek 1 jest spelniony Komunikat jesti warunek 1 nie jest spelniony War2 Komunikat jesti warunek 2 jest spelniony Komunikat jesti w			Ty	mi klawiszami możemy zaz ikwidować zaznaczenie we	nacz wszy	yć wszystkie warunki lub stkich liniach.	
Zmienna War1 Komunikat jesti warunek 1 jest spelniony Komunikat jesti warunek 1 jest spelniony Komunikat jesti warunek 2 jest spelniony Komunikat jest spelniony Komunikat jesti warunek 2 je	Zaznacz	: wszystk	to Coloracz wszystko				
WX0 >400 7:1 8:1 8:1 8:1 8:1 WX1 >100 PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE PRZEKR 2 NIEAKTYWNE PRZEKR 2 NIEAKTYWNE WX1 >100 PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE PRZEKR 2 NIEAKTYWNE State WX2 =200 ALARM = 200 KONIEC ALARMU != 200 KONIEC ALARMU != 200 State WX2 =200 ALARM = 200 KONIEC ALARMU != 200 State State WX2 =200 ALARM = 200 KONIEC ALARMU != 200 State State WX2 =200 ALARM = 200 KONIEC ALARMU != 200 State State WX2 S300 TEMP.POWROTU NAGRZE.> 30.0 TEMP.POWROTU NAGRZE <30.0C State State WX2 Y0 =1 Y0-ZALACZONE Y1-WYLACZONE Y1-WYLACZONA Y1-WYLACZONA State W Y7 =1 POMPA LADUJACA -1 - ZALACZONA POMPA LADUJACA -2 - WYLACZONA State START Rozpoczecie pracy programu State State State State	Zmienna	War1	Komunikat jesli warunek 1 jest spelniony	Komunikat jesli warunek 1 nie jest spelniony	War2	Komunikat jesli warunek 2 jest spelniony	Komunikat je: 🔺
Image: With With With With With With With With	🗹 单 WX0	>400	7:1	8:1			
Image: Wide wide wide wide wide wide wide wide w	🗖 单 WX1	>100	PRZEKROCZENIE 2 AKTYWNE	PRZEKR 2 NIEAKTYWNE			
Image: Wight State >300 TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0 TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0 TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0 Image: Wight State	🗹 单 WX2	=200	ALARM = 200	KONIEC ALARMU != 200			
• WR255 >30 SEKUNDY > 30 SEKUNDY < 30 • Y0 =1 Y0-ZALACZONE Y1-WYLACZONE • Y0 =1 POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA • Y7 =1 POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA POMPA LADUJACA - 2 - WYLACZONA • Y7 =1 POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA POMPA LADUJACA - 2 - WYLACZONA • R251 =1 MINUTY ZALACZONE MINUTY WYLACZONE • • START Rozpoczecie pracy programu	🗖 单 WX5	>300	TEMP.POWROTU NAGRZE. > 30.0	TEMP.POWROTU NAGRZE < 30.0C			
Y0 =1 Y0-ZALACZONE Y1-WYLACZONE Image: Constraint of the second s	🔲 单 WR255	>30	SEKUNDY > 30	SEKUNDY <30			
Image: Start start start POMPA LADUJACA · 1 · ZALACZONA POMPA LADUJACA · 1 · WYLACZONA Image: Start star	🗹 🔍 Y0	=1	Y0-ZALACZONE	Y1-WYLACZONE			
Image: With the second seco	🗹 🗸 🔀	=1	POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA	POMPA LADUJACA - 1 - WYLACZONA			
Image: Register of the second seco	🗹 🔍 Y7	=1	POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA	POMPA LADUJACA - 2 - WYLACZONA			
START Rozpoczecie pracy programu	🗹 🤍 R251	=1	MINUTY ZALACZONE	MINUTY WYLACZONE			
	🗹 😑 START	\mathbf{N}	Rozpoczecie pracy programu				-
	•						

 Zaznaczenie tych opcji spowoduje wyświetlenie alarmów tylko dla wybranych warunków

Do górnego okna będą kierowane tylko zaznaczone warunki z dolnego okna.

💊 Zestawienie alarmo	ow posystemu KOSSAK	
ALARMY BIEŻA	CE ALARMY HISTORYCZNE	
Otworz z dys	ku Zapisz na dysk	
Godzina	Tresc komunikatu	Zmienna
010-05-24_04:44:19	9 7:1	WX0
0 2010-05-24_04:44:19	Y0-ZALACZONE	YO
0 2010-05-24_04:44:19	POMPA LADUJACA - 1 - ZALACZONA	Y6
0 2010-05-24_04:44:19	POMPA LADUJACA - 2 - ZALACZONA	Y7
010-05-24_04:44:34	MINUTY ZALACZONE	R251
010-05-24_04:45:33	MINUTY WYLACZONE	R251
010-05-24_04:46:33	MINUTY ZALACZONE	R251
010-05-24_04:47:33	MINUTY WYLACZONE	R251
•		
J		

Dla łatwiejszej orientacji każdy rodzaj zmiennej posiada kolorowy znacznik. Znaczniki systemowe maja kolor żółty i szary. Żółty punkt występuje zawsze przy sygnalizacji rozpoczęcia i zakończenia programu. Szary punkt pokazywany jest wtedy kiedy na liście alarmów znalazł się zapis który nie ma wzorca w zestawieniu warunków alarmów.

ALARMY BIEŻĄC	CE ALARMY HISTORYCZNE					
0tworz z dysku	J Zapisz na dysk					
Godzina	Tresc komunikatu	Zmienna				
9 2010-02-28_10:50:37	Aktualny podsystem: MYSLENICEszkola	START				
9 2010-02-28_10:50:48	Koniec programu	STOP				
02010-02-28_10:50:51	· ·					
9 2010-02-28_10:50:51	Rozpoczecie pracy programu	START				
9 2010-02-28_10:50:59	3_10:50:59 Koniec programu					
0 2010-02-28_10:51:02						
9 2010-02-28_10:51:02	Rozpoczecie pracy programu	START				
0						

Program pozwala również sprawdzić czy wystąpiły przekroczenia w czasie gdy sterownik nie był połączony z komputerem. Analiza taka przeprowadzane jest podczas odczytywania wykresów historycznych. W czasie ich tworzenia następuje przeglądanie danych pod kątem zdefiniowanych przekroczeń. Aktywne alarmy wpisywane są bezpośrednio do listy alarmów historycznych. Alarmy będą generowane tylko w zakresie danych które znajdują się na wykresie. Przekroczenia dla innych warunków zobaczymy dopiero po odczytaniu następnych wykresów zawierających interesujące nas rejestry.



Alarmy te można następnie zapisać na dysku komputera.

Zmiana kolorów edytora programu drabinkowego

Po prawej stronie okienka konfiguracyjnego umieszczone jest pole do konfiguracji kolorów edytora programu technologicznego.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

 Hozłącz 	Usun z listy	Zapis do sterownika	0
Wart.Zac	lane Wykresy V	/ykr.hist. Druk.	Ko
	– Konfiguracja kol	prow	
	Kolor tla	🔳 clBlack	-
	Kolor drabinki	🔲 clMenuHighlight 🔤	-
ekt	Kolor funkcji	cl0live	-
	Kolor siatki	clMaroon	-
	Kolor zazanacz	cl3DDkShadow	-
	Kolor zmiene	clGray	-
	Kolor komentarz	🗖 clSkyBlue	-
ng.img IUJ.img.i		Kolor reset	

Za pośrednictwem tego narzędzia możemy ustawić następujące kolory edytora programu drabinkowego:

Kolor tła – kolor tła na którym wyświetlane są wszystkie elementy programu technologicznego.

Kolor drabinki – kolor linii łączących poszczególne funkcje programu drabinkowego.

Kolor funkcji - kolor graficznych funkcji programu drabinkowego.

Kolor siatki – kolor znaczników oddzielających pola w których występują kolejne funkcje programu.

Kolor zaznacz – kolor zaznaczonej ramki z funkcją programu.

Kolor zmienne – kolor zmiennych które związane są z każdą funkcją.

Kolor komentarz – kolor linii z komentarzami programu.



Kolor siatki

Kolory należy dobrać tak aby wszystkie elementy programu były dobrze widoczne. Kolory te będą różne dla różnych kart graficznych.

Konfiguracja opóźnień czasowych wymiany danych ze sterownikiem

Na stronie konfiguracji znajduje się dodatkowe elementy konfiguracyjne.

Najistotniejszym z nich jest opcja "Szybki zapis do sterownika". Wyłączenie tej opcji pozwala dokonać zapisu do starszych wersji sterowników. Program uruchamiany jest zawsze z zaznaczoną opcją szybkiego zapisu. Jeśli połączeni jesteśmy że starszą wersją sterownika należy ją odznaczyć.

Polaczony z DINS tab
🔽 Szybki zapis do sterownika
Opożnienie zapisu danych do sterownika [ms] 10
Oczekiwanie na pakiet danych [ms] 1000
Powtorne wywolanie po odbraniu pakietu [ms] 400

Opcja "Automatyczne otwarcie wizualizacji" powoduje uruchomienie programu w trybie wizualizacji. Zaznaczenie tej opcji spowoduje uruchomienie programu i wyświetlenie okienka z wizualizacją. Dodatkowo wszystkie rejestry wyświetli w przeliczonych wartościach rzeczywistych. Aby nie dokonać przypadkowego zapisu do sterownika klawisze zapisu programu do sterownika na zakładce program są nieaktywne.

"Opóźnienie zapisu danych do sterownika [ms]" pozwala dostosować prędkość wysyłanych danych z komputera do sterownika. Opcja ta jest aktywna tylko w procesie programowania sterownika. W polu edycji podajemy zwłokę w wysyłaniu poszczególnych bloków danych. Czas ten potrzebny jest sterownikowi aby przeliczyć i umieścić przyjęte dane w odpowiednim miejscu pamięci. Czas należy tak ustawić aby sterownik skompletował wszystkie dane i dokonał zapis do pamięci FLASH.

"Oczekiwanie na pakiet danych [ms]" to czas jak długo sterownik oczekuje na dane. Jeśli urządzenie nie odpowiedziało to ponowne wywołanie sterownika następuje po zadanym czasie.

"Powtórne wywołanie po odebraniu pakiet [ms] to czas po jakim komputer ponownie wywołuje sterownik w przypadku kiedy prawidłowo odebrał poprzedni pakiet danych. Czas ten nie powinien być mniejszy niż 200 ms. Zapis na dysk wszystkich ustawień konfiguracyjnych odbywa się przy wyjściu z programu.

12.Wysyłanie komunikatów na pocztę"E-mail"

Na zakładce tej możemy tak skonfigurować program żeby w określonych warunkach wysłał maila na pocztę elektroniczną. Aby program mógł skutecznie wysłać komunikat należy podać nazwę serwera poczty. Nazwę należy wpisać w okienko "SMTPserwer" oraz "Odbiorca". Pola opisanego jako "Nadawca" nie jest konieczne ale wtedy nie będzie wiadomo z jakiej instalacji przyszedł komunikat. W okienku "Temat" zwykle wpisuje się od jakiego sterownika otrzymujemy dane. W okienku "Treść" możemy wstawić dodatkowe informacje. Wypełnienie tego okna nie jest konieczne. Wysłanie komunikatów jest bezpośrednio związane ze stanami jaki panują na wejściach lub wyjściach impulsowych. Możliwe jest wysłanie dziesięciu komunikatów. Wysłanie komunikatu może nastąpić na wskutek pojawienia się stanu wysokiego oraz zmiany stanu z niskiego na wysoki lub odwrotnie. Komunikaty wpisywane są do linii w których wstępnie wpisano "Komunikat_1" i.t.d. Zdefiniujmy kilka komunikatów.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

ST Modem Polaczony Zm.predk. Nadawca Nadawca Sterownik@ok	X Rozłącz We/Wy. Imp. Odbiorca	Dodaj do listy Usun z listy Wart Zadane	Zapis (do sterownika	C Nastawy ID 1 C Pomiary C Auto/Man © Stop		22:33:08
Polaczony <u>Połącz</u> zm.predk. <u>Vy</u> .Analog. Nadawca Sterownik@ok	X Rozłącz We/Wy. Imp. Odbiorca	Usun z listy Wart Zadane]	C Stop		Î.
nalog. Wy.Analog. Nadawca Sterownik@ok	We/Wy. Imp. Odbiorca	Wart.Zadane			C Inteligent	12 –	Wyjście
Nadawca Sterownik@ok	Odbiorca		Wykresy	Wykr.hist.	Druk. Konfiguracja E-ma	il Obiekt Prog	jr. Zmienne
	pl mPLC@wj	Tem p.pl Infor	iat macja od s	sterownika mic	roPLC	Wyślij E-mail	Test
vpisać dowolną treść.	521021		Rodzajin ∎i10 ▾	umer sygnalu/ Komunikat_1	Komentarz (i-we.imp.o-wy.imp./ak	(<u>t.przy</u> narastaniu, \ 1	opad.sygn
			1 i9 🗸	Komunikat_2		2	
			1 i8 🔹	Komunikat_3		3	
			1 i7 👻	Komunikat_4		4	
			i 6 -	Komunikat_5		5	
			i5 🔸	Komunikat_6		6	
			i 4 •	Komunikat_7		7	
			1 i3 🖵	Komunikat_8		8	
			i 2 •	Komunikat_9		9	
			1 i1 •	Komunikat_1	0	10	
		-	Komunik	aty systemowe	9		
			l Inic	cjacja transmis	ji ze sterownikiem		
			Ko	munikat_syst_	2		
			Ko	munikat_syst_	3		
			I Ko	munikat_syst_	4		
					Zapisz ustawione	parametry	
				iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	i9 Komunikat_2 i8 Komunikat_3 i7 Komunikat_4 i6 Komunikat_5 i5 Komunikat_7 i3 Komunikat_8 i2 Komunikat_1 i1 Komunikat_1 Komunikat_syst Komunikat_syst Komunikat_syst Komunikat_syst	i8 Komunikat_2 i8 Komunikat_3 i7 Komunikat_4 i6 Komunikat_5 i5 Komunikat_7 i3 Komunikat_8 i2 Komunikat_10 Komunikat_systemowe Inicjacja transmisji ze sterownikiem Komunikat_syst_2 Komunikat_syst_3 Komunikat_syst_4 Komunikat_syst_4	i8 Komunikat_2 2 i8 Komunikat_3 3 i7 Komunikat_4 4 i6 Komunikat_5 5 i5 Komunikat_6 6 i4 Komunikat_8 8 i2 Komunikat_9 9 i1 Komunikat_sust_10 10 Komunikat_systemowe Inicjacja transmisji ze sterownikiem 10 Komunikat_syst_2 Komunikat_syst_3 2 Komunikat_syst_4 Komunikat_syst_4 4

Komunikat informujący o braku wody w instalacji wyzwalany stanem wysokim 1 wejścia impulsowego (nie wpisujemy nic przed komunikatem):

Okienko 1 Okienko2 I1 "Brak wody w instalacji"

Komunikat informujący o zbyt niskiej temperaturze wysyłany przy zmianie wyjścia impulsowego 10 ze stanu niskiego na wysoki (przed komunikatem wstawiamy /):

Okienko 1	Okienko2
O10	"/Zbyt niska temperatura nawiewu

Komunikat informujący o zbyt wysokiej temperaturze wysyłany przy zmianie wyjścia impulsowego 5 ze stanu wysokiego na niski (przed komunikatem wstawiamy \):

Okienko 1	Okienko2
O5	"\ALARM - Przegrzane powietrze"

Oprócz komunikatów definiowanych przez użytkownika system może wysyłać własne komunikaty systemowe np. "Inicjacja transmisji ze sterownikiem".

Komunikaty wysyłane są tylko wtedy gdy przełącznik aktywujący dany komunikat jest ustawiony na 1. Po ustawieniu wszystkich parametrów można sprawdzić czy nastąpi wysłanie maila. Naciśnięcie klawisza "Test" spowoduje wysłanie testowego mila.

13. Okienko wizualizacji "Obiekt"

Zakładka ta pozwala utworzyć wizualizację przydatną przy uruchomieniu programów technologicznych oraz obsłudze dowolnej instalacji. Poniżej pokazano z jakich elementów może składać się wizualizacja.



Wizualizacja składa się z zakładek na których jako tło możemy umieścić dowolny rysunek lub zdjęcie. Podkład do wizualizacji należy przygotować w dowolnym edytorze graficznym a następnie zapisać go w formacie JPG. Jeżeli rysunek przekopiujemy do katalogu z instalacją możemy go dołączyć do naszej wizualizacji. W powyższym przykładzie załadowany jest schemat instalacji który na dysku występuje pod nazwą KOMUNY PARYSKIEJ.jpg. Na tej grafice wyświetlenie będą animowane elementy pokazujące stany wejść/wyjść impulsowych oraz wielkości sygnałów na wejściach i wyjściach analogowych sterownika. Do dyspozycji mamy następujące komponenty:

- Etykieta
- Kontrolka wyświetlania wartości analogowej
- Kontrolka stanu impulsu
- Przycisk z bitmapą
- Termometr

Dołączanie schematu instalacji do wizualizacji

Tworzenie wizualizacji zaczynamy od załadowania wcześniej przygotowanego schematu instalacji. Załadowanie obrazu odbywa się przez naciśnięcie prawego klawisza myszki w dowolnym miejscu otwartej zakładki i wybranie opcji z menu rozwijalnego "Ładuj obraz".



Wybranie tej opcji pozwoli załadować obraz na aktualnie otwartą stronę wizualizacji

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okienko w którym można wyszukać interesujący nas plik z obrazem. Należy pamiętać aby obraz który chcemy dołączyć do wizualizacji posiadał rozszerzenie .jpg. Inne formaty nie będą akceptowane przez program.

Moje bieżące	Tlo1.JPG			
dokumenty	Tlo.JPG			
Pulpit				
縴 Moje				
Moje dokumenty				
Moje dokumenty Moj komputer				
Moje dokumenty Moj komputer	Nazwa pliku:	KOMUNY PARYSKIEJ.jpg	Otwo	órz

Powyżej wybrano plik graficzny o nazwie KOMUNY PARYSKIEJ.jpg. Po naciśnięciu klawisza otwórz obraz zostanie załadowany na ekran. W taki sam sposób ładujemy obrazy na kolejne zakładki wizualizacji. Wybranie opcji "Zmień rozdzielczość" pozwala dostosować wielkość wizualizacji do rozdzielczości ekranu na którym będzie uruchamiana wizualizacja. W przypadku kiedy wybrana rozdzielczość będzie większa niż rozdzielczość rzeczywista ekranu na wizualizacji pojawią się paski pomocnicze za pośrednictwem których można poruszać się po ekranie. Taki sposób obsługi programu nie jest najwygodniejszy i dla tego powinno się unikać zbyt wielkich zdefiniowanych rozdzielczości.

Dodawanie komponentów wizualizacji

Po załadowaniu wszystkich podkładów możemy przystąpić do wprowadzania na ekran elementów dzięki którym nasz schemat "ożyje" przez wprowadzenie na niego animowanych komponentów. Na wizualizacji możemy umieścić tylko te elementy które znajdują się w bibliotece programu. Oczywiście wszystkie komponenty są zdefiniowane wstępnie. Końcowy ich wygląd może znacznie odbiegać od stanu początkowego. Do prezentacji na ekranie możemy wybrać dowolny z rejestrów sterownika. Weźmy dla przykładu rejestr wartości zadanej WR. Aby najłatwiej dodać do wizualizacji możliwość odczytu tego rejestru otwieramy zakładkę z rejestrami WR. Teraz lewym klawiszem myszki wybieramy interesujący nas rejestr. Na ekranie pojawia się ramka która potwierdza wybranie rejestru. Teraz przyciskamy prawy klawisz myszki. Na ekranie pojawia się menu rozwijalne na którym wybieramy opcję "Dodaj do wizualizacji". W tym momencie na wizualizacji pojawia się element który wyświetla wartość wybranego rejestru. Równocześnie program samoczynnie pobierze z biblioteki komponentów kontrolkę wyświetlania wielkości analogowej i wpisuje do niej niezbędne informacje. W naszym przykładzie wykorzystujemy rejestr WR60



W tym momencie na wcześniej otwartej zakładce wizualizacji pojawi się nowy komponent, w miejscu w którym otwarliśmy menu rozwijane. Teraz przechodzimy do okna wizualizacji na którym znajdujemy dodany komponent i w jego obrębie naciskamy prawy klawisz myszki. Pojawia się nowe menu rozwijalne za pośrednictwem którego możemy zmodyfikować parametry dodanego komponentu.



Dzięki tej opcji możemy zmodyfikować parametry komponentu znajdującego się na wizualizacji.

Na ekranie pojawi się okienko edycji parametrów wybranej kontrolki. Każdy rodzaj komponentu posiada inne okienko edycji. W zależności od rodzaju komponentu w okienku znajduje się inna ilość opcji. Wspólnymi parametrami dla każdego komponentu jest położenie, rozmiar oraz "podpowiedź czyli tekst który pojawia się na ekranie w chwili gdy naprowadzimy kursor myszki nad wybrany komponent. Poniżej jako przykład pokazano okienko konfiguracji komponentu dzięki któremu możemy odczytać numer krzywej grzewczej.

DLE PO	D DĘBEM	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5	
	NR.KRZY.GRZEWU	2EJ 70.	<u>/U</u> .	//	<u>/U</u> .	/0 .	
L	#I.WYLICZUNA UB	IEGU 8,U.	8,0	0,0	0,0	0,0	
T	Secore a kompone	encu Abyaluerno_nas	c_new0 / 100				
L	Numer strony	KOTŁOWNIA	-		Mem	o1	
	Odleglossc od lewej	292	Format wusv	viertlania #####	0		50,0
, ZEWNE	Odleglosc od gory	53	Jednostki				50,0
	Adres rejestru	1:0xa/0x003B	Min wartose	rejestru 0			49,0
16,2	Kolor tla	📕 clNavy 💌	Max wartosc	rejestru 4095			51,0
	Czcionka	Zmiana czcionki	Min.wartosc	pokazywana 0			
Z.KASKADY	Wysokosc	18	Max.wartosc	pokazywana 4095			
Z.KASKADY	Szerokosc	62					
	Podpowiedz	NR.KRZY.GRZEW.CO					<u>6</u>
	Wartosc rejestru	70	Wartosc poł	kazywana 70			
\bigcirc							
		7;	nis ustawienia			. 1	w.u.
			pre los armonia		Pok	az komponent	Zapis komponent
	0 0	AWARIA POMPA KOTL	A1 (AWARIA POMPA	C.W.U. 2		
i,0 .	5,0 .	AWARIA KOTLA 2		AWARIA POMPA (AWARIA POMPA S	CYRKUL Sciek.		

microPL

Opisany sposób tworzenia komponentu powoduje że w czasie jego inicjacji kopiowane są własności z kontrolki obsługującej wartości zadane. Kopiowane są kolor tła, kolor czcionki, oraz aktualna kalibracja (przeliczenie) wyświetlanej wartości. Po wybraniu edycji komponentu mamy dostęp do pozostałych własności komponentu. Powyżej pokazano okienko odpowiedzialne za edycje komponentu wyświetlającego wartości zadane. Okienko, jak podano na listwie górnej dotyczy komponentu Valuelnd_nast._new0. Wartość podana po znaku "/" określa ile wszystkich elementów tego typu znajduje się na wizualizacji. Pokazywana liczba określa numer kolejny komponentu który będzie utworzony w następnej kolejności. Własności wyświetlane w okienku opisane zostaną w następnym rozdziale.

Istnieje inny sposób na powołanie komponentów na ekran wizualizacji. Można to przeprowadzić za pomocą opcji "Dodaj komponent" z menu rozwijalnego. Kliknięcie prawego klawisza myszki na dowolnym miejscu zakładki spowoduje wyświetlenie menu rozwijalnego.



Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okienko z dostępnymi komponentami.



Naciśnięcie klawisza z symbolem komponentu spowoduje dodanie go na aktualnie otwartą zakładkę wizualizacji. Należy pamiętać że powinniśmy dobrać wyświetlany komponent do rodzaju przedstawianych danych. I tak dla odczytu wielkości analogowej powinniśmy wybrać komponent "Thermometer", ValueIndicator lub Tank. Wielkości binarne reprezentują kontrolki "LED" lub DbBitButton. Etykieta "Label" nie jest związana z żadnym rejestrem sterownika. Jej zadanie to prezentacja tekstu na ekranie.

Po wybraniu żądanego komponentu musimy zdefiniować wszystkie parametry które przed chwilą program sam pobrał z wcześniej zaznaczonego rejestru. Podstawowym parametrem jest adres rejestru sterownika który mamy pokazać na wizualizacji. Beż niego komponent nie będzie nic pokazywał. Adres rejestru sterownika jest zapisany w specjalnym zunifikowanym formacie:

1:0x8/0x000B

Składa się on z trzech części.

- Pierwsza **1**: to adres sterownika który definiowany jest w czasie pisania programu technologicznego. Adres ten jest istotny w instalacjach złożonych z kilku sterowników. Aby mogła następować wymiana danych z każdym sterownikiem muszą one posiadać inne adresy. Adres ostatniego sterownika nie może być większy niż 255.

- Druga część **UX8/** to rodzaj rejestru danych. W sterowniku mamy do dyspozycji szereg rejestrów. Część z nich związana jest z fizycznymi wejściami i wyjściami urządzenia. Inne to rejestry wewnętrzne. Oto zestawienie rodzajów rejestrów i ich kody.

Rodzaj rejestru	Nazwa rejestru	Kod rejestru	Zakres rejestru
Wejścia impulsowe	Х	0x0/	0x0000 – 0x000f
Wyjścia impulsowe	Υ	0x1/	0x0000 – 0x000f
Wejścia analogowe	WX	0x8/	0x0000 – 0x0007
Wyjścia analogowe	WY	0x9/	0x0000 – 0x0001
Rejestr przekaźników wewnętrznych	R	0x2/	0x0000 – 0x00ff
Rejestr wartości zadanych	WR	0xa/	0x0000 – 0x00ff
Rejestr auto/manual wyjść impulsowych	MY	0x3/	0x0000 – 0x000f

- Trzecia część **0x000B** określa adres rejestru. Adres podany jest w formacie heksadziesiętnym. Pokazana wartość przedstawia adres równy 11. W zależności od rodzaju rejestru zmienia się zakres używanych adresów rejestrów.

Adres rejestru sterownika można też zapisać w formacie standardowym sterownika microPLC. Składnia wygląda następująco.

1:WX11

Zapis ten jest równoważny poprzedniemu adresowi. Przy takim zapisie podajemy bezpośrednio nazwę rejestru oraz jego adres w formacie dziesiętnym. Taki format jest poprawny tylko dla rodziny sterowników microPLC

Zmiana przyporządkowania komponentów do numerów sterowników

Przy tworzeniu większych wizualizacji dla kilku sterowników na pewno spotkacie się z problemem przypisania komponentu wizualizacji do numeru sterownika. Sytuacja taka dotyczy kopiowanych komponentów z różnych wizualizacji i wklejania do aktualnie tworzonej. Komponenty na innych wizualizacjach mogą być przypisane do różnych numerów sterowników. Aby w sposób prosty można było przypisać wszystkie komponenty do jednego sterownika musimy na zakładce "Konfiguracja" dokonać następujących ustawień.

Adr.ster	ownika /l	.lczba ster	ownikow 1n –
2	•	1	▼ 1

Ustawiamy liczbę sterowników na 1 a następnie zmieniamy "Adr. Sterownika" na taki który nam odpowiada, w naszym przypadku jest to 2. Podmiana numerów w komponentach następuje tylko wtedy jeśli "Liczba sterowników" jest równa jeden. Następuje to w chwili odświeżenia adresu sterownika. Przy zdefiniowaniu większej liczby sterowników podmiana numerów nie następuje.

Rodzaje dostępnych komponentów wizualizacji

W poprzednim rozdziale pokazano w jaki sposób można dodać komponent do wizualizacji. Teraz opiszemy komponenty dostępne w bibliotece programu oraz ich właściwości.

ValueIndicator – wskaźnik wartości analogowej

Jest to komponent dzięki któremu można pokazać dowolną wartość analogową. Może nią być wartość temperatury , ciśnienia, poziomu itp. Komponent wyświetlany jest w postaci ramki na której pokazywana jest wartość liczbowa.



Komponent można dowolnie konfigurować zmieniając jego własności. Poniżej pokazano zestawienie wszystkich parametrów komponentu które można modyfikować. Podane parametry pokazują się w okienku edycyjnym komponentu.

📏 Edycja Kompone	entu Ab¥alueInd	l_new20 /	203	
Nazwa strony	KOTŁOWNIA	•		
Odleglossc od lewej	480		Format wyswiertlania	###0.0
Odleglosc od gory	109		Jednostki	
Adres rejestru	1:0xa/0x0064		Min.wartosc rejestru	0
Kolor tla	📕 clNavy 💌		Max.wartosc rejestru	4090
Czcionka	Zmiana czcionki	1	Min.wartosc pokazywana	0
Wysokosc	18		Max.wartosc pokazywana	409
Szerokosc	66			
Podpowiedz	TEMP.MAX.C.O.			
Wartosc rejestru	0			
			Wartosc pokazywana	0,0
		Zapis us	tawienia	

Nazwa strony

W tym miejscu możemy oczytać nazwę strony na której znajduje się edytowany komponent. Po rozwinięciu zakładki możemy wybrać na którą chcemy przenieść edytowany komponent. Poniżej pokazana nazwy stron z przykładowego projektu

Nazwa strony	KOTŁOWNIA 🔽
Odleglossc od lewej	KOTŁOWNIA PARAMETRY
Odleglosc od gory	KATALOGI CZASOWE KRZYWE GRZEWCZE

Odległość od lewej

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od lewej krawędzi okienka oddalony jest lewy górny róg edytowanego komponentu. Należy pamiętać aby przy zmianie wartości nie wpisać liczby większej niż rozdzielczość ekranu, ponieważ komponent wyskoczy po za ekran nie będzie widoczny.

Odległość od góry

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od górnej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Adres rejestru

Opcja ta podaje jaki rejestr będzie wyświetlany na wizualizacji.

Kolor tła

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor tła na którym będzie wyświetlana wartość. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Adres rejestru	1:0xa/0x0064
Kolor tla	📕 clNavy 💌
Casiculus	clNavy
CZCIONKA	
Wysokosc	clGray
Szerokosc	clSilver
Podpowiedz	
Wartosc rejestru	clYellow 🔽

Czcionka

Po naciśnięciu przycisku "Zmiana czcionki" możemy dokonać zmiany kroju i koloru czcionki wyświetlanej wartości. Na ekranie pojawi się okienko w którym dokonujemy wyboru wszystkich parametrów wyświetlanej czcionki.

Czcionka			<u>? ×</u>
Czcionka: System O Tahoma T Technic T TechnicBold T TechnicLite Terminal O Times New Roman	Styl czcionki: Pogrubienie Pogrubienie Pogrubiona kursywa	Rozmiar: 10 10	OK Anuluj
Efekty Przekreślenie Podkreślenie Kolor:	Przykład AaBbÁáů Skrypt: Europa Środkowa	î	

Wysokość

Opcja ta podaje jaką wysokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Szerokość

Opcja ta podaje jaką szerokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Podpowiedź

W opcji tej wpisywany jest tekst pomocniczy który pojawia się w czasie gdy kursor myszki znajdzie się nad komponentem.

Wartość rejestru

Pokazywana jest wartość wewnętrzna edytowanego rejestru. Wartość ta nie będzie pokazywana na wizualizacji a jej wartość jest pomocna przy konfiguracji przeliczeń komponentów dla wartości pokaszywanej.

Format wyświetlania

Opcja pozwala ustawić format wyświetlania ###0.0 oznacza że pole odczytowe będzie miało maksymalną szerokość pięciu cyfr i kropki. Znaki # rezerwują tylko miejsce pod liczbę. Zero oznacza że liczba będzie wyświetlana zawsze. Jeżeli wartość rejestru będzie równa zero wyświetlone będzie 0,0.

Jednostki

Wpisujemy jednostki które związane są z wyświetlaną wartością. Wpisanie spacji spowoduje wyświetlenie wartości bez jednostek.

Min. wartość rejestru Jest to minimalna wewnętrzna wartość rejestru WR od jakiej ma być wyświetlana wartość.

Max wartość rejestru Jest to maksymalna wewnętrzna wartość rejestru WR do jakiej ma być wyświetlana wartość.

Min. wartość pokazywana Jest to minimalna wartość wyświetlana w formacie zmiennoprzecinkowym

Max. wartość pokazywana

Jest to maksymalna wartość pokazywana w formacie zmiennoprzecinkowym

Wartość pokazywana

Wyświetlana wartość z uwzględnieniem przeliczenia wartości rejestru. Wartość ta będzie wyświetlana na wizualizacji.

Klawisz -Zapis ustawienia Naciśnieci tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

Thermometer – termometr

Komponent imituje wygląd termometru rtęciowego. Oprócz temperatury można na nim pokazać dowolną wartość analogową. Poniżej pokazano wygląd komponentu z wyświetloną na żółtym tle podpowiedzią



Tutaj również istnieje możliwość edycji własności komponentu. Oto okienko dostępnych własności

🔦 Edycia Thermon	neter / 1 / GRUP	A = 0 / 1 /	GRUPA = 0	
Edycja Thermon Nazwa strony Odleglossc od lewej Odleglosc od gory Adres rejestru Kolor tla Czcionka Wysokosc Carreleane	Neter / 1 / GRUP KOTŁOWNIA 4 124 1:0x8/0x0000 CITeal Zmiana czcionki 230 90	A = 0 / 1 /	GRUPA = 0 Format wyswiertlania Jednostki Min.wartosc rejestru Max.wartosc rejestru Min.wartosc pokazywana Max.wartosc pokazywana Wypelnienie	##0.0 C 200 820 -31 31 reentny
Szerokosc Podpowiedz Wartosc rejestru	Temp zasilania 0	Zapis us	Szrokosc slupka Wartosc pokazywana tawienia	62,1

Nazwa strony

Po rozwinięciu zakładki możemy wybrać na którą stronę możemy przenieść edytowany komponent. Poniżej pokazana nazwy stron z przykładowego projektu

Nazwa strony	KOTŁOWNIA 🔽
Odleglossc od lewej	KOTŁOWNIA PARAMETRY
Odleglosc od gory	KATALOGI CZASOWE KRZYWE GRZEWCZE

Odległość od lewej

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od lewej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Odległość od góry

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od górnej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Adres rejestru

Opcja ta podaje jaki rejestr będzie wyświetlany na wizualizacji.

Kolor tła

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor tła na którym będzie wyświetlana wartość. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Adres rejestru	1:0xa/0x0064
Kolor tla	📕 clNavy 💌
	clNavy 🔺
Czcionka	CIPurple
	clTeal -
Wysokosc	clGray 🛛
Szerokoso	clSilver
JZGIOKOSC	CIRed
Podpowiedz	clLime
Wartosc rejestru	CYellow 🔽

Czcionka

Po naciśnięciu przycisku "Zmiana czcionki" możemy dokonać zmiany kroju i koloru czcionki wyświetlanej wartości. NA ekranie pojawi się okienko w którym dokonujemy wyboru wszystkich parametrów wyświetlanej czcionki.

Czcionka			<u>?</u> ×
Czcionka: <mark>System</mark>	Styl czcionki: Pogrubienie	Rozmiar: 10	ОК
System Ø Tahoma Technic TechnicBold TechnicLite Terminal Ø Times New Roman	Pogrubienie Pogrubiona kursywa	10	Anuluj
Efekty Przekreślenie Podkreślenie Kolor:	Przykład AaBbÁáů Skrypt: Europa Środkowa	0	

Wysokość

Opcja ta podaje jaką wysokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Szerokość

Opcja ta podaje jaką szerokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Podpowiedź

W opcji tej wpisywany jest tekst pomocniczy który pojawia się w czasie gdy kursor myszki znajdzie się nad komponentem.

Wartość rejestru

Pokazywana jest wartość wewnętrzna edytowanego rejestru.

Format wyświetlania

Opcja pozwala ustawić format wyświetlania ###0.0 oznacza że pole odczytowe będzie miało szerokość pięciu cyfr o kropki. Znaki # rezerwują tylko miejsce pod liczbę. Zero oznacza że liczba będzie wyświetlana zawsze. Jeżeli wartość rejestru będzie równa zero wyświetlone będzie 0,0.

Jednostki

Wpisujemy jednostki które związane są z wyświetlaną wartością. Wpisanie spacji spowoduje wyświetlenie wartości bez jednostek.

Min. wartość rejestru

Jest to minimalna wewnętrzna wartość rejestru WR od jakiej ma być wyświetlana wartość.

Max wartość rejestru

Jest to maksymalna wewnętrzna wartość rejestru WR do jakiej ma być wyświetlana wartość.

Min. wartość pokazywana

Jest to minimalna wartość wyświetlana w formacie zmiennoprzecinkowym

Max. wartość pokazywana

Jest to maksymalna wartość pokazywana w formacie zmiennoprzecinkowym

Wypełnienie

Dostępne są dwie własności. Pierwsza pozwala zlikwidować tło na którym wyświetlany jest symbol termometru. Druga opcja pozwala zdefiniować ramkę która otacza symbol termometru. Ramka posiada nieprzeźroczyste wypełnienie.

Szerokość słupka

W opcji podajemy szerokość słupka imitującego słupek rtęci. Szerokość podawana jest w pikselach.

Wartość pokazywana

Wyświetlana wartość z uwzględnieniem przeliczenia wartości rejestru.

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięci tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

Tank – zbiornik

Komponent imituje wygląd zbiornika. Komponent może być również wykorzystany do wizualizacji innych obiektów. Poniżej pokazano różne modyfikacje komponentu.



Podobnie jak poprzednio dla edycji dostępnych parametrów komponentu można otworzyć specjalnie zdefiniowane okienko.

💊 Edycja Tank / 1 /	GRUPA = 0		
Nazwa strony	KOTŁOWNIA	•	
Odleglossc od lewej	666	Format wyswiertlania	##0.0
Odleglosc od gory	418	Jednostki	
Adres rejestru	1:0x8/0x0000	Min.wartosc rejestru	0
Kolor tla wartosci	📕 clBtnShac 💌	Max.wartosc rejestru	1030
Czcionka	Zmiana czcionki	Min.wartosc pokazywana	0
Czcionika		Max.wartosc pokazywana	103
Wysokosc	132	Kolor zbiornika	clBtnShac 💌
Szerokosc	60	Wypenienia	clLime 💌
Podpowiedz	277	Szrokosc krateru	20
Wartosc rejestru	0	Kolor obrysu	clBlack 💌
Wartosc pokazywana	0,0	Grupse linii	2
		Bozdai zbiorpika	Zb.pionowy
	Zapis ustawienia	riozdaj zbiolnika	

Edytować możemy następujące opcje:

Nazwa strony

Po rozwinięciu zakładki możemy wybrać na którą stronę możemy przenieść edytowany komponent. Poniżej pokazana nazwy stron z przykładowego projektu

Nazwa strony	KOTŁOWNIA	
Odleglossc od lewej	KOTŁOWNIA PARAMETRY	
Odleglosc od gory	KATALOGI CZASOWE KRZYWE GRZEWCZE	

Odległość od lewej

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od lewej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Odległość od góry

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od górnej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Adres rejestru

Opcja ta podaje jaki rejestr będzie wyświetlany na wizualizacji.

Kolor tła wartości

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor tła na którym będzie wyświetlana wartość określająca stopień napełnienia zbiornika. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Adres rejestru	1:0xa/0x0064
Kolor tla	📕 clNavy 💌
Czcionka	
0201011112	
Wysokosc	clGray
Szerokosc	clSilver
Podpowiedz	clLime
Wartosc rejestru	CIYellow 🔽

Czcionka

Po naciśnięciu przycisku "Zmiana czcionki" możemy dokonać zmiany kroju i koloru czcionki wyświetlanej wartości. Na ekranie pojawi się okienko w którym dokonujemy wyboru wszystkich parametrów wyświetlanej czcionki.

Czcionka			<u>? ×</u>
Czcionka: System O Tahoma T Technic T TechnicBold T TechnicLite Terminal O Times New Roman	Styl czcionki: Pogrubienie Pogrubienie Pogrubiona kursywa	Rozmiar: 10	OK Anuluj
Efekty Przekreślenie Podkreślenie Kolor:	Przykład AaBbÁáÔ Skrypt: Europa Środkowa	î	

Wysokość

Opcja ta podaje jaką wysokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Szerokość

Opcja ta podaje jaką szerokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Podpowiedź

W opcji tej wpisywany jest tekst pomocniczy który pojawia się w czasie gdy kursor myszki znajdzie się nad komponentem.

Wartość rejestru

Pokazywana jest wartość wewnętrzna edytowanego rejestru.

Wartość pokazywana

Wyświetlana wartość z uwzględnieniem przeliczenia wartości rejestru.

Format wyświetlania

Opcja pozwala ustawić format wyświetlania ###0.0 oznacza że pole odczytowe będzie miało szerokość pięciu cyfr o kropki. Znaki # rezerwują tylko miejsce pod liczbę. Zero oznacza że liczba będzie wyświetlana zawsze. Jeżeli wartość rejestru będzie równa zero wyświetlone będzie 0,0.

Jednostki

Wpisujemy jednostki które związane są z wyświetlaną wartością. Wpisanie spacji spowoduje wyświetlenie wartości bez jednostek.

Min. wartość rejestru

Jest to minimalna wewnętrzna wartość rejestru WR od jakiej ma być wyświetlana wartość.

Max wartość rejestru

Jest to maksymalna wewnętrzna wartość rejestru WR do jakiej ma być wyświetlana wartość.

Min. wartość pokazywana

Jest to minimalna wartość wyświetlana w formacie zmiennoprzecinkowym

Max. wartość pokazywana

Jest to maksymalna wartość pokazywana w formacie zmiennoprzecinkowym

Kolor zbiornika

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor górnej części zbiornika która nie jest jeszcze napełniona. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Wypełnienie

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor napełnionej części zbiornika. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Szerokość krateru

Jeżeli wybierzemy kształt zbiornika w postaci krateru zapisana liczba określa szerokość dolnej części krateru. Szerokość podawana jest w pikselach.

Kolor obrysu

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor konturu zbiornika. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Grubość linii

W tym miejscu podajemy grubość linii konturowej zbiornika. Grubość podawana jest w pikselach.

Rodzaj zbiornika

W tym miejscu możemy wybrać kształt zbiornika. Do dyspozycji mamy sześć rodzajów kształtów. Poniżej pokazano wszystkie dostępne kształty.

Rozdaj zbiornika	Zb.poziomy Zb.poziomy Zb.pionowy Elipsa Zakragl.prostk. Krater Brostk.at	•
	TTOSIKO	

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięcie tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

VBar – pionowy wskaźnik słupkowy

Komponent jest wskaźnikiem słupkowym z wyświetlaną wartością przedstawiającą wielkość słupka. Słupek zmienia swój wymiar w pionie. Poniżej pokazano przykładowe komponenty.



Każdy z komponentów Vbar posiada możliwość edycji parametrów pokazanych w okienku.

💊 Edycja Komponer	ntu Ab¥Bar_new0) / 2 / GRUPA = 0	
Nazwa strony	KOTŁOWNIA	•	
Odleglossc od lewej	171	Format wyswiertlania	#0.0
Odleglosc od gory	429	Jednostki	
Adres rejestru	1:0x9/0x0001	Min.wartosc rejestru	0
Kolor tla wartosci	🔳 clBlack 💽	Max.wartosc rejestru	180
Choionkin	Zmiana czcionki	Min.wartosc pokazywana	0
CZCIONKA		Max.wartosc pokazywana	90
Wysokosc	119	Kolor nad slupkiem	clTeal 💌
Szerokosc	44	Kolor slupka	🔄 clYellow 💌
Podpowiedz	Moc kotła	Dlugosc slupka	20
Wartosc rejestru	0	Szerokosc slupka	8
Wartosc pokazywana	0,0	Rozdaj slupka	Wskaznik LED 💌
	Zapis ustawienia		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Pierwsze siedemnaście parametrów posiadają identyczne znaczenie jak w przypadku komponentu Tank. Są nimi: Nazwa strony Odległość od lewej Odległość od góry Adres rejestru Kolor tła wartości Czcionka Wysokość Szerokość Podpowiedź Wartość rejestru Wartość pokazywana Format wyświetlania Jednostki Min. wartość rejestru Max. wartość rejestru Min. wartość pokazywana Max. wartość pokazywana

Aby dowiedzieć się jakie mają własności należy odszukać je w opisie komponentu Tank. Poniżej pokazano opcje które są specjalnie przygotowane dla komponentu Vbar. Kolor nad słupkiem Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor który wypełnia komponent nad słupkiem. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Kolor słupka

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor dynamicznie zmieniającego się słupka. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Długość słupka

W opcji tej podajemy maksymalną wysokość do jakiej może wyświetlić się słupek. Jego długość podajemy w pikselach.

Szerokość słupka

W opcji tej podajemy szerokość w pikselach jaką posiada słupek.

Rodzaj słupka

W opcji tej możemy wybrać sposób w jaki jest wyświetlany słupek..

Rozdaj slupka	Wskaznik LED	•
	Wypelniony Wskaznik LED Punkt	

Wypełniony Wskaźnik LED Punkt – oznacza że słupek będzie wypełniony jednolitym kolorem

– oznacza że słupek będzie podzielony na segmenty imitujące diody LED
 – oznacza ze słupek nie będzie wyświetlany. Zamiast niego wyświetlony zostanie punkt który będzie się przemieszczał wraz ze zmieniającą się wartością.

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięcie tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

HBar – poziomy wskaźnik słupkowy

Komponent jest wskaźnikiem słupkowym z wyświetlaną wartością przedstawiającą wielkość słupka. Słupek zmienia swój wymiar w poziomie. Poniżej pokazano przykładowe komponenty.



Każdy z komponentów Vbar posiada możliwość edycji parametrów pokazanych w okienku.

📏 Edycja Kompone	ntu AbHBar_new	0 / 1 / GR	UPA = 0	
Nazwa strony	KOTŁOWNIA	-	[
Odleglossc od lewej	696		Format wyswiertlania	##0.0
Odleglosc od gory	443		Jednostki	
Adres rejestru	1:0x9/0x0000		Min.wartosc rejestru	0
Kolor tla wartosci	elBlack 💌		Max.wartosc rejestru	1030
Casionka	Zmiana czcionki	1	Min.wartosc pokazywana	0
CZCIUNKA		1	Max.wartosc pokazywana	103
Wysokosc	51		Kolor nad slupkiem	📕 clBlack 💌
Szerokosc	226		. Kolor slupka	📘 clLime 🗨
Podpowiedz	???		Dlugosc slupka	200
Wartosc rejestru	0		Szerokosc slupka	10
Wartosc pokazywana	0,0		Rozdaj slupka	Wypelniony 💌
	Zapis ustawienia			

Wszystkie parametry jakie posiada Hbar są identyczne jak poprzednio opisanego Vbar.

120Meter – wskaźnik ze skalą 120°

Komponent jest wskaźnikiem wychyłowym ze skalą o kącie 120°. Komponent imituje wygląd analogowego miernika uniwersalnego. Poniżej pokazano komponent w różnych konfiguracjach.



Każdy z komponentów 120Meter posiada możliwość edycji parametrów pokazanych w okienku poniżej.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

📏 Edycja 120Meter	/ 1 / GRUPA = 0		
Nazwa strony Odleglossc od lewej Odleglosc od gory Adres rejestru Kolor skali Czcionka Wysokosc Szerokosc Podpowiedz Wartosc rejestru Wartosc pokazywana	Page1 615 187 1:0x8/0x0000 CIBtnFace Zmiana czcionki 70 132 ??? 0 0 0 Zapis ustawienia	Format wyswiertlania Jednostki Min.wartosc rejestru Max.wartosc pokazywana Max.wartosc pokazywana Kolor wskazowki	##0 0 1000 0 100 100

Komponent posiada identyczne opcje jak komponent Tank. Jedyna różnica występuje w punktach Kolor skali, Czcionka, Kolor wskazówki.

Kolor skali

Pozwala wybrać kolor z jakim wyświetlane jest tło skali pomiarowej.

Czcionka

Pozwala zdefiniować rodzaj i kolor czcionki wyświetlanej na skali.

Kolor wskazówki

Pozwala wybrać kolor wskazówki przyrządu.

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięcie tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

270Meter – wskaźnik ze skalą 270°

Komponent jest wskaźnikiem wychyłowym ze skalą o kącie 270°. Komponent imituje wygląd prędkościomierza wskazówkowego. Poniżej pokazano komponent w różnych konfiguracjach.



Wszystkie parametry jakie posiada 270Meter są identyczne jak poprzednio opisanego 120Meter. Poniżej pokazano wygląd okienka z niezbędnymi opcjami.

📏 Edycja Komponer	ntu Ab270Meter_ne	w2 / GRUPA = 0				<u>_ </u>
Nazwa strony	Page1	•		Merno1		<u></u>
Odleglossc od lewej	441	Format wyswiertlania	##0			
Odleglosc od gory	142	Jednostki	rpm			
Adres rejestru	1:0x8/0x0000	Min.wartosc rejestru	0			
Kolor skali	🔲 clBtnFace 💌	Max.wartosc rejestru	1000			
Czcionka	Zmiana czcionki	Min.wartosc pokazywana	0			
Wysokosc Szerokosc	180	Max.wartosc pokazywana Kolor wskazowki	1000			
Podpowiedz	Prędkościomierz					
Wartosc rejestru	730					
wartosc pokazywana	1					
	Zapis ustawienia]		Pokaz	komponent	Zapis komponent

VMeter – wskaźnik z pionową skalą

Komponent jest wskaźnikiem słupkowym zaopatrzonym w skalę wraz z opisem. Poniżej pokazano przykładowe konfiguracje komponentu.



Opcje komponentu maja identyczne znaczenie jak w komponentach Tank oraz 120Meter. Wyjaśnienia znaczenia tych opcji należy szukać w opisie do tych właśnie komponentów.

📏 Edycja Komponen	tu AbVMeter_new2 / (GRUPA = 0	
Nazwa strony Odleglossc od lewej Odleglosc od gory Adres rejestru Kolor tla wartosci Czcionka wartosci	Page1 374 74 1:0x8/0x0000 cl0live Zmiana czcionki	 Format wyswiertlania Jednostki Min.wartosc rejestru Max.wartosc rejestru Min.wartosc pokazywana 	##0.0 mm 0 400
Wysokosc Szerokosc Podpowiedz Wartosc rejestru Wartosc pokazywana	300 160 POZIOM WODY 123 123,0 Zapis ustawienia	Max.wartosc pokazywana Kolor wskazowki Kolor skali Czcionka skali	400 clLime clMenuHigt Zmiana czcionki

W komponencie tym występują opcje które opisano już w komponentach Tank i 120Meter. Znaczenia tych opcji należy szukać w opisie tych komponentów

HMeter – wskaźnik z poziomą skalą

Komponent jest wskaźnikiem słupkowym wyświetlanym w poziomie zaopatrzonym w skalę. Komponent nie posiada cyfrowego odczytu wychylenia wskaźnika.



Opcje tego komponentu są identyczne jak w poprzednio opisanym VMeter. Różnica występuje tylko w braku opcji wyboru koloru tła oraz wyboru czcionki wartości cyfrowej. Okienko konfiguracyjne pokazano poniżej

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

📏 Edycja Komponer	ntu AbHMeter_new2 / GR	UPA = 0	
Nazwa strony Odleglossc od lewej Odleglosc od gory Adres rejestru	Page1 ▼ 511 206 1:0x8/0x0000	Format wyswiertlania Jednostki Min.wartosc rejestru Max.wartosc rejestru Min.wartosc pokazywana	##0 Pa 0 1000
Wysokosc Szerokosc Podpowiedz Wartosc rejestru Wartosc pokazywana	70 180 CIŚNIENIE 500 50 Zapis ustawienia	Max.wartosc pokazywana Kolor wskazowki Kolor skali Czcionka skali	100 ClMoneyGre ▼ ClGradientA ▼ Zmiana czcionki

LED – wskaźnik typu LED

Komponent imituje wygląd diody świecącej LED. Element przeznaczony jest do wyświetlania wartości binarnych np. wejść impulsowych. Komponent może przyjmować sześć różnych kształtów. Poniżej pokazano przykład komponentu po wybraniu opcji kształtu "Strzałka do góry" oraz widoczną podpowiedzią.

|--|--|

Poniżej pokazano okno konfiguracyjne które odpowiada za wygląd komponentu.

📏 Edycja Komponentu AbLED_new14 / 44 / GRUPA		
Nazwa strony	KOTŁOWNIA	-
Odleglossc od lewej	737	
Odleglosc od gory	469	
Adres rejestru	1:0x1/0x0002	
Kolor ZAL	clLime	•
Kolor WYL	CIBtnFace	•
Ksztalt obiektu	Strzalka do gory	•
Rodzaj pracy	Wskaźnik	•
Wysokosc obiektu	25	
Szerokosc obiektu	30	
Podpowiedz	POMPY C.O	
Wartosc rejestru	0	
Z	apis ustawienia	

Nazwa strony

Po rozwinięciu zakładki możemy wybrać na którą stronę możemy przenieść edytowany komponent. Poniżej pokazana nazwy stron z przykładowego projektu

Nazwa strony	KOTŁOWNIA
Odleglossc od lewej	KOTŁOWNIA PARAMETRY
Odleglosc od gory	KATALOGI CZASOWE KRZYWE GRZEWCZE

Odległość od lewej

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od lewej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Odległość od góry

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od górnej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Adres rejestru

Opcja ta podaje jaki rejestr będzie wyświetlany na wizualizacji.

Kolor załączenia

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor jaki wyświetlany będzie podczas załączenia LED-a. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Adres rejestru	1:0xa/0x0064
Kolor tla	📕 clNavy 💌
	clNavy 🔺
Czcionka	clPurple
	clTeal -
Wysokosc	clGray 🛛
Szerekese	clSilver
JZEIOKUSC	clRed
Podpowiedz	clLime
Wartosc rejestru	ClYellow 🔽

Kolor wyłączenia

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor jaki wyświetlany będzie podczas załączenia LED-a. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Kształt obiektu

Opcja ta pozwala zdefiniować kształt jaki powinien mieć wyświetlany komponent. Dostępne jest sześć podstawowych kształtów. Ich wykaz pokazano poniżej.

Ksztalt obiektu	Strzalka do gory 💌
Rodzai pracy	Okragly Strzelke w Jewo
Wusakase abiektu	Strzalka w prawo
Szerokoso obiektu	Strzalka do gory Strzalka na dol
Podpowiedz	Kwadratowy POMPY C.0

Rodzaj pracy

LED może pełnić różne funkcje. Może wyświetlić wartość binarną. Dzięki niemu można wymusić zmianę wartości przez kliknięcie na niego myszką. Poniżej pokazano możliwe trybu pracy komponentu.

Rodzaj pracy	Wskaźnik 💌
Wysokosc obiektu	Przycisk Przełacznik
Szerokosc obiektu	Wskaźnik RadioButton
Podpowiedz	POMPY C.O

Wysokość

Opcja ta podaje jaką wysokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Szerokość

Opcja ta podaje jaką szerokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Podpowiedź

W opcji tej wpisywany jest tekst pomocniczy który pojawia się w czasie gdy kursor myszki znajdzie się nad komponentem.

Wartość rejestru

Pokazywana jest wartość wewnętrzna edytowanego rejestru.

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięci tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

DbBitButton – Przycisk z bitmapą

Ten komponent daje bardzo duże możliwości. Jak poprzednio komponent służy do zobrazowania wielkości binarnej. Może on być zwykłym przyciskiem, oraz dzięki niemu istnieje możliwość wyświetlenia dowolnej wcześniej zdefiniowanej bitmapy. Poniżej pokazano przykłady wykorzystania komponentu.



Poniżej pokazano okno służące do edycji pokazanego powyżej komponentu

📏 Edycja Kompone	entu AbDBColBitB	tn_new0	/ 12	
Nazwa strony	KOTŁOWNIA		•	
Odleglossc od lewej	833			
Odleglosc od gory	471			
Adres rejestru	1:0x1/0x0074		Czcionka	Zmiana czcionki
Kolor tekstu ZAL	clNavy	•	Tekst zalaczenia	POMPA 1
Kolor tekstu WYL	ClMaroon	•	Tekst wylaczenia	POMPA 2
Rodzaj pracy	Przełącznik	•	Wypelnienie	Wypełniony 💌
Wysokosc obiektu	25		Szrokosc krawedzi	2
Szerokosc obiektu	70			
Podpowiedz	ZMIANA KOL.POM	IP CW		Ładuj bitmape
Wartosc rejestru	1			
Zapis ustawienia				

Nazwa strony

Po rozwinięciu zakładki możemy wybrać na którą stronę możemy przenieść edytowany komponent. Poniżej pokazana nazwy stron z przykładowego projektu

Nazwa strony	KOTŁOWNIA
Odleglossc od lewej	KOTŁOWNIA PARAMETRY
Odleglosc od gory	KATALOGI CZASOWE KRZYWE GRZEWCZE

Odległość od lewej

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od lewej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Odległość od góry

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od górnej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Adres rejestru

Opcja ta podaje jaki rejestr będzie wyświetlany na wizualizacji.

Kolor załączenia

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor jaki wyświetlany będzie podczas załączenia LED-a. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Adres rejestru	1:0xa/0x0064
Kolor tla	clNavy 💌
Ezcionka	
CZCIONIKA	
Wysokosc	clGray
Szerokosc	clSilver
Podpowiedz	
Wartosc rejestru	🔤 clYellow 💌

Kolor wyłączenia

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor jaki wyświetlany będzie podczas załączenia LED-a. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Rodzaj pracy

Przycisk może pełnić różne funkcje. Może wyświetlić wartość binarną. Dzięki niemu można wymusić zmianę wartości przez kliknięcie na niego myszką. Poniżej pokazano możliwe trybu pracy komponentu.

Rodzaj pracy	Wskaźnik 💌
Wysokosc obiektu	Przycisk Przełacznik
Szerokosc obiektu	Wskaźnik RadioButton
Podpowiedz	POMPY C.O

Wysokość

Opcja ta podaje jaką wysokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Szerokość

Opcja ta podaje jaką szerokość posiada komponent z aktualnie ustaloną czcionką.

Podpowiedź

W opcji tej wpisywany jest tekst pomocniczy który pojawia się w czasie gdy kursor myszki znajdzie się nad komponentem.

Wartość rejestru

Pokazywana jest wartość wewnętrzna edytowanego rejestru.

Czcionka

Po naciśnięciu przycisku "Zmiana czcionki" możemy dokonać zmiany kroju i koloru czcionki wyświetlanej wartości. NA ekranie pojawi się okienko w którym dokonujemy wyboru wszystkich parametrów wyświetlanej czcionki.

zcionka			? ×
Czcionka: System O Tahoma T Technic T TechnicBold T TechnicLite Terminal O Times New Roman	Styl czcionki: Pogrubienie Pogrubienie Pogrubiona kursywa	Rozmiar:	OK Anuluj
Efekty Przekreślenie Podkreślenie Kolor: Żółty	Przykład AaBbÁáČ Skrypt: Europa Środkowa))) 	

Tekst załączenia

W tym polu wpisujemy tekst który będzie pokazywał się na przycisku w czasie jego naciśnięcia.

Tekst wyłączenia

W tym polu wpisujemy tekst który będzie pokazywał się na przycisku w czasie kiedy nie jest naciśnięty..

Wypełnienie

Opcja pozwala wybrać czy komponent ma być przeźroczysty czy nie. Jeżeli wybierzemy opcje "Wypełniony" komponent zostanie pokryty jasno szarym kolorem. Dostępne opcje pokazano poniżej

Wypelnienie	Wypełniony 🔽
Sztokoso krawedzi	Wypełniony
5210K03C KIAW602I	Iransparentny

Szerokość krawędzi

Opcja pozwala wybrać zdefiniować szerokość ramki otaczającej powierzchnię przycisku. Szerokość podajemy w pikselach.

Klawisz - Ładuj bitmapę

Naciśnięcie przycisku pozwala wybrać wcześniej zdefiniowaną bitmapę. Bitmapa powinna składać się z trzech połączonych części.



Pierwsza część jest wyświetlana kiedy przycisk jest w stanie wyłączonym (stan logiczny=0). Druga jest wyświetlana gdy przycisk jest nieaktywny. Trzecia część jest wyświetlana wtedy gdy przycisk jest naciśnięty (stan logiczny=1). Nazwa bitmapy zapisywana jest w polu "Podpowiedź". Przy ładowaniu komponentów na wizualizacje program odczytuje nazwę bitmapy i wyświetla ją na komponencie. Bitmapa powinna być umieszczona w katalogu instalacji. Jeśli pliku o podanej nazwie tam nie ma program wyświetla przycisk bez bitmapy. Poniżej pokazano wygląd okna edycji ze zdefiniowaną nazwą pliku bitmapy Awaria.bmp.

Szerokosc obiektu	40	
Podpowiedz	Awaria.bmp	Ładuj bitmape
Wartosc rejestru	0	

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięci tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

Label – etykieta

Jest to podstawowy element każdej wizualizacji. Komponent ten nie bierze udziału w wizualizacji zmiennych parametrów technologii. Etykieta jest tylko tekstem który jest umieszczany we wskazanym przez nas miejscu. Komponent pozwala zapisać dowolny tekst i umieścić go na dowolnej wielkości ramce. Oto przykład kilu etykiet.

ZESTAWIENIE ALARMÓW	
CO3 AWARIA POMPA C.O.	

Etykieta jak pozostałe komponenty posiada swoje okno edycyjne, które pokazano poniżej.

📏 Edycja Komponentu Label_new14 / 108 / GRUPA =	
Nazwa strony	KOTŁOWNIA
Odleglossc od lewej	678
Odleglosc od gory	462
Tekst	ZESTAWIENIE ALARMÓW
Kolor tla	🔲 clMoneyGreen 💌
Czcionka	Zmiana czcionki
Wysokosc	20
Szerokosc	220
Podpowiedz	
	Zapis ustawienia

Nazwa strony

Po rozwinięciu zakładki możemy wybrać na którą stronę możemy przenieść edytowany komponent. Poniżej pokazana nazwy stron z przykładowego projektu

Nazwa strony	KOTŁOWNIA
Odleglossc od lewej	KOTŁOWNIA PARAMETRY
Odleglosc od gory	KATALOGI CZASOWE KRZYWE GRZEWCZE

Odległość od lewej

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od lewej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Odległość od góry

Opcja ta podaje ile punktów ekranu od górnej krawędzi okienka oddalony jest edytowany komponent.

Tekst

W tym polu wpisujemy tekst który będzie wyświetlany na etykiecie. Należy pamiętać o tym że wpisywany tekst jest zapamiętywany bez spacji na początku i końcu. Spacje umieszczone wewnątrz tekstu są normalnie zapamiętywane.

Kolor tła

Po rozwinięciu tej zakładki możemy określić kolor tła na którym będzie wyświetlana wartość. Do wyboru mamy szereg kolorów z podanymi ich nazwami

Adres rejestru	1:0xa/0x0064		
Kolor tla	📕 clNavy 💌		
	🔄 clNavy 🔺 🚽		
Czcionka	clPurple		
	clTeal 🚽		
Wysokosc	clGray		
Crotokono	clSilver		
SZEIUKUSC	clRed		
Podpowiedz	CLime		
Wartosc rejestru			

Czcionka

Po naciśnięciu przycisku "Zmiana czcionki" możemy dokonać zmiany kroju i koloru czcionki wyświetlanej wartości. NA ekranie pojawi się okienko w którym dokonujemy wyboru wszystkich parametrów wyświetlanej czcionki.

Izcionka			? ×
Czcionka: System O Tahoma T Technic T TechnicBold T TechnicLite Terminal O Times New Roman	Styl czcionki: Pogrubienie Pogrubienie Pogrubiona kursywa	Rozmiar: 10 10	OK Anuluj
Efekty Przekreślenie Podkreślenie Kolor: Żółty	Przykład AaBbÁáů Skrypt: Europa Środkowa	î T	

Wysokość

Opcja ta podaje jaką wysokość posiada ramka komponentu z aktualnie ustaloną czcionką.

Szerokość

Opcja ta podaje jaką szerokość posiada ramka komponentu z aktualnie ustaloną czcionką.

Podpowiedź

W opcji tej wpisywany jest tekst pomocniczy który pojawia się w czasie gdy kursor myszki znajdzie się nad komponentem.

Klawisz -Zapis ustawienia

Naciśnięcie tego klawisza spowoduje zapis wszystkich parametrów do edytowanego komponentu na wizualizacji.

Przy pomocy etykiet można również tworzyć kreski pionowe lub poziome. Przykład takiego wykorzystania etykiet pokazano poniżej.



Taka etykieta nie posiada żadnego tekstu. W naszym przykładzie szerokość etykiety wynosi dwa piksele.

Image – obraz

Jest to podstawowy element każdej wizualizacji. Komponent ten pozwala pokazać grafikę w formacie jpg. Grafika musi znajdować się w katalog instalacji. Przy uruchamianiu wizualizacji jest ona wyszukiwana i ładowana z dysku do komponentu Image. Poniżej pokazano grafikę wykorzystywaną w przykładowym programie. Należy pamiętać żeby komponent ten znajdował się pod spodem w stosunku do innych komponentów.



Przedstawiany komponent posiada swoje okno edycyjne które pokazano poniżej.

DIGITAL	SYSTEMS	LABORATORY
---------	----------------	-------------------

📏 Edycja Kompon	entu Image_new0 / 4 / GRUPA = 0
Nazwa strony Odleglossc od lewej Odleglosc od gory Aders Rejestru Kolor tla	KOTŁOWNIA
Wysokosc Szerokosc Nazwa pliku JPEG	554 927 Komuny.jpg
	Ładuj bitmape Zapis ustawienia

Wszystkie opcje są zgodne z wcześniej opisanymi. Jedyną różnicą jest "Nazwa pliku JPEG" w którym podajemy nazwę pliku z obrazem do wyświetlenia. Jeśli nie podamy nazwy, możemy wyświetlić jednolite tło w kolorze wybranym w opcji "Kolor tła". Komponent posiada jeszcze jedna własność. Może być on ukrywany. Jeśli komponent ma być uzależniony od wartości wybranego rejestru należy podać jego adres o opcji "Adres rejestru". Jeśli wartość rejestru będzie zero grafika nie będzie wyświetlana. Jeśli wartość rejestru będzie większa od zera grafika będzie pokazywana.

DynamicLabel – etykieta dynamiczna

Komponent jest bardzo podobny do zwykłej etykiety. W odróżnieniu od niej komponent może dynamicznie zmieniać wyświetlany tekst. Rodzaj wyświetlanego tekstu jest powiązana z konkretnymi wartościami liczbowymi. Zmiana wartości rejestru powoduje wyświetlenie tekstu przypisanego do tej wartości. Etykieta dynamiczna nie posiada koloru tła. Oto przykłady etykiet dynamicznych.



Etykieta może być edytowana za pośrednictwem następującego okienka.

📏 Edycja Kompone	entu_AbLabel_new2 / 3 / GRUPA =	0	_D×
Nazwa strony	Page1	Memol	<u> </u>
Odleglossc od lewej	516		
Odleglosc od gory	110		
Adres rejestru	0xa/0x0000		
Tekst na wartosc	ALARM;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;		
Tekst podsttawowy	???		
Czcionka	Zmiana czcionki		
Wysokosc	33		
Szerokosc	157		
Podpowiedz			
Wartosc rejestru	0		
[[<u>र</u>	×
	Zapis ustawienia	Pokaz komponent	Zapis komponent

Większość opcji jest identyczna jak dla zwykłej etykiety. Oto wyjaśnienie opcji które są wykorzystywane tylko w etykiecie dynamicznej.

Tekst na wartość

Opcja ta pozwala powiązać wyświetlany tekst z wartością rejestru. Tekst do wyświetlenia należy rozdzielić średnikami. Kolejne teksty przyporządkowane są wartościom rejestru począwszy os zera. W okienku edycyjnym pokazano przykład wyświetlania tekstu ALARM dla wartości równej zero. Jeżeli wartość rejestry rośnie dla kolejnych wartości rejestru wyświetlane są kolejne teksty zawarte pomiędzy średnikami.

Tekst podstawowy

W opcji tej określamy jaki tekst będzie wyświetlany, jeżeli w poprzedniej opcji nie zdefiniowano tekstu dla konkretnej wartości rejestru.

W programie dostępne są na razie tylko wyżej opisane komponenty lecz program jest nieustannie rozwijany i niebawem pojawią się nowe komponenty.

Definiowanie formatu wyświetlanych danych

Do zdefiniowania formatu wyświetlania wielkości analogowej używa się czterech znaków:

Znak Opis

- 0 zero
- # znak # (hash)
- , przecinek
- . kropka dziesiętna

Przykłady ilustrujące formatowanie pól dla wielkości analogowych:

Uwaga Jeżeli w definicji formatu zostało użyte zero, wtedy po nim mogą występować tylko zera. Wszystkie cyfry z prawej strony kropki dziesiętnej muszą być zerami.

Na przykład, 000.00 jest właściwym formatem, podczas gdy #0#0.0# jest niewłaściwe.
Wskazówka Wszystkie polecenia formatowania zwykłego tekstu mają zastosowanie do wartości numerycznych. Dotyczy to między innymi poleceń do zmiany czcionki, rozmiaru, koloru, wyrównania oraz pogrubienia.

Znak	Opis
#	Wyświetlenie całej liczby. Przykładowo: 1234 zostałoby wyświetlene jako 1234 (tylko jeden znak # jest konjeczny)
	1234 ZOSTATODY WYSWIETIONE JAKO 1234 (TYTKO JEUEN ZNAK # JEST KOMECZNY)
0.0	Wymuszenie wyświetlenia zera poprzedzającego kropkę dziesiętną i jednego miejsca dziesiętnego. Przykładowo:
	.1 będzie wyświetlane jako 0.1
	87.1 będzie wyświetlane jako 87.1
00000	Wstawienie na początku odpowiedniej liczby zer.
	Przykładowo:
	123 będzie wyświetlane jako 00123
	1234 będzie wyświetlane jako 01234
	12345 będzie wyświetlane jako 12345
#,##0.0	Wprowadza znak dziesiętny i stałą liczbę cyfr, jeżeli jest to wymagane.
	Przykładowo:
	1234.56 będzie wyświetlane jako 1,234.6
	123.4 będzie wyświetlane jako 123.4
	0,000.0 Wstawienie przecinka, poprzedzających zer, oraz jednego miejsca dziesiętnego. Przykładowo:

12.3 będzie wyświetlane jako 0,012.3

Ramka edycji jednego komponentu

Na wizualizacji mogą pojawić się dwa rodzaje ramek wskazujące zaznaczony komponent. Pierwszy rodzaj to ramka edycji wymiarów komponentu dzięki której można zmieniać wielkość komponentu.



Wybrany obiekt jest oznaczony uchwytami rozmieszczonymi w rogach. Bezpośrednie kliknięcie na obiekcie powoduje jego zaznaczenie. Kliknięcie pustego obszaru okna, powoduje usunięcie zaznaczenia obiektu. Cztery uchwyty umieszczone na rogach pozwalają rozciągnąć komponent jednocześnie wzdłuż osi X i Y. Poniżej pokazano efekt rozciągnięcia etykiety za pomocą dolnego prawego punktu.



Uchwyty umieszczone na krawędziach pionowych ramki pozwalają rozciągnąć komponent w poziomie. Uchwyty umieszczone na krawędziach poziomych pozwalają rozciągnąć komponent w pionie. Drugim typem ramki jest ramka która pozwala tylko wskazać wybrany komponent. Ramka ta nie pozwala zmieniać wymiarów zewnętrznych komponentów.



Ramka taka wykorzystywana jest w czasie normalnej pracy wizualizacji oraz przy zaznaczaniu grupowym kilku komponentów.

Grupowanie komponentów

W programie istnieje możliwość grupowego wybierania komponentów. Wyboru tego dokonujemy przytrzymując klawisz Shift oraz klikając na wybranym komponencie lewym przyciskiem myszki.



Te elementy zostały zaznaczone

Zgrupowane elementy otoczone zostają cienką ramką. Grupowanie komponentów jest przydatne dla przesuwania kilku komponentów równocześnie. Do wszystkich zgrupowanych komponentów można jednocześnie dodać etykiety. Istnieje możliwość skopiowania zaznaczonej grupy oraz wklejenia jej na wybraną stronę. Można też zbiorowo edytować komponenty o tych samych własnościach oraz je kasować. Likwidację zaznaczonych komponentów odbywa się prze wybranie myszką jednego komponentu bez klawisza Shift lub kliknięcie myszką na bezpośrednio schemacie technologicznym.

Dodawanie etykiet do grupy komponentów

W programie istnieje możliwość grupowego dodawanie etykiet. Sposób te pozwala szybko zdefiniować etykiety zawierające tekst skopiowany z ramki podpowiedzi komponentów Aby można było dodać etykiety należy wybrać grupę komponentów i następnie na dowolnym z nich kliknąć prawym klawiszem myszki. Pod kursorem pojawi się menu rozwijalne.



Wybranie opcji "Dodaj etykietę" spowoduje dodane etykiet do wszystkich zaznaczonych komponentów. Etykieta zostaje wstawiona w lewym górnym rogu komponentu do którego zostaje dodawana.



Mimo tego że etykieta nie jest powiązana z żadnym komponentem na wizualizacji należy pamiętać że nie można dodać etykiety do etykiety.

Edycja grupy komponentów

Dodane etykiety możemy również grupowo edytować. Teraz musimy ponownie wybrać etykiety które nas interesują i możemy zmienić ich własności. Po kliknięciu na zgrupowane komponenty prawym klawiszem myszki ponownie pojawi się rozwijalne menu, i można wybrać z niego opcję "Edytuj komponent".

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY #T.ZAL.POMPY CV TEMP.OBIES C.O. T

Po jej wybraniu na ekranie pojawi się okienko edycji etykiety. W niektórych opcjach nie będą wyświetlane wartości. Oznacza to że te opcje w wybranych komponentach różnią się od siebie. Jeśli wszystkie własności opcji wybranych komponentów są identyczne wartość będzie wyświetlana. W pokazanym przykładzie wybrane komponenty mają różne trzy parametry, odległości od lewej i od góry, oraz podpowiedzi. Na listwie górnej okienka wyświetlona zostanie nazwa ostatniego wybranego komponentu następnie liczba wszystkich komponentów tego typu dostępnych na wizualizacji ora ilość aktualnie zgrupowanych elementów.

📏 Edycja Komponentu Label_new117 / 118 / GRUPA = 5			
Nazwa strony	KOTŁOWNIA	▼ Men	
Odleglossc od lewej			
Odleglosc od gory			
Tekst	TEMP.OBIEG C.O.		
Kolor tla	🗖 clCream 💽		
Czcionka	Zmiana czcionki		
Wysokosc	13		
Szerokosc	96		
Podpowiedz			
		र	
	Zapis ustawienia	Pol	

Jeżeli teraz zmienimy dowolną opcję tylko ta opcja będzie modyfikowana w grupie komponentów. Jak pokazano na przykładzie celowo, zmieniono położenie etykiet od górnej krawędzi ekranu.



Zmieniając wartość opcji "Odległość od góry" możemy wyrównać położenie wszystkich zaznaczonych etykiet.

	Odleglossc od lewej	
	Odleglosc od gory	192
1	Tekst	TEMP.OBIEG C.O.
	Kolor tla	clCream 💌

W efekcie otrzymamy następujący widok. Etykiety zostaną przesunięte na wysokość 192 piksele od góry okna wizualizacji. Na ekranie pozostaną ramki które pokazują starą pozycję etykiet. Jak widać etykieta pierwsza i trzecia nie zostały przesunięte. Ramka ostatnie jest pogrubiona co wyróżnia ostatni zaznaczony komponent.



W podobny sposób można grupowo edytować dowolne komponenty wizualizacji.

Należy jedynie pamiętać aby grupować komponenty tego samego typu. Aby wyrównać położenie komponentów do jednego wybranego komponentu należy wybrać go na końcu. Po otwarciu okienka edycji wystarczy kliknąć na pole "Wysokość od góry" W tym momencie w polu tym pojawi się liczba określająca wysokość wybranego komponentu. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk "Zapis ustawienia".

Kopiowanie grup komponentów

Program pozwala również kopiować grupy komponentów. Opcja kopiowania dostępna jest w menu rozwijalnym po kliknęciu prawym przyciskiem myszki na dowolny komponent z grupy zaznaczonych komponentów.



Kopiowane elementy umieszczane są na dysku komputera w katalogu głównym programu. Oczywiście można dokonać grupowania elementów z różnych stron wizualizacji i skopiować je na dowolną wybraną stronę. Kopiowanie komponentów przeprowadzamy opcją "Kopiuj komponent", "Wklej Komponent" którą wybieramy z menu rozwijalnego klikając prawym klawiszem na miejsce w które chcemy skopiować komponenty. Aby otworzyć to menu należy wybrać miejsce tylko pomiędzy komponentami wizualizacji.



Jeśli wybierzemy inną stronę na którą kopiujemy komponenty zostaną one wklejone dokładnie we współrzędne z których je skopiowano. Jeśli wklejamy komponenty na tą samą stronę program przesunie nam skopiowaną grupę.



Wklejone elementy zostały zaznaczone ramkami, i stanowią teraz nową grupę którą można np. przesunąć na nowe miejsce lub edytować. W związku z tym że skopiowane komponenty umieszczone są tymczasowo na dysku komputera można je wielokrotnie wklejać do wizualizacji. Procedurę możemy powtarzać do następnego kopiowania.

Usuwanie grup komponentów

Ostatnią opcja odnoszącą się do grupy komponentów jest ich kasowanie. Po wybraniu grupy komponentów klikamy prawym klawiszem myszki na jeden z zaznaczonych komponentów. Jak poprzednio pojawia się menu rozwijalne



Wybranie opcji "Usuń komponent" spowoduje wykasowanie wszystkich zaznaczonych komponentów. W miejscach wykasowanych komponentów zostają tylko ramki.



Ramki znikają po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na dowolnym miejscu wizualizacji.

Rozmieszczenie / wyrównanie położenia komponentów

Opcja ta pozwala wyrównać w pionie lub poziomie położenie zgrupowanych komponentów. W grupie mogą występować komponenty dowolnego typu. Dzięki niej możemy również rozmieścić komponenty w pionie i w poziomie z zadanym odstępem. Aby skorzystać z opcji wyrównania należy utworzyć grupę komponentów i prawym klawiszem myszki wybrać jeden z zaznaczonych komponentów. Na ekranie pojawi się menu rozwijalne z którego wybieramy opcję "Wyrównywanie".



Teraz na ekranie pojawi się okienko z dostępnymi opcjami. Do wyboru mamy opcje wyrównania w pionie do lewej krawędzi, do środka i do prawej krawędzi każdego z grupy komponentów. Opcja wyrównania w poziomie pozwala wyrównać komponenty do krawędzi górnej, środka i krawędzi dolnej grupy komponentów. Wyrównanie wszystkich komponentu grupy nastąpi do <u>ostatniego wybranego komponentu</u>. Ostatni wybrany komponent będzie posiadał pogubioną ramkę.

📏 Wyrownanie / Rozmieszczenie 📃 🗖 🗙							
Wyrownaj w pionie							
C Lewa C Srodek C Prawa © Brak							
Wyrownaj w poziomie	Wyrownaj w poziomie Odleglosc w pionie						
🔿 Gora							
C Srodek	🗖 Od krawedzi						
C Dol	Odleglosc w poziomie						
● Brak	C Od krawedzi						
Zastosuj							

W naszym przykładzie ostatnim wybranym komponentem była etykieta z napisem CWU. Pozostałe komponenty były rozrzucone obok poniżej tej etykiety. Jak widać wybrano różne typy komponentów. Poniżej pokazano jak działa opcja wyrównania w pionie do lewej krawędzi etykiety CWU.

	💐 Wyrownanie / Rozn	nieszczenie <mark>_ 🗆 X</mark>
CWU	Wyrownaj w pionie	: C Prawa C Brak
HISTEFEZAC.W.U.	Wyrownaj w poziomie O Gora O Srodek O Dol O Brak	Odleglosc w pionie
	Za	astosuj

Wybranie opcji "Wyrównaj w pionie" spowodowało zniknięcie ramki z opcją zmiany odległości w poziomie. Skorzystanie z tej opcji jest nie możliwe ponieważ opcje te wzajemnie się wykluczają. Sprawdźmy teraz jak działa wyrównanie do środka komponentu. Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie wszystkich komponentów wzdłuż pionowej osi symetrii każdego komponentu. Po naciśnięciu przycisku "Zastosuj" nastąpi zmiana pozycji komponentów. Przesunięte komponenty nadal zaznaczone są ramkami. Rezultat pokazano poniżej.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

CWU	Wyrownanie / Rozmieszczenie Wyrownaj w pionie C Lewa C Srodek C Prawa	C Brak
HIST REZA CW.U.	Wyrownaj w poziomie Odlegloso w C Gora C Srodek C Dol Rak	w pionie wedzi
	Zastosuj	

Ostatnią możliwością wyrównania w pionie jest wyrównanie wszystkich komponentów do ich prawej krawędzi. Przykład działania tej opcji pokazano poniżej

	📎 Wyrownanie / Rozmieszczenie	-O×
CWU	Wyrownaj w pionie C Lewa C Srodek @ Prawa C	Brak
HISTEREZA C.W.U.	Wyrownaj w poziomie C Gora C Srodek C Dol G Brak	dzi
	Zastosuj	

Jak już wcześnie wspomniano istnieje możliwość rozsuwania komponentów na określoną odległość. Możliwe są dwa sposoby na rozstawienie komponentów. Pierwszy z nich to podanie odległości w pikselach pomiędzy lewymi górnymi rogami każdego z komponentów. Na poniższym przykładzie pokazano rozstawienie wszystkich komponentów w pionie. Każdy z komponentów oddalony jest o 60 pikseli od punktu odniesienia sąsiedniego komponentu. Jak widać niektóre komponenty zachodzą na siebie. Dzieje się tak ponieważ jeden z elementów ma wysokość większą niż 60 punktów. Wszystkie komponenty wyrównane są do swojej lewej krawędzi.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

	📏 Wyrownanie / Rozn	nieszczenie 💶 🗵	
	Wyrownaj w pionie		
CWU	⊙ Lewa ⊂ Srodek	C Prawa C Brak	
STOP	Wyrownaj w poziomie	Odleglosc w pionie	
HISTEFEZA C.W.U.	🔿 Gora	30	
0,0 .	Srodek	🗖 Od krawedzi	
	C Dol		
	Brak		
	Zastosuj		

Drugim sposobem rozmieszczania komponentów jest zdefiniowanie odległości pomiędzy krawędziami sąsiadujących komponentów. Zaznaczamy wtedy opcję "Od krawędzi". Przy wyrównywaniu w pionie podana odległość jest mierzona od dolnej krawędzi poprzedniego komponentu, do górnej krawędzi następnego komponentu. Na poniższym przykładzie dokonano takiego właśnie rozmieszczenia komponentów. Odległość między krawędziami sąsiednich komponentów wynosi pięć pikseli.

CWU	Wyrownanie / Rozn Wyrownaj w pionie C Lewa C Srodek	nieszczenie 💷 🗙
HISTEREZA C.W.U. 0,0	Wyrownaj w poziomie C Gora C Srodek C Dol G Brak	Odleglosc w pionie 5 Ød krawedzi
	Z	estosuj

Oczywiście istniej możliwość skorzystania z rozmieszczania komponentów równocześnie w pionie i w poziomie. Poniżej pokazano przykład w którym rozmieszczono elementy w pionie i poziomie z odległością pięciu pikseli. Nie wybrano również żadnego wyrównywania. W obydwu przypadkach wyrównywania zaznaczono opcję "Brak"

Wyrownanie / Rozn Wyrownaj w pionie C Lewa C Srodek Wyrownaj w poziomie C Gora	microP
C Dol Brak Za	Odleglosc w poziomie 5 Ø Od krawedzi Istosuj

Możliwe jest też wyrównanie komponentów w poziomie. Przykład połączenia opcji wyrównania w poziomie i rozmieszczenia z zadaną odległością od sąsiednich krawędzi, pokazano poniżej. Wyrównanie następuje do ostatniego wybranego komponentu. Jest nim etykieta z napisem CWU. Odległość pomiędzy krawędziami sąsiednich komponentów w poziomie wynosi pięć pikseli.

	📎 Wyrownanie / Rozmieszczenie 📃 🔲 🗙
	Wyrownaj w pionie
	C Lewa C Srodek C Prawa C Brak
and the second	-Wyrownaj w poziomie
	🔿 Gora
and the second	Srodek
	C Dol
	C Brak
	Zastosuj

Należy zwrócić uwagę na kolejność wybierania komponentów. Przy opcjach wyrównania w pionie lub poziomie nie jest istota kolejność wybierania. Komponenty są tylko przesuwane w konkretne miejsce. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozmieszczania komponentów. Komponenty rozmieszczane są w kolejności jakiej były zaznaczane. Ich rozmieszczenie rozpoczyna się od ustalenia pozycji ostatnio wybranego komponentu. Następnym krokiem jest odszukanie pierwszego wybranego komponentu dodanie do współrzędnych pierwszego komponentu zadanego odstępu i wpisanie ich do współrzędnych następnego komponentu. Pobieranie do sumowania współrzędnych następuje według kolejności zaznaczania komponentów. W poprzednich przykładach kolejność zaznaczania wygląda tak jak pokazano w przypadku wyrównania w poziomie. Teraz spróbujemy zmienić kolejność wybierania. Teraz dokonujemy wyboru w odwrotnej kolejności, rozmieszczamy je w poziomie i wyrównujemy do górnej krawędzi. Wynik operacji pokazano poniżej.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY

CWU 0,0 HISTEREZA C.W.U.	Wyrownanie / Rozr Wyrownaj w pionie O Lewa O Srodek	nieszczenie 🗐 🗆 🗙
	Wyrownaj w poziomie © Gora © Srodek © Dol © Brak Za	Odleglosc w poziomie 5 I Od krawedzi

Jak widać kolejność komponentów uległa zmianie. Jako ostatni został wybrany komponent ze znakiem STOP. W opisanych przykładach rozmieszczaliśmy komponenty na prawo oraz w dół, od komponentu odniesienia. Do określenia odległości używaliśmy liczb dodatnich. Jeżeli chcemy umieszczać komponenty na lewo oraz w górę od komponentu odniesienia należy wpisać odległości ze znakiem ujemnym. Przy podawaniu rozstawienia należy zwrócić uwagę żeby rozstawiane komponenty mieściły się na ekranie.

Kolejność komponentów – przysłanianie jednych komponentów przez inne

Opcja pozwala ustalić kolejność wyświetlania komponentów. Komponenty ustawiane są w kolejności ich definiowania. Pierwsze komponenty znajdują się pod spodem. Ostatni dodany komponent znajduje się na samej górze. W ten sposób ostatni komponent przykrywa poprzedni. Do zmiany kolejności a co za tym idzie ustalenia który komponent będzie zasłaniał pozostałe, służą opcje przesuwania komponentów. Opcje wywołujemy prawym klawiszem myszki po zaznaczeniu żądanego komponentu. Poniżej pokazano zastosowanie opcji "Przesuń na wierzch"



Jak widać na powyższym przykładzie etykieta z napisem "CO3" jest przykrywana przez komponent przedstawiający wartość zadaną. Zaznaczona etykieta będzie przesuwana na wierzch.



Przesunięcie etykiety na wierzch przesłoni teraz komponent z wartością zadaną. Aby zaznaczony komponent przesunąć pod wszystkie wyświetlane komponenty należy wybrać opcję "Przesuń pod spód".



Po wybraniu opcji etykieta została przesunięta na sam dół. Poniżej pokazano efekt wykonania operacji.



Jak widać etykieta znikła z pola widzenia. Została ona przesunięta na sam spód pod komponent "Image" który pokazuje schemat technologiczny instalacji. Widoczne pozostały tylko punkty zaznaczające obrys komponentu. Aby ponownie zobaczyć etykietę należy przesunąć komponent "Image" z nad etykiety.

Zestawienie wszystkich elementów wizualizacji – Lista komponentów

Program pozwala wyliczyć ile komponentów znajduje się na wizualizacji. Naciśnięcie prawym klawiszem myszki na dowolnym komponencie spowoduje wyświetlenie menu.



Wybranie opcji "Lista komponentów" wyświetli listę wszystkich komponentów znajdujących się na wizualizacji. Na liście w każdej linii umieszczone są podstawowe dane dotyczące każdego komponentu. Jak widać poniżej w pierwszej kolumnie umieszczona jest liczba porządkowa określająca pozycje komponentu na wizualizacji. Komponenty uporządkowane są w kolejności występowania stron wizualizacji. W następnych kolumnach znajdują się dodatkowe informacje o tym na której stronie umieszczony jest każdy komponent. "Nr.str." podaje numer zakładki liczony od zera. W kolumnie "Nazwa strony" znajduje się nazwa która wyświetlona jest na prawej części zakładki.

W kolumnie drugiej "Funkc/Adres" znajdują się dane które mówiące o tym z jakim rejestrem sterownika powiązany jest komponent. Jeżeli pole jest puste komponent wyświetlany jest tak jag został zdefiniowany i wartości rejestrów sterownika nie modyfikują go. W tym przypadku, w kolumnie oznaczonej "Wartość" nie jest pokazywana żadna wartość. Jeżeli komponent reprezentuje wartość analogową w pozostałych kolumnach umieszczone są dodatkowe dane dotyczące skalowania wyświetlanych wartości. W kolumnie "Nazwa" znajduje się tekst który jest wyświetlany w chwili gdy kursor myszki znajduje się nad wybranym komponentem.

r.	Funkc/Adres	Tag	Nazwa	Wart.	Komponent	Nr.str.	Nazwa str.	Wart.od	Wart.do	Format	Odcz.od	Odcz.do	Jedn.
		0	Komuny.jpg		Image_new0	0	KOTŁOWNIA						
		0	NR.KRZY.GRZEWCZEJ		Label_new0	0	KOTŁOWNIA						
		0	#T.WYLICZONA OBIEGU		Label_new1	0	KOTŁOWNIA						
		0	TEMP.MINIMALNA OBIEGU		Label_new2	0	KOTŁOWNIA						
		0	TEMP.MAKSYMALNA OBIEGU		Label_new3	0	KOTŁOWNIA						
		0	C01		Label_new4	0	KOTŁOWNIA						
		0	CO2		Label_new5	0	KOTŁOWNIA						
		0	CO3		Label_new6	0	KOTŁOWNIA						
		0	CO4		Label_new7	0	KOTŁOWNIA						
		0	C05		Label_new8	0	KOTŁOWNIA						
		0	TEMP.DZIENNA C.W.U.		Label_new9	0	KOTŁOWNIA						
		0	TEMP.NOCNA C.W.U		Label_new10	0	KOTŁOWNIA						
		0	#T.ZAL.POMPY CWU		Label_new11	0	KOTŁOWNIA						
		0	#T.WYL.POMPY CWU		Label_new12	0	KOTŁOWNIA						
		0	CWU		Label_new13	0	KOTŁOWNIA						
		0	ZESTAWIENIE ALARMÓW		Label_new14	0	KOTŁOWNIA						
		0	CYKL DZIENNY OBIEGOW		Label_new15	0	KOTŁOWNIA						
		0	#T.WYLACZ.KASKADY		Label_new16	0	KOTŁOWNIA						
		0	#T.ZALACZ.KASKADY		Label_new17	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA KOTLA 1		Label_new18	0	KOTŁOWNIA						
		0	BRAK WODY WMS 1		Label_new19	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA KOTLA 1		Label_new20	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA KOTLA 2		Label_new21	0	KOTŁOWNIA						
		0	BRAK WODY WMS 2		Label_new22	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA KOTLA 2		Label_new23	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA C.O.		Label_new24	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA C.W.U. 1		Label_new25	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA C.W.U. 2		Label_new26	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA CYRKUL		Label_new27	0	KOTŁOWNIA						
		0	WYCIEK GAZU		Label_new28	0	KOTŁOWNIA						
		0	AWARIA POMPA SCIEK.		Label_new29	0	KOTŁOWNIA						
		0	KOTŁOWNIA OSIEDLE POD		Label_new30	0	KOTŁOWNIA						
		0	KOLEJN.POMP CWU		Label_new31	0	KOTŁOWNIA						
		0			Label_new32	0	KOTŁOWNIA						
	1:WX1	0	TEMP.SPRZEGL	0	AbValueInd_n	0	KOTŁOWNIA	0	1030	#0.0	0	103	
	1:0x8/0x0002	0	TEMP.OBIEG C.O.	0	AbValueInd_n	0	KOTŁOWNIA	0	1030	#0.0	0	103	
	1:0x8/0x0003	0	TEMP.OBIEG C.O.	0	AbValueInd_n	0	KOTŁOWNIA	0	1030	#0.0	0	103	
	1.0.020.0000	0	TEMPONIEC C.O.	0	A LA Zali vali vali va	0	KOTION/MIA	0	1000	#0.0	0	100	

Pod tabelą znajdują się dwa przyciski. Pierwszy "Ładuj obiekt" pozwala załadować nową wizualizację w formacie skompresowanym. Plik ładowany z tego miejsca zawiera wszystkie informacje potrzebne do wyświetlenia wizualizacji. Różnica pomiędzy plikiem wizualizacji ładowanym normalnie a właśnie omawianym jest taka że plik ładowany przy starcie programu pobiera wszystkie grafiki z dysku. Klawisz "Zapisz obiekt" zapisuje wizualizacji w formacie skompresowanym na dysk. Zapisowi podlegają wszystkie obrazy co powoduje wzrost objętości zapisywanego pliku. Tak naprawdę zapisywana zostaje pokazana lista komponentów a następnie wszystkie komponenty które na niej się znajdują. Przy otwieraniu tego pliku najpierw następuje odczyt tabeli a dopiero potem ładowanie komponentów znajdujących się w jej liniach.

Określenie maksymalnej wielkości okna wizualizacji

Opcja pozwala zdefiniować maksymalną wielkość okna wizualizacji. Wielkość okna podawana jest pikselach ekranu. Ograniczenie rozdzielczości jest potrzebne do zdefiniowania obszaru w którym mogą być umieszczane komponenty. Jeśli przypadkowo zdefiniujemy położenie komponentu daleko po za obszarem ekranu możemy mieć kłopoty ze znalezieniem go na wizualizacji. Aby zapobiec rozmieszczaniu komponentów po za widoczną częścią ekranu wprowadzono zdefiniowanie maksymalnej rozdzielczości. Program w czasie edycji komponentów oraz ładowania wizualizacji dba o to aby położenie komponentów nie "wychodziło" po za ekran. Każdy element znajdujący się po za określonymi współrzędnymi będzie wyłapany i umieszczony w dozwolonym obszarze. System zgłosi również komunikat że położenie komponentu zostało skorygowane. Jeśli nie zdefiniujemy maksymalnych wymiarów okna system nie będzie sprawdzał prawidłowego rozłożenia komponentów.

Łączenie wizualizacji

Dzięki tej funkcji możemy połączyć ze sobą kilka wizualizacji pochodzących z różnych programów. Potrzeba taka występuje zwykle przy tworzeniu wizualizacji dla kilku sterowników pracujących w jednej sieci. Aby połączyć wizualizacje najlepiej utworzyć nowy podsystem który nie posiada żadnego programu technologicznego. W naszym programie jest nim CASCADA_new. Łączenie wizualizacji odbywa się za pośrednictwem przycisku umieszczonego na zakładce "Konfiguracja" w opcji "Wizualizacja"

WR	Wykresy	Wykresy histo	oryczne	Druk.	Konfiguracja	E-m
	PODSYSTEM SCADA_new CASCADA_r CO SOLARY	U		JALIZACJA Łączenie •	wizualizacji	4 4 4 4

Aby dokonać łączenia wizualizacji należy nacisnąć "Łączenie wizualizacji". Na ekranie pojawi się okno otwierania pliku w którym można wybrać wizualizacje do łączenia. Wizualizacje posiadają w swojej nazwie końcówkę "_obj.ini".



Jako pierwszą wybrano wizualizację CO_obj.ini. Po jej wybraniu zostanie ona załadowana. Aby dodać drugą wizualizację należy jeszcze raz nacisnąć "Łączenie wizualizacji". Teraz wybieramy następną wizualizację. W okienku informacyjnym pokazuje się spis aktualnie załadowanych wizualizacji.

microPLC

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY



Otwieranie wizualizacji

Standardowo otwieranie wizualizacji odbywa się za pośrednictwem przycisku umieszczonego w prawym dolnym rogu okienka wizualizacji.



Naciśnięcie tego przycisku spowoduje załadowanie wizualizacji z katalogu instalacji

Naciśnięcie go spowoduje załadowanie wizualizacji z dysku komputera oraz zablokowanie przycisku ładowania. W tym monecie napis na przycisku zmieni kolor na szary. W czasie ładowania na ekranie pojawia się okienko informujące o stopniu zaawansowania ładowania . W przypadku bardzo skomplikowanych wizualizacji ładowanie może trwać nawet do 10 sekund.

DIGITAL SYST	EMS LABORATORY
Odczvtuje v	vizualizacie
	orreus ó
PROSZĘ	CZEKAC
. 99	1%
	Zamknij

Po bezbłędnym załadowaniu wizualizacji okienko znika.

Innym sposobem ładowania wizualizacji jest wybór opcji "Automatyczne otwarcie wizualizacji". Zaznaczenie jej spowoduje samoczynne załadowanie wizualizacji natychmiast po otwarciu projektu.



Opcja ta blokuje również wyświetlanie ramki edycji wymiarów komponentu. Od teraz wybrany komponent będzie zaznaczony zwykłą ramką, jeśli jego wartość może być zmieniana. Jeśli komponent nie może mieć zmienianej wartości nie będzie on mógł być zaznaczony ramką. Takimi komponentami są np. Label albo Image. Zablokowanie wyświetlania ramki występuje również po wybraniu własności komponentu "Wskaźnik". Własności takie mają komponenty LED oraz DbBitButton.

Jeżeli korzystamy z tej opcji nie możemy zapisać otwartej wizualizacji na dysk komputera. Jeżeli będziemy modyfikować wygląd wizualizacji powinniśmy zlikwidować automatyczne otwarcie wizualizacji. Jeśli opcja ta nie jest wybrana na wizualizacji zostanie pokazany przycisk zapisu wizualizacji "Zapisz"



Teraz można dokonać zapisu zmodyfikowanej wizualizacji. Nazwa pliku z wizualizacją zostanie utworzona automatyczni na podstawie nazwy podsystemu. Na dysku zostanie zapisany plik "nazwa_obj.ini. Jeśli plik już istnieje zostanie nadpisany. Jeśli plik nie znajdował się jeszcze na dysku zostanie samoczynnie utworzony. W czasie zapisu również zostanie pokazane okienko informacyjne.



Po poprawnym zapisie na dysk komunikat znika.

Przygotowanie wizualizacji dla użytkownika

Opisywany program oprócz możliwości tworzenia programu technologicznego może zostać przekazany klientowi końcowemu jako program wizualizacji pracy jego instalacji. Dzięki niemu użytkownik może z łatwością obsługiwać nawet skomplikowane instalacje. Wizualizacja przekazywana użytkownikowi powinna być tak przygotowana aby można ją było łatwo obsługiwać. Na ekranie powinny pojawić się tylko podstawowe parametry instalacji. Instalator może posługiwać się bardziej rozbudowaną wersją wizualizacji. Aby użytkownik mógł bezpiecznie korzystać z programu należy wybrać opcję "Pokaż tylko wizualizacje".



Zaznaczenie tej opcji usuwa z ekranu wszystkie zakładki które dotyczą programowania sterownika. Użytkownik ma dostęp tylko do czterech zakładek głównych. Poniżej pokazano jak wygląda okno programu który może zostać przekazany klientowi.

DIGITAL SYSTEMS LABORATORY microPLC 🗞 PLCcommunicator C:\...\KOMUNY PARYSKIEJ - O × Nazwa instalacji Transmisja 06:28:41 Wyjście 🍺 KOMUNY PARYSKIEJ $\mathbf{1}$ 164 168 V1.07-19.05.2010 Nazwa podsystemu Połaczony Modbus -X Rozłącz KOMUNY NOWY -Wykresy historyczne Druk. Obiekt Wykresy KOTŁOWNIA OSIEDLE POD DEBEM KOTŁOWNIA NR.KRZY.GRZEWCZEJ 70 70 70 70 70 34,2 . 34,2 . 34,2 34,2 34,2 #T.WYLICZONA OBIEGU 10,0 10,0 TEMP.MINIMALNA OBIEGU 10,0 10,0 10.0 70,0 TEMP.MAKSYMALNA OBIEGU 70,0 70,0 70.0 70.0 CYKL DZIENNY OBIEGOW ANIE ALARMII CO1 CO2 **CO**3 CO4 **CO**5 TEMP.DZIENNA C.W.U. 52,0 TEMP.NOCNA C.W.U 44,0 #T.ZAL.POMPY CWU 51,0 19 19 #T.WYL.POMPY CWU 53.0 34.8 34 1 34.127,9 34.66 OLEJN, POMP CWL POMPA 2 #T.WYLACZ.KASKADY CWU -6 69.0 #T.ZALACZ.KASKADY 63,2 M -19 -(M)(M) < 65,0 . 52.2 Q PRIORYTET CWU WYŁ ZESTAWIENIE ALARMÓW K2 AWARIA POMPA C.O. AWARIA POMPA C.W.U. 1 AWARIA POMPA C.W.U. 2 AWARIA POMPA CYRKUL AWARIA POMPA SCIEK. AWARIA KOTLA 1 BRAK WODY WMS 1 AWARIA POMPA KOTLA 1 AWARIA KOTLA 2 BRAK WODY WMS 2 WYCIEK GAZU AWARIA POMPA KOTLA 2 Zapisz Polaczenie TCP/IP zainicjowane

Na ekranie dostępne są tyko zakładki z wykresami oraz wizualizacją. Pozostają też klawisze rozpoczęcia i zakończenia połączenia ze sterownikiem.

Powrót do programu instalatora odbywa się prze równoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl + K. Spowoduje to pokazanie się zakładki "Konfiguracja".



Teraz można otworzyć stronę konfiguracji w której przełączamy program do trybu instalatora.

Zmiana parametrów instalacji z poziomu wizualizacji

Wizualizacja oprócz przedstawienia aktualnych parametrów technologicznych pozwala łatwo je zmieniać. Osoba która przygotowuje wizualizacje powinna tak ustawić własności komponentów umieszczonych na ekranie żeby nie można było modyfikować parametrów przeznaczonych tylko do odczytu. Zmiana wartości parametru odbywa się przez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na zmienianym parametrze. W tym momencie na ekranie pojawi się okienko z którego możemy dokonać zmian.



Naciśnięcie klawisza OK. spowoduje wysłanie nowej wartości do sterownika. Okienko to służy głównie do modyfikacji komponentów które reprezentują wielkości analogowe. Jeśli na kranie zdefiniowano przycisk zmiana jego stanu odbywa się bezpośrednio przez jego naciśnięcie.



Naciskając przycisk można przełączać kolejność pomp

Oczywiście przycisk powinien pracować jako "przycisk" lub "przełącznik" a nie wskaźnik.

14.Edycja programu technologicznego "Progr."

Zakładka ta pozwala napisać program technologiczny który może być wgrany do sterownika. Podstawową częścią programu jest okno edycji na którym znajdują się numerowane linie nazywane gałęziami oraz kolumny które identyfikowane są za pomocą kolejnych liter alfabetu.

PLCcor	nunicator C:\BCB6\Projec	ts\PLCcom\TEST				we have been		
COM4	Nazwa instalacji	Nazwa podsystemi	r		1	C Nastawy C Pomiary	chID	16:49:23
Config	☐ ☐ Modem ☐ Polaczony Po ☐ Zm.predk. —	rącz X Rozłącz	Dodaj do listy Usun z listy			C Auto/Ma C Stop Inteligen	n	168 – Wyjście
Memo	We:Analog. Wy:Ana	alog. We/Wy. Imp. V	Vart.Zadane	Wykresy	Wykr.hist.	Druk.	Konfiguracja E-mail	Obiekt Progr. Zmienne
1:	A RS232 /SL=1/19200bd /AN.If	В	C.		D		E	Zapis programu
2:								- Odczyt programu
3: 	WR 252 = DATE -[COPY CL/DT/IMP]							Pokaz zrodlo Pokaz wartosci Pokaz wartosci
4; ∥—	OFS.=0/CH.=8/WR =167 -[STORE ANAL.IN]							
5; ⊮—	Wy.impuls 126 { 0 }	Wy.impuls 126 (0) (R)—						Wolna pamięć/zazacz:
6: 	W.zadana 251 (10) != W.zad A!=B	k W.zadana 248 (0) = W.zadar [A = B]						Odswiez wart.
		Wy.impuls 126 (0) (S)						Drukuj
7:	Wy.impuls 91 { 0 }	Wy.impuls 91 { 0 } (R)						Nowy program
8: 	W.zadana 250 { 6 } I= W.zada I AI=R I	r W.zadana 247 { 0 } = W.zadar ['A = R]					į.	Kazimierza.img, txt
1: [CON	FIG]- {CZAS+DATA} {SL= 1 } {	19200bd}{AN.INPUT.=16}						🛋 🙀 Laduj program
2: [COP 3: [COP	Y CLOCK WR 249 .]- Y DATE WR 252]-							Zapisz program
Link								

Oznaczenie takie pozwala jednoznacznie określić miejsce komórek w których zapisano funkcje programu. Zawsze w jednej komórce znajduje się tyko jedna funkcja programu. W oknie tym tworzymy nasz program drabinkowy. Aby rozpocząć program należy nacisnąć klawisz z napisem "Nowy program".



W tym momencie pojawiają dwie linie. Jako pierwsza zdefiniowana jest linia konfiguracyjna od której zawsze rozpoczyna się każdy program. Jako druga zapisana jest linia z funkcją kończącą wykonywany program.

	A	
	Nowy program	
1: 	RS232 /SL=1/19200bd /AN.INPUT.= 8/FILTR= 0 [CONFIG]	
2: 	— —[END]	

Cały program pisany przez programistę musi zawierać się pomiędzy funkcjami ---[CONFIG] i ---[END]. Funkcja CONFIG mówi sterownikowi z jaką prędkością ma wymieniać dane z komputerem, przez którrą magistralę sterownika i ile wejść analogowych jest obsługiwane przez sterownika. Funkcja END mówi sterownikowi gdzie kończy się program technologiczny.

Edycja programu

Dopisywanie nowych funkcji do programu technologicznego odbywa się za pośrednictwem tak zwanego menu rozwijalnego. Aby wpisać nową funkcję należy ustawić kursor myszki w linii z funkcją ----[CONFIG] i nacisnąć lewy klawisz myszki. W tym miejscu nastąpi podświetlenie pola w którym wpisywana będzie nasza nowa funkcja. Teraz naciskamy prawy klawisz myszki zostaje wyświetlone menu z którego wybieramy opcję Edycja

	A	В			C
	Nowy program				
1:	RS232 /SL=1/19200bd /AN.IN	_			
	-[CONFIG]		Edycja		
			Kopiuj		
2:	—		Wklej		
	—[END]		Zapis na c	dysk	
			Odczyt z i	dysku	
			Usun		
			Cofnij usu	u 🛛	
			Ustaw sta	an	

Po wybraniu tej opcji pokazane zostaje okno z którego możemy wybrać kilka opcji. Aby dodać lub edytować istniejącą funkcje programu należy wybrać opcję "Edycja". Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okienka z funkcją znajdującą się po lewej stronie wybranej komórki. Na naszym przykładzie będzie to funkcja CONFIG.

📏 Edy	cja				
	II[CONFIG] kod 82 , 6				<u> </u>
1	Dlugose funkcji	6			
2	Kod funkcji	82			
3	RS232-1/ RS485-0	1			
4	Numer sterownika dla komunikacji - 1,	1			
5	Pr.transmisji 255:57600, 253:19200, 250	253			
6	llosc wejsc analogowych (filtr + 128)	136			
					•
•					
	Funkcja podstawowe				
	Relacje				wylscie
	Funkcje matematyczne 💌		🖼 Wstaw funkcie	Podmien funkcie	11 Usun funkcie
	Funkcje sterujace 🔹				
	Funkcje specjalne 💌				
			Educia linii komentaraa:		
			Edycja inili Komeniaiza.		
			Wstaw komentarz	2 Pdmien komentarz	🕱 Usun komentarz
				<u> </u>	

W górnej części okienka przedstawiony jest rozkaz z linii w której mamy dopisać nową funkcję. Tutaj jest to funkcja ---[CONFIG] . Funkcja ta składa się z sześciu parametrów które umieszczone są w kolejnych liniach. Nie będziemy zajmować się tutaj wyjaśnieniem co one oznaczają. Dokładny opis parametrów wszystkich funkcji znajduje się w części "Opis funkcji microPLC".

Aby wstawić nową funkcję musimy wyszukać ją w jednej z pięciu dostępnych grup funkcji.

Funkcje podstawowe Relacje Funkcje matematyczne Funkcje sterujące Funkcje specjalne

Dostęp do nich następuje za pomocą rozwinięcia każdej z linijek w których znajduje się nazwa grupy funkcji. Na przykład aby rozpocząć nową linię musimy użyć funkcji znajdującej się w rozwijalnym okienku "Funkcje podstawowe ". Jest to funkcja "Rozpoczęcie nowej linii " oznaczona symbolem ||---| |--. Po jej prawej stronie podany jest jej kod oraz jej długość w bajtach.

Funkcja	podstawowe	-	
Funkcja	podstawowe		
<u> </u>	kod 129 , 4		
/	kod 130,4		
	KOG 131,4 Vod 132,7		
' '	kod 133 4		
Pi/i*	kod 134 . 4		
/	kod 135, 3		-
Funkcje	specjalne	-	

Kod i długość są wpisywane w pierwszy i drugi parametr funkcji który jest wyświetlany na pozycji pierwszej i drugiej okna parametrów. Parametry te nie mogą być modyfikowane. Modyfikowane mogą być parametry znajdujące się w liniach następnych. Parametr w linii pierwszej określa z ilu bajtów składa się funkcja. Tutaj jest to 4 bajty co odpowiada czterem zajętym liniom. Parametr w linii drugiej jest kodem funkcji. Następne dwa parametry określają rodzaj rejestru wykorzystywanego przez wybraną funkcję oraz adres użytego rejestru.

1	Edy	cja		
		II kod 129 , 4		
	1	Dlugosc funkcji	4	
	2	Kod funkcji	129	
	3	Rejestry 1 💌	0	
	4		0	

Najpierw wybieramy rodzaj rejestru. Naciśnięcie rozwijanego pola spowoduje wyświetlenie dostępnych rejestrów sterownika. Wybór rejestru następuje za pośrednictwem myszki przez jego wskazanie.

💊 Edy	cja	
	⊪ kod 129 , 4	
1	Dlugosc funkcji	4
2	Kod funkcji	129
3	Rejestry 1	0
4	Wejscia impulsowe X kod 0 Wyjscia impulsowe Y kod 1 Przek.wewnętrzny R kod 2 A/MAN impulsowy M kod 4 Impuls. zagara TD +SS kod 5 Liczba kod 7 Wejscia analogowe WX kod 8 Wyjscia analogowe WY kod 9	0

W naszym przykładzie wybieramy rejestr odczytujący stan z wejść impulsowych X1. Wybieramy "Wejścia impulsowe" a następnie w kolejnej linii wpisujemy z klawiatury 1.

	⊪ kod 129 , 4		
1	Dlugosc funkcji	4	
2	Kod funkcji	129	
3	Wejscia impulsowe X 🛛 kod 0 💌	0	
4	Wejscie impulsowe nr.	1	

Teraz aby zdefiniowaną funkcję wprowadzić do naszego programu musimy nacisnąć przyciska "Wstaw funkcję"

			_
1,4 💌			🕑 Wyjscie
•czne 💌	💕 Wstaw funkcje	🕄 Podmien funkcje	🗕 Usun funkcje
• •			

Funkcja zostanie wstawiona pomiędzy funkcję ---[CONFIG] i ---[END]. Pokazana zostanie w nowej lini ponieważ program wie że od tej funkcji należy rozpoczynać linię.

	A	В	
	Nowy program		
1:	RS232 /SL=1/19200bd /AN.IN		
	–[CONFIG]		
2:	Welimpuls 1 { 0 }		
3:	—		
	—[END]		

Teraz można dodawać następne funkcje. Znowu należy ustawić kursor myszki w linii z funkcją ||---| |-- i nacisnąć lewy klawisz myszki, co spowoduje podświetlenie sąsiedniego pola. Teraz na podświetlonym polu należy ustawić kursor myszki i nacisnąć jej prawy klawisz . Na ekranie pojawi się ponownie rozwijalne menu. Za pomocą okienka edycji nie tylko możemy dodawać nowe funkcje ale również je modyfikować. Modyfikacja następuje w ten sposób że wybieramy funkcję którą chcemy poprawić i wchodzimy do edycji. następnie wpisujemy nowe parametry a następnie przyciskamy klawisz "Podmień funkcję". Za pomocą klawisza "Usuń funkcję" możemy usunąć wybraną funkcję z programu. Jeżeli chcemy opuścić okienko decyzji nic nie zmieniając wybieraniu przycisk "Wyjście".

Dodawanie komentarzy do programu

W okienko edycji pozwala również na dopisywanie komentarzy które będą związane linią w której występuje ciąg funkcji.

Edycja linii komentarza:		
Wstaw komentarz	🕄 Pdmien komentarz	🗕 Usun komentarz

Obsługa komentarzy odbywa się identycznie jak funkcji. Aby dodać komentarz należy go wpisać i nacisnąć przycisk "Wstaw komentarz". Program do wpisanego tekstu doda numer linii w której będzie się znajdował i pokaże go w programie

	A	В
	Nowy program	
1:	RS232 /SL=1/19200bd /AN.IN	
	–[CONFIG]	
	2: Nasz komentarz	
2:	We.impuls 1 { 0 }	Wy.impuls 0 { 1 }
		(_)
3:	—	
	—[END]	

Kopiowanie wybranych fragmentów programu

W menu rozwijalnym umieszczone są również dodatkowe opcje które ułatwiają pisanie programu technologicznego.

Pierwszą z nich jest kopiowanie. Za jej pośrednictwem można skopiować jedną funkcję lub fragment programu do schowka systemu Windows. Aby skopiować jedną funkcję należy wybrać lewym przyciskiem myszki pole w którym ona występuje a następnie nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać opcję "Kopiuj".

	2: Nasz komentarz		
2 :	We.impuls 1 { 0 }	Wy.impuls 0 { 1 }	T
		Edycja	
2.		Kopiuj	╞
J. 11		Wklej	
	—[END]	Zapis na dysk	
_		Odczyt z dysku	
		Usun	
_		Cofnij usun	1
		Ustaw stan	

Następnie należy wybrać miejsce gdzie chcemy wstawić skopiowaną funkcję i wybrać opcję "Wklej".

I		2: Nasz komentarz		
L	2:	We.impuls 1 { 0 }	Wy.impuls 0 { 1 }	
L		l	(_)	Edycja
	3:	-		Kopiuj
		(END)		Wklej
	L "			 Zapis na dysk
L				Odczyt z dysku
L				Usun
L				Cofnij usun
				Ustaw stan

Na przykładzie kopiowana była funkcja rozpoczynająca linię w związku z czym program po wkopiowaniu automatycznie przesunął ją na początek następnej linii. Uwaga kopiowane są tylko funkcje programu. Komentarze umieszczone w liniach nie są kopiowane.

		E. Huve Romonare		
	2 :	We.impuls 1 { 0 }	Wy.impuls 0 { 1 }	
L			(_)	
	3: II	We.impuls 1 { 0 }		
	4:			
		—[END]		

Można skopiować też większą część programu ale należy zaznaczyć obszar z którego ma nastąpić kopiowanie. Przeprowadza się to za pomocą lewego klawisza myszki przez naciśniecie na początku kopiowanego bloku i przeciągnięcie kursora do miejsca w którym zaznaczony blok się kończy. Na przykładzie poniżej skopiowane zostaną dwie linie.

	2: Nasz komentarz			
2:	We.impuls1{0}	Wy.impuls 0 { 1 }		
	V/s insuls 1 (0)			
3 : 	we.impuis i (0)	Przek.wewn 5 (U)	Edvcia	l.
 		(0)	Kopiuj	ŀ
⁻	[END]		Wklej Zapis pa dysk	l
-			Odczyt z dysku	ŀ
			Usun Cofnii usun	l
-				
			Ustaw stan	1

Teraz jak poprzednio ustawiamy kursor na nowym miejscu i używamy opcji "Wklej". W ten sposób można kopiować fragmenty programu w ramach tego samego programu technologicznego. Jeżeli chcemy skopiować fragment programu bezpośrednio do innego programu technologicznego musimy drugi raz otworzyć program PLCcom a w nim projekt do którego nastąpi kopiowanie. Teraz kopiujemy wybrany blok w pierwszym programie, przechodzimy na drugi i wklejamy go w pożądane miejsce. Taki sposób kopiowania jest możliwy ponieważ po skopiowaniu ich dane są przechowywane w schowku programu Windows.

Kopiowanie fragmentu programu na dysk

Kopiowanie pomiędzy programami można wykonać za pośrednictwem dysku komputera. Aby skopiować fragment jednego programu do innego należy tak jak poprzednio zaznaczyć kopiowany blok a następnie wybrać opcję "Zapis na dysk". W ten sposób zaznaczone funkcje znajdą się na dysku komputera i są gotowe do użycia ich w innym programie.

Aby wkopiować do nowego programu blok znajdujący się na dysku, należy wybrać miejsce w którym chcemy go skopiować a następnie naciskając prawy klawisz myszki, otworzyć menu rozwijalne i wybrać opcję "Odczyt z dysku". Teraz pojawi się okienko w którym będziemy mogli wybrać zapisany przez nas wcześniej blok programu. Blok ten tak jak gotowe programy ma rozszerzenie "*.img".

Oczywiście przy użyciu tej opcji można wkleić też cały program ale należy uważać aby właściwie zostały umieszczone funkcja rozpoczynająca ---[CONFIG] i kończąca ---[END]. Dodatkowym elementem w menu rozwijalnym jest opcja "Usuń". Za jej pośrednictwem można usunąć jedną

Dodatkowym elementem w menu rozwijalnym jest opcja "Usuń". Za jej pośrednictwem można usunąć jedną funkcję lub blok programu. Zaznaczenie bloku odbywa się jak pyzy poprzednich opcjach. Ostatnia opcja pozwala wycofać usuwanie bloku. Usuwanie zaznaczonego bloku programu można zrealizować również za pośrednictwem klawiatury i klawisza "Delete".

Po za okienkiem edycji programu na zakładce znajdują się również inne elementy. Pierwsze z nich to opcje zmieniające sposób wyświetlania programu.



Zaznaczenie opcji "Odświeżaj wartości" pozwala odczytać ze sterownika bieżące wartości rejestrów wykorzystywanych przez program. Dzięki temu można bardzo łatwo sprawdzić poprawność funkcjonowania programu. Równocześnie z wybraniem tej opcji następuje uruchomienie transmisji ze sterownikiem. Wybrana zostaje opcja "Inteligent" która pozwala odczytać wszystkie rejestry sterownika.

Opcja "Pokaż źródło" pokazuje w dolnym oknie wartości jakie reprezentują program technologiczny. Czasem istnieje konieczność dokładnego sprawdzenia co znajduje się w buforze programu i te opcja nam to ułatwia. Opcja "Pokaż wartości" powoduje wyświetlenie aktualnych wartości w rejestrach które zostały użyte w programie. Wartości pokazywane są obok nazw rejestrów. Funkcje które operują na sygnałach impulsowych dodatkowo pokazują stan za pomocą niebieskiego kwadracika umieszczonego na tle znaku graficznego funkcji.

Opcja "Pokaż nazwy zmiennych" przełącza sposób pokazania nazw użytych rejestrów. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona rejestry mają nazwy systemowe np. X, Y, WX, WR. Jeśli opcja jest zaznaczona w miejscu nazw systemowych pokazywać się będą nazwy zdefiniowane w tabeli zmiennych. Nazwy z tej tabeli mogą być pokazywane na wyświetlaczu alfanumerycznym urządzenia.



Poniżej znajduje się pole oznaczone "Wolna pamięć/zaznacz.". Pokazana w nim jest ilość wolnego miejsca w pamięci programu. Wyświetlanie aktualnej ilości wolnej pamięci następuje bezpośrednio po naciśnięciu przycisku "Odśwież wart.". Naciśnięcie tego klawisza odświeży wyświetlany program i na nowo przeliczy ilość wolnego miejsca w pamięci. W czasie wykonywania operacji na programie w polu tym pokazywane są wartości reprezentujące adres na który wskazuje kursor w pamięci programu. W polu tym pojawiają się dwie wartości. Pierwsza wskazuje adres pierwszej wybranej funkcji programu. Druga liczba podaje adres ostatniej funkcji końca zaznaczonego bloku.

Poniżej znajdują się klawisze pozwalające wydrukować tworzony program oraz rozpocząć nowy program. Wydruk programu będzie odbywał się w formacie wyświetlanym w dolnym oknie. Pod klawiszem "Nowy program" znajduje się pole w którym pokazana jest nazwa załadowanego programu z dysku komputera.



Taki zapis jak pokazano powyżej oznacza że do programu załadowano plik z programem rozszerzenie "*.img" oraz załadowano plik z tabelą zmiennych z rozszerzeniem "*.txt". Ładowanie programu z dysku odbywa się za pomocą klawisza "Ładuj program". Naciśnięcie go spowoduje otwarcie okna z którego można wybrać plik z programem. Otwarte okno ustawione będzie na katalog z aktualnie otwartym projektem. Za pomocą klawisza "Zapisz program" można zapisać tworzony program na dysku komputera.

Zapis i odczyt programu ze sterownika

W prawym górnym rogu zakładki znajdują się dwa przyciski służące do zapisu programu ze sterownika. Zapis programu do pamięci flach sterownika odbywa się za pośrednictwem klawisza "Zapis programu". Odczyt programu ze sterownika odbywa się klawiszem "Odczyt programu".

Obi	iekt Progr. Zmienne
-	2apis programu
	Odczyt programu

Podczas wysyłania programu na ekranie komputera wyświetlane będzie okno przedstawiające stopień zaawansowania przesyłania danych.

WYSYŁAM PROGRAM PROSZĘ CZEKAĆ	
87%	

Na wyświetlaczu sterownika również pojawi się komunikat o przyjmowaniu programu technologicznego >>PROGRAMOWANIE<< .



Jeżeli program zostanie poprawnie przesłany do sterownika na jego wyświetlaczu pojawi się komunikat ---OK---. Następnie sterownik zapisze przesłany program do pamięci flach i się zresetuje. Jeżeli podczas przesyłania programu do sterownika wystąpi błąd na wyświetlaczu pojawi się komunikat >> BLAD <<. W tym wypadku należy powtórzyć transmisję. Jeżeli sytuacja się będzie powtarzać należy wybrać zakładkę "Konfiguracja" i zwiększyć czas w opcji "Opóźnienie magistrali RS232 [ms]".

15. Tabela zmiennych "Zmienne"

Zakładka ta zawiera zestawienie wszystkich zmiennych dostępnych w sterowniku. Zmienne znajdują się w tabeli i powiązane są z rejestrami sterownika.

No. Co	communicator C:\\KO		ARYSKIEJ		
KOM	a instalacji: JNY PARYSKIEJ			Transmisja Połącz ID Odczyt danych C Nastawy C Pomiary	05:54:08 Wyjście
Nazw KOMU	a podsystemu: JNY NOWY	•		0 0 Połaczony Modbus - X Rozłącz Zapis do sterownika C Auto/Man Stop C Inteligent	∨1.07-24.05.2010
Info	WX.WY XI	7, R, TD	WP	Wykresy Wykresy historyczne Druk. Konfiguracja E-mail Obiekt Pro	ogram Zmienne
Nr.	Nazwa zmiennej	Wartos	c Nazwa re	Opis zmiennej	Uzywane zmienne
0001	TEMP. ZEWNETRZNA	4,5	WX0	TEMP. ZEWNETRZNA 42 (A:92), 44 (A:95	
0002	TEMP.SPRZEGLA	51,1	WX1	TEMP.SPRZEGLA 118 (A:275), 119 (A	x.2 Zapis zmiennych
0003	TEMP.OBIEG C.O.1	44,2	₩X2	TEMP.OBIEG C.O.1 54 (C:122), 141 (B:	37
0004	TEMP.OBIEG C.O.2	44,8	₩X3	TEMP.OBIEG C.O.2 63 (C:146), 141 (B:	37 Odczyt zmiennych
0005	TEMP.OBIEG C.O.3	31,2	WX4	TEMP.OBIEG C.O.3 72 (C:170), 141 (B:	37
0006	TEMP.OBIEG C.O.4	44,1	WX5	TEMP.OBIEG C.O.4 81 (C:194), 141 (B:	<mark>38</mark>
0007	TEMP.OBIEG C.O.5	44,5	WX6	TEMP.OBIEG C.O.5 90 (C.218), 141 (B:	38
0008	TEMP.CWU	51,5	WX7	TEMP.CWU 94 (A:229), 98 (A:2	40 Wyszukaj
0009	@We.analog 8	0	WX8		
0010	@We.analog 9	0	WX9		
0011	@We.analog 10	0	WX10		-
0012	@We.analog 11	0	WX11		
0013	@We.analog 12	0	₩X12		
0014	@We.analog 13	0	WX13		
0015	@We.analog 14	0	WX14		
0016	@We.analog 15	0	WX15		
0017	@We.analog 16	0	WX16		
0018	@We.analog 17	0	WX17		Drukuj
0019	@We.analog 18	0	WX18		
0020	@We.analog 19	0	WX19		🔍 Laduj tabele
0021	@We.analog 20	0	WX20		
0022	@We.analog 21	0	₩X21		Zapisz tabele
0023	@We.analog 22	0	WX22		

Tabela w pierwszej kolumnie zawiera numer kolejny zdefiniowanej zmiennej. Kolumna "Nazwa zmiennej" zawiera tekst który opisuje zmienną. Może nim być np.:"Temp.zewnetrzna". Taki tekst umieszczony w linii nr 0001 informuje nas o tym że rejestr wejść analogowych WX0 zawiera odczyt temperatury z czujnika zewnętrznego. Nazwa ta zapisywana jest również do sterownika i zostaje wyświetlona w opcji odczytu wejść analogowych. Najlepiej żeby nazwa nie była dłuższa niż 20 znaków, wtedy na sterowniku zostanie wyświetlona w całości ponieważ wyświetlacz ma tylko 20 znaków. Jeżeli nazw będzie dłuższa końcowe znaki zostaną usunięte.

Jeżeli nazwa będzie się zaczynać od znaku "małpy" @ to zmienna ta nie będzie pokazywana na wyświetlaczu sterownika. Do zmiennej tej można się będzie dostać tylko z poziomu komputera.

Jeżeli pierwszym znakiem zmiennej będzie # to będzie oznaczać że zmiennej nie można zmienić ręcznie. Do zmiennej dostęp ma tylko program technologiczny sterownika.

Wprowadzenie tych znaków do nazw zmiennych ma również konsekwencje przy wyświetlaniu ich na komputerze. Zmienne rozpoczynające się od @ będą wyświetlane na szaro a rozpoczynające się od # wyświetlane na biało.

Następna kolumna przedstawia aktualną "Wartość" zmiennej. Wartość ta zapisywana jest wtedy gdy zostaje uruchomiona transmisja z sterownikiem.

Kolejna kolumna to systemowa nazwa rejestru. W kolumnie tej znajdują się nazwy rejestrów według standardowego adresowania:

Wejścia impulsowe	X0 do X127	 wartość 0 lub 1
Wyjścia impulsowe	Y0 do Y127	- wartość 0 lub 1
Przekaźniki wewnętrzne	R0 do R255	- wartość 0 lub 1
Wejścia analogowe	WX0 do WX63	- wartość od 0 do 1024
Wyjścia analogowe	WY0 do WY31	- wartość od 0 do 255
Rejestry wartości zadanych	WR0 do WR255	- wartość od 0 do 4095

Kolumna opis zmiennej zawiera dodatkowy komentarz opisujący zmienną. W trzeciej kolumnie znajdują się liczby oddzielone przecinkami. Są to numery linii programu w których występuje dana zmienna. Dodatkowo opis zmiennej jest podświetlony innym kolorem.

Info	WX.WY X.Y.F	R TD	WR	Wykresy Wykresy historyczne Druk. Konfiguracja E-mail	Obiekt Program	Zmienne
N	Nazwa zmiennej	Wartosc	Nazwa re	Dpis zmiennej	Zmienna wystepuje v 🔺	🗹 Uzywane zmienne
0001	TEMP. ZEWNETRZNA	4,5	WX0	TEMP. ZEWNETRZNA	42 (A:92), 44 (A:95),	
0002	TEMP.SPRZEGLA	51,1	WX1	TEMP.SPRZEGLA	118 (A:275), 119 (A:2	L Zapis zmiennych
0003	TEMP.OBIEG C.O.1	44,2	WX2	TEMP.OBIEG C.O.1	54 (C:122), 141 (B:3)	
0004	TEMP.OBIEG C.O.2	44,8	WX3	TEMP.OBIEG C.O.2	63 (C:146), 141 (B:3)	Odczyt zmiennych
0005	TEMP.OBIEG C.O.3	31,2	WX4	TEMP.OBIEG C.O.3	72 (C:170), 141 (B:3)	
0006	TEMP.OBIEG C.O.4	44,1	WX5	TEMP.OBIEG C.O.4	81 (C:194), 141 (B:38	
0007	TEMP.OBIEG C.O.5	44,5	WX6	TEMP.OBIEG C.O.5	90 (C:218), 141 (B:38	Manaukai
0008	TEMP.CWU	51,5	WX7	TEMP.CWU	94 (A:229), 98 (A:240	vvyszukaj
0065	0 · 10 V KOCIOL 1	103	WY0	STEROWANIE 0 - 10 V KOCIOL 1	129 (D:293), 130 (D:	
0066	0 · 10 V KOCIOL 2	10	WY1	STEROWANIE 0 - 10 V KOCIOL 2	129 (D:295), 130 (D:	
0097	PON.ZAL.1 FAZY C.O.	06,00	WR0	PINIEDZIAŁEK - ZAŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	11 (A:15), 153 (A:41!	
0098	PON.WYL.1 FAZY C.O.	22,00	WB1	PINIEDZIAŁEK - WYŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	12 (A:17), 154 (A:416	
0099	PON.ZAL.2 FAZY C.O.	00,00	WR2	PINIEDZIAŁEK - ZAŁĄCZENIE 2 FAZY C.O.	11 (A:16), 155 (A:41)	
0100	PON.WYL.2 FAZY C.O.	00,00	WR3	PINIEDZIAŁEK - WYŁĄCZENIE 2 FAZY C.O.	12 (A:18), 156 (A:41	
0101	WTO.ZAL.1 FAZY C.O.	06,00	WR4	WTOREK - ZAŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	13 (A:20), 157 (A:420	
0102	WTO.WYL.1 FAZY C.O.	22,00	WR5	WTOREK - WYŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	14 (A:22), 158 (A:42*	
0103	WTO.ZAL.2 FAZY C.O.	00,00	WR6	WTOREK - ZAŁĄCZENIE 2 FAZY C.O.	13 (A:21), 159 (A:422	
0104	WTO.WYL.2 FAZY C.O.	00,00	WR7	WTOREK - WYŁĄCZENIE 2 FAZY C.O.	14 (A:23), 160 (A:42)	Drukuj
0105	SRO.ZAL.1 FAZY C.O.	06,00	WR8	ŚRODA - ZAŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	15 (A:25), 161 (A:424	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0106	SRO.WYL.1 FAZY C.O.	22,00	WR9	ŚRODA - WYŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	16 (A:27), 162 (A:42	🔍 Laduj tabele
0107	SRO.ZAL.2 FAZY C.O.	00,00	WR10	ŚRODA - ZAŁĄCZENIE 2 FAZY C.O.	15 (A:26), 163 (A:428	
0108	SRO.WYL.2 FAZY C.O.	00,00	WR11	ŚRODA - WYŁĄCZENIE 2 FAZY C.O.	16 (A:28), 164 (A:42)	Zapisz tabele
0 .0109 	I FAZY C.N	06.00	WB12	CZWARTEK - ZAŁĄCZENIE 1 FAZY C.O.	17 (A:30) 165 (A:42) 🔻	

Zaznaczenie opcji "Używane zmienne" spowoduje wyświetlenie drugiego okienka w którym będą znajdować się tylko zmienne użyte w programie. W dodatkowej kolumnie zostaną umieszczone również numery linii w której występuje dana zmienna. Kolumna ta nie podlega edycji ponieważ po każdym otwarciu zakładki ze zmiennymi, kolumna ta jest odświeżana. Kolumnę tą oznaczono tytułem "Zmienna występuje w liniach". Wyświetlone okienko służy tylko do podglądania zmiennych i nie ma możliwości edytować w nim nazw zmiennych ani komentarzy.

Poniżej znajdują się klawisze zapisu i odczytu nazw zmiennych do sterownika. Tabela nazw zapisywana jest do sterownika klawiszem "Zapis zmiennych". Odczytać nazwy pojawiające się na wyświetlaczu sterownika można klawiszem "Odczyt zmiennych".

Obiekt	Progr.	Zmienne
_ <u>†</u> _'	Jzywane	zmienne
- 1	Zapis	zmiennych
	Odczy	t zmiennych
		Wyszukaj

Jeszcze niżej znajduje się pole do szybkiego wyszukiwania rejestrów systemowych. Wpisujemy żądaną nazwę rejestru np. WR25 i po naciśnięciu klawisza "Wyszukaj" nastąpi pokazanie tabeli od miejsca w którym umieszczony jest rejestr WR25. Przy korzystaniu z tej opcji należy pamiętać że nazwy rejestrów systemowych pisane są z dużych liter. Wpisanie nazwy rejestru małymi literami nie spowoduje wyszukania rejestru.

Podobnie jak na poprzedniej zakładce na dole znajdują się klawisze do drukowania, zapisu i odczytu tabeli z dysku.

Na tabeli znajdują się również kolumny przeznaczone do obsługi alarmów. Bliżej ten temat opisano w rozdziale Konfiguracja – obsługa alarmów.

16.Całkowite programowanie sterownika

Całkowite zaprogramowanie sterownika składa się z dwóch etapów. Pierwszy to zapisanie wyświetlanych tekstów na wyświetlaczu sterownika. Jak już wspominano znajdują się one w tabeli zmiennych. Wskazane jest aby nie używać polskich liter z ogonkami (ą,ę,ć,ś,ń itp.). Wyświetlacze montowane w sterownikach niestety nie maja polskich znaków co w efekcie spowoduje wyświetlenie znaku z poza alfabetu. Jeżeli wszystkie używane nazwy zmiennych mamy przygotowane możemy zablokować wyświetlanie nazw

zmiennych z których nie korzystamy. Zablokowanie wyświetlania na sterowniku nastąpi wtedy gdy nazwa zmiennej będzie rozpoczynała się od tzw. "małpy" @. Gdy nie chcemy wyświetlać wartości rejestru jego nazwa będzie wyglądała następująco:

@Rejestr nie wyswiet.

Ilość użytych znaków nie przekracza 20. Oczywiście można zapisać do tabeli więcej znaków ale zostaną one obcięte przy zapisie do sterownika.

Rejestry które zapisywane są przez program powinniśmy rozpoczynać od znaku # co poinformuje nas o tym że nie można ręcznie zmodyfikować tego parametru np.:

#Temp.wyliczona

Teraz jesteśmy gotowi do zapisu. Najpierw należy sprawdzić czy parametry magistrali szeregowej komputera są zgodne z parametrami sterownika i można zacząć programować sterownik.

Naciśnięcie klawisza "Zapis zmiennych" spowoduje rozpoczęcie zapisu. Każdy przesyłany blok do sterownika spowoduje jego odpowiedź w postaci piknięcia brzęczykiem umieszczonym w sterowniku. Przyjęcie ostatniego bloku spowoduje reset urządzenia. Teraz w sterowniku jest komplet danych. Wraz ze zmiennymi przesłany jest również program technologiczny. Po resecie urządzenia cykl programowania został zakończony. Program został zapisany do pamięci FLASH i następnie sterownik zostaje ponownie uruchomiony. Jeżeli urządzenie jest w trybie symulacji nadal w nim pozostaje a wartości wejść analogowych i stany wejść impulsowych nie zmieniają się.

Przedstawiona procedura musi być wykonana przed przekazaniem sterownika do klienta dla którego piszemy program. Normalnie nie musimy za każdym razem programować nazw zmiennych. Zapis tekstów trwa długo i szkoda na to czasu. Przy pisaniu i testowaniu programu wystarczy jedynie zapisywać sam program technologiczny i jeżeli będzie on całkowicie sprawdzony dopiero wtedy można dokonać kompletnego programowania sterownika razem z nazwami zmiennych. W przypadku gdy procedura nie dobiegnie do końca to znaczy sterownik nie przejdzie w stan resetu całą procedurę programowania należy powtórzyć.